

IZDELEK

Bluetooth® + brezžično 2,4 GHz & polnilno optimalni paket: miška in tipkovnica

NAVODILA ZA UPORABO

POSTOPEK POVEZAVE TIPKOVNICE

BREŽIČNA POVEZAVA 2,4 GHZ

1. Stikalo za vklop obrnite v položaj VKLOP.

2. Sprejemnik, ki je priložen tipkovnici in miški, priključite v vrata USB.

3. Pritisnite gumb 2,4 GHz na tipkovnici. Prizgala se bo lučka, ki označuje povezavo.

4. Tipkovnica se bo nato samodejno konfigurirala z vašimi napravami.

POVEZAVA BLUETOOTH®

1. Stikalo za vklop obrnite v položaj VKLOP.

2. Pritisnite gumb Bluetooth. Modra lučka bo utripala, kar pomeni, da je naprava pripravljena na seznanitev.

3. Konfigurirajte parametre Bluetooth® v napravi z uporabo navodil za Bluetooth® ali dokumentacije vaše naprave, da vzpostavite povezavo Bluetooth®.

KAKO IZBRATI POVEZANE NAPRAVE

1. Med napravami izberite tisto, ki jo želite uporabiti. Če je dodeljena naprava, ustrezna LED lučka bo hitro utripala in se po izbiri izklopi.

2. Čas preklapljanja med več napravami je od 2 do 5 sekund.

POSTOPEK POVEZAVE MIŠKE

BREŽIČNA POVEZAVA 2,4 GHZ

1. Stikalo za vklop obrnite v položaj VKLOP.

2. Pritisnite gumb »mode« na miški in izberite »dongle mode«.

3. Miška se bo nato samodejno konfigurirala z vašo napravo.

POVEZAVA BLUETOOTH®

1. Stikalo za vklop obrnite v položaj VKLOP.

2. Pritisnite gumb »mode« na miški in izberite »BT mode«.

3. Konfigurirajte parametre Bluetooth® v napravi z uporabo navodil za Bluetooth® ali dokumentacije vaše naprave, da vzpostavite povezavo Bluetooth®.

OPOZORILO

Hranite stran od vode, ognja, tekočin in izven dosega otrok. Izogibajte se dolgotrajni izpostavitvi ekstremnim temperaturam, tako vročini kot mrazu. Izdelek naj zamenja samo usposobljeno osebje, da se prepreči nevarnost. Ne razstavljajte izdelka in ga ne poskušajte popraviti sami. Polnjenje je omejeno na napetost 5,0 V – ne uporabljajte hitrega polnilnika, saj lahko poškoduje izdelek. Priporočamo uporabo priloženega polnilnega kabla in polnjenje prek USB vhoda na računalniku.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Če izdelek ne deluje, preverite, ali je sprejemnik pravilno priključen v delujoč USB priključek in ali je bila namestitve zaključena. Če ni, odstranite sprejemnik, zrovo zaženite računalnik in ga znova priključite. Preverite tudi, ali je konfiguracija Bluetooth® pravilno zaključena in ali je izdelek napojen.

REGISTRACIJA IZDELKA

PORT EUROPE priporoča, da svoj izdelek registrirate kmalu po nakupu na spletni strani <http://www.port-connect.com>

TEHNIČNA PODPORA

Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite razdelek za stiki/podpore na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

S tem PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in določbami CE ter je v skladu s standardi, smernicami in specifikacijami, navedenimi spodaj:

RED Directive 2014/30/EU

ETSI EN 301 488-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 488-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 488-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 62479-2010

EN 50663-2017

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI

Acessories BU Director

15/06/2025, Paris

EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19/EU

EN 50419:2009

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opreml (WEEE) zahteva, da starih gospodinskih elektronskih naprav ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na vseh izdelkih je označen simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki naj se za informacije o pravnem odstranjevanju njihovih izdelka obrnejo na lokalne oblasti ali prodajalca.

Enosmerni tok, IEC 60417-5031 (2002-10)