

GK-2202

ASHIKO 2

GAMING KEYBOARD

CZ Uživatelský návod

Bezpečnostní pokyny

1. Udržujte klávesnici mimo dosah ostrých předmětů, které by ji mohly poškodit.
2. Nepokládejte na klávesnici těžké předměty.
3. Klávesnici nenatahujte, nekruťte ani na ni nevyvíjejte sílu.
4. Klávesnici čistěte jemným otřením vlhkým bavlněným hadříkem.
5. Před čištěním se ujistěte, že je klávesnice vypnutá. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.

Kombinace kláves	Funkce	Popis
FN + ESC	`	**1. režim**
FN + 1	F1	**1. režim**
FN + 2	F2	**1. režim**
FN + 3	F3	**1. režim**
FN + 4	F4	**1. režim**
FN + 5	F5	**1. režim**
FN + 6	F6	**1. režim**
FN + 7	F7	**1. režim**
FN + 8	F8	**1. režim**
FN + 9	F9	**1. režim**
FN + 0	F10	**1. režim**
FN + -	F11	**1. režim**
FN + =	F12	**1. režim**
FN + Backspace	DEL	**1. režim**
FN + Y	Print Scr	**1. režim**
FN + U	Scroll Lock	**1. režim**
FN + I	Pause	**1. režim**
FN + H	Insert	**1. režim**
FN + J	Home	**1. režim**
FN + K	Page Up	**1. režim**
FN + N	DEL	**1. režim**
FN + M	End	**1. režim**
FN + ,<	Page Down	**1. režim**
FN + levý Ctrl	ESC mění se na F12 Y U I H J K N M ,< mění se na PrtScr/ScrLk/Pause /Ins/ Home/ PgUp/ DEL/ End/ PgDn/ DEL	**Přepínání mezi dvěma režimy**

Kombinace kláves	Funkce	Popis
FN + ESC	ESC	**2. režim**
FN + 1	1	**2. režim**
FN + 2	2	**2. režim**
FN + 3	3	**2. režim**
FN + 4	4	**2. režim**
FN + 5	5	**2. režim**
FN + 6	6	**2. režim**
FN + 7	7	**2. režim**
FN + 8	8	**2. režim**
FN + 9	9	**2. režim**
FN + 0	0	**2. režim**
FN + -	-	**2. režim**
FN + =	=	**2. režim**
FN + Backspace	Backspace	**2. režim**
FN + Y	Y	**2. režim**
FN + U	U	**2. režim**
FN + I	I	**2. režim**
FN + H	H	**2. režim**
FN + J	J	**2. režim**
FN + K	K	**2. režim**
FN + N	N	**2. režim**
FN + M	M	**2. režim**
FN + ,<	,<	**2. režim**



GK-2202

ASHIKO 2

GAMING KEYBOARD

SK používateľská príručka

Bezpečnostné pokyny

1. Držte klávesnicu ďalej od ostrých predmetov, ktoré by ju mohli poškodiť.
2. Nedávajte na klávesnicu ťažké predmety.
3. Neťahajte, neotáčajte ani nenútejte klávesnicu.
4. Vyčistite klávesnicu jemným utieraním vlhkou bavlnenou handričkou.
5. Pred čistením sa uistite, že je klávesnica vypnutá. Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

Kombinácie klávesov	Funkcie	Popis
FN + ESC	`	**1. režim**
FN + 1	F1	**1. režim**
FN + 2	F2	**1. režim**
FN + 3	F3	**1. režim**
FN + 4	F4	**1. režim**
FN + 5	F5	**1. režim**
FN + 6	F6	**1. režim**
FN + 7	F7	**1. režim**
FN + 8	F8	**1. režim**
FN + 9	F9	**1. režim**
FN + 0	F10	**1. režim**
FN + -	F11	**1. režim**
FN + =	F12	**1. režim**
FN + Backspace	DEL	**1. režim**
FN + Y	Print Scr	**1. režim**
FN + U	Scroll Lock	**1. režim**
FN + I	Pauza	**1. režim**
FN + H	Vložiť	**1. režim**
FN + J	Domov	**1. režim**
FN + K	Page Up	**1. režim**
FN + N	DEL	**1. režim**
FN + M	Koniec	**1. režim**
FN + ,<	Stránka dole	**1. režim**
FN + ľavý Ctrl	Zmeny v ESC pre F12 Y U I H J K N M, < zmeny na PrtScr/ScrLk/Pause /Ins/ Home/ PgUp/ DEL/ End/ PgDn/ DEL	**Prepínanie medzi dvoma režimami**

Kombinácie klávesov	Funkcie	Popis
FN + ESC	ESC	**2. režim**
FN + 1	1	**2. režim**
FN + 2	2	**2. režim**
FN + 3	3	**2. režim**
FN + 4	4	**2. režim**
FN + 5	5	**2. režim**
FN + 6	6	**2. režim**
FN + 7	7	**2. režim**
FN + 8	8	**2. režim**
FN + 9	9	**2. režim**
FN + 0	0	**2. režim**
FN + -	-	**2. režim**
FN + =	=	**2. režim**
FN + Backspace	Backspace	**2. režim**
FN + Y	Y	**2. režim**
FN + U	U	**2. režim**
FN + I	I	**2. režim**
FN + H	H	**2. režim**
FN + J	J	**2. režim**
FN + K	K	**2. režim**
FN + N	N	**2. režim**
FN + M	M	**2. režim**
FN + ,<	,<	**2. režim**



GK-2202

ASHIKO 2

GAMING KEYBOARD

HU Felhasználói kézikönyv

Biztonsági utasítások

1. Tartsd távol a billentyűzetet az éles tárgyaktól, amelyek károsíthatják.
2. Ne helyezz nehéz tárgyakat a billentyűzetre.
3. Ne húzd, forgasd vagy erőltesd a billentyűzetet.
4. Tisztítsd meg a billentyűzetet úgy, hogy óvatosan töröld nedves pamut szövettel.
5. Győződj meg róla, hogy a billentyűzet ki van kapcsolva tisztítás előtt. Ne használj folyadékmosószert.

Billentyűkombinációk	Funkcie	Popis
FN + ESC	`	**1. režim**
FN + 1	F1	**1. režim**
FN + 2	F2	**1. režim**
FN + 3	F3	**1. režim**
FN + 4	F4	**1. režim**
FN + 5	F5	**1. režim**
FN + 6	F6	**1. režim**
FN + 7	F7	**1. režim**
FN + 8	F8	**1. režim**
FN + 9	F9	**1. režim**
FN + 0	F10	**1. režim**
FN + -	F11	**1. režim**
FN + =	F12	**1. režim**
FN + Backspace	DEL	**1. režim**
FN + Y	Print Scr	**1. režim**
FN + U	Scroll Lock	**1. režim**
FN + I	Pauza	**1. režim**
FN + H	Vložiť	**1. režim**
FN + J	Domov	**1. režim**
FN + K	Page Up	**1. režim**
FN + N	DEL	**1. režim**
FN + M	Koniec	**1. režim**
FN + ,<	Oldal az alul	**1. režim**
FN + bal Ctrl	Az ESC-ben történt változások az F12-ben Y U H J K N M, < zmeny na PrtScr/ScrLk/Szünet /In/Kezdő/ PgUp/ DEL/ Vég/PgDn/DEL	**Két mód közötti váltás**

Billentyűkombinációk	Funkcie	Popis
FN + ESC	ESC	**2. režim**
FN + 1	1	**2. režim**
FN + 2	2	**2. režim**
FN + 3	3	**2. režim**
FN + 4	4	**2. režim**
FN + 5	5	**2. režim**
FN + 6	6	**2. režim**
FN + 7	7	**2. režim**
FN + 8	8	**2. režim**
FN + 9	9	**2. režim**
FN + 0	0	**2. režim**
FN + -	-	**2. režim**
FN + =	=	**2. režim**
FN + Backspace	Backspace	**2. režim**
FN + Y	Y	**2. režim**
FN + U	U	**2. režim**
FN + I	I	**2. režim**
FN + H	H	**2. režim**
FN + J	J	**2. režim**
FN + K	K	**2. režim**
FN + N	N	**2. režim**
FN + M	M	**2. režim**
FN + ,<	,<	**2. režim**