

NAGAMAKI

MECHANICAL LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

WHITE SHARK NAGAMAKI - Mechanická nízkoprofilová herní klávesnice

CZ Uživatelský návod

Hlavní specifikace:

- **Klávesy:** 60% kompaktní, 61 kláves (US rozložení) / 62 kláves (ostatní rozložení)
- **Spínače:** nízkoprofilové mechanické Red nebo Brown
- **Anti-ghosting:** všechny klávesy
- **Duhové LED podsvícení všech kláves**
- **Rozměry:** 292 × 103 × 25 mm
- **Materiál:** ABS plast
- **Životnost kláves:** více než 50 milionů stisknutí
- **Hmotnost:** přibližně 320 g
- **19 LED efektů s nastavitelným jasem a rychlostí efektu**
- **1,5m odpojitelný opletený kabel Type-C**
- **Podporované OS:** Win 7 / 8 / 10 / 11

FN + levý Ctrl = přepínání mezi 2 různými režimy FN klávesnice.

Režim klávesnice 1:

Stiskněte **1** → zadá se **1**
Stiskněte **Y** → zadá se **Y**
Stiskněte **/?** → zadá se **/**
Stiskněte **FN + 1** → zadá se **F1**
Stiskněte **FN + Y** → zadá se **Prtsc**
Stiskněte **FN + /?** → zadá se **↑**

Režim klávesnice 2:

Stiskněte **1** → zadá se **F1**
Stiskněte **Y** → zadá se **Prtsc**
Stiskněte **/?** → zadá se **↑**
Stiskněte **FN + 1** → zadá se **1**
Stiskněte **FN + Y** → zadá se **Y**
Stiskněte **FN + /?** → zadá se **/**

Kombinace kláves

Kombinace kláves	Funkce	Poznámka
FN + ESC	`	
FN + pravý Shift + ESC	~	
FN + 1	F1	
FN + 2	F2	
FN + 3	F3	
FN + 4	F4	
FN + 5	F5	
FN + 6	F6	
FN + 7	F7	
FN + 8	F8	
FN + 9	F9	
FN + 0	F10	
FN + -	F11	
FN + =	F12	
FN + /?	↑	
FN + ALT GR	←	
FN + APP	↓	
FN + pravý Ctrl	→	
FN +]}	Jas +	3 úrovně + vypnutí podsvícení
FN + [{	Jas −	3 úrovně + vypnutí podsvícení
FN + ;:	Rychlost světelného efektu −	3 úrovně
FN + '"	Rychlost světelného efektu +	3 úrovně
FN + \	Nastavení režimu duhového podsvícení	19 režimů podsvícení
FN + WIN	Zamknutí/odemknutí klávesy Windows	
FN + mezerník	Reset klávesnice	Podržte 3 sekundy pro reset klávesnice do výchozího režimu
FN + Y	Print Scr	
FN + U	Scroll Lock	
FN + I	Pause	
FN + H	Insert	
FN + J	Home	

Kombinace kláves	Funkce	Poznámka
FN + K	Page Up	
FN + N	DEL	
FN + M	End	
FN + ,<	Page Down	
FN + Backspace	DEL	
FN + W	Přepínání mezi WASD a ↑←↓→	
FN + ENTER	Vypnutí podsvícení	

Všechny produkty White Shark jsou kontrolovány a testovány po každé fázi výrobního procesu a mají všechny požadované certifikáty (EMC, CE...). Produkty podléhají následujícím záručním podmínkám:
• Záruční doba pro produkty White Shark je 24 **měsíců (u baterií 6 měsíců)** a začíná dnem prodeje v obchodě.
• Záruku lze uplatnit po předložení originálního dokladu o koupi a vyplněného záručního listu s razítkem prodejny, kde byl produkt zakoupen, a pokud má produkt originální obal a všechny součásti a příslušenství.
• Veškeré poruchy produktu vzniklé v důsledku výrobních vad, které se vyskytnou během záruční doby a při běžném používání produktu v souladu se všemi pokyny, budou odstraněny.
Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výroby.
• Pokud produkt během záruční doby přestane fungovat, váš distributor White Shark vám poskytne produkt (po kontrole odborníkem), který bude opraven nebo vyměněn.
• Pokud oprava v autorizovaném servisním středisku nebude dokončena do **30 dnů** od přijetí produktu servisním střediskem, produkt bude vyměněn za nový. Pokud oprava během záruční doby trvá déle než **15 dnů**, záruční doba se prodlužuje o tolik dnů, kolik oprava trvala.
• Pokud je během záruční doby potřeba produkt opravit, kontaktujte prodejnu, kde jste produkt zakoupili.
Pokud musí být produkt odeslán do autorizovaného servisního střediska nebo ke generálnímu distributorovi, zašlete produkt (se všemi součástmi a příslušenstvím) v originálním obalu a se všemi potřebnými dokumenty (faktura, záruční list atd.).
Produkt může být opraven pouze v autorizovaném servisním středisku dovozce.
Náklady na dopravu produktu do servisního střediska hradí zákazník.
Případné poškození produktu, které může vzniknout během přepravy, hradí zákazník a riziko odeslání produktu od servisního střediska k zákazníkovi nese servisní technik/dovozce.

Tato záruka SE NEVZTAHUJE na:
• Poškození nebo poruchy vzniklé v důsledku nesprávného připojení, nesprávné polarizace nebo nesprávného umístění baterie apod.
• Vady způsobené nesprávným zacházením s produkty, použitím dílů nebo zařízení, které nejsou předepsány našimi specifikacemi, nebo neoprávněnými úpravami produktu.
• Vady a mechanické poškození produktu.
• Vady, které mohou vzniknout pádem produktu, použitím síly, přírodními katastrofami (povodeň, požár, bouřka, zemětřesení...), v důsledku vadné sítě/napětí, častých výkyvů a/nebo výpadků elektrického proudu apod.
• Poškození způsobené během přepravy k zákazníkovi.
• Produkty, které byly otevřeny nebo opravovány neoprávněnou osobou.
• Díly, které jsou považovány za spotřební materiál, například baterie apod.



NAGAMAKI

MECHANICAL LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

WHITE SHARK NAGAMAKI - Mechanická nízkoprofilová herná klávesnica

SK používateľská príručka

Hlavné špecifikácie:

- **Klávesy:** 60 % kompaktné, 61 klávesov (americké rozloženie) / 62 klávesov (iné rozloženie)
- **Spínače:** nízkoprofilové mechanické červené alebo hnedé
- **Anti-ghosting:** všetky klávesy
- **Dúhové LED podsvietenie na všetkých klávesoch**
- **Rozmery:** 292 × 103 × 25 mm
- **Materiál:** ABS plast
- **Životnosť klávesov:** viac ako 50 miliónov stlačení kláves
- **Hmotnosť:** približne 320 g
- **19 LED efektov s nastaviteľnou jasom a rýchlosťou efektu**
- **1,5 m odnímateľný pletený kábel typu C**
- **Podporovaný operačný systém:** Win 7/8/10/11

FN + ľavý Ctrl = prepínanie medzi dvoma rôznymi režimami klávesnice FN.

Režim klávesnice 1:

Tlač **1** → vstup **1**
Tlač **Y** → vstup **Y**
Tlač **/?** → vstup **/**
Tlač **FN + 1** → vstup **F1**
Tlač **FN + Y** → vstup **Prtsc**
Tlač **FN + /?** → vstup **↑**

Režim klávesnice 2:

Tlač **1** → vstup **F1**
Tlač **Y** → vstup **Prtsc**
Tlač **/?** → vstup **↑**
Tlač **FN + 1** → vstup **1**
Tlač **FN + Y** → vstup **Y**
Tlač **FN + /?** → vstup **/**

Kombinácie klávesov

Kombinácie klávesov	Funkcie	Poznámka
FN + ESC	`	
FN + Posun doprava + ESC	~	
FN + 1	F1	
FN + 2	F2	
FN + 3	F3	
FN + 4	F4	
FN + 5	F5	
FN + 6	F6	
FN + 7	F7	
FN + 8	F8	
FN + 9	F9	
FN + 0	F10	
FN + -	F11	
FN + =	F12	
FN + /?	↑	
FN + ALT GR	←	
FN + APP	↓	
FN + pravý Ctrl	→	
FN +]}	Jas +	3 úrovne + vypnuté podsvietenie
FN + [{	Jas −	3 úrovne + vypnuté podsvietenie
FN + ;:	Efekt rýchlosti blesku −	3 úrovne
FN + '"	Efekt rýchlosti svetla +	3 úrovne
FN + \	Nastavenie režimu dúhového podsvietenia	19 režimov podsvietenia
FN + WIN	Zamknúť/odomknúť kláves Windows	
FN + medzerník	Resetovať klávesnicu	Podrž 3 sekundy, aby sa klávesnica resetovala do predvoleného režimu
FN + Y	Print Scr	
FN + U	Scroll Lock	
FN + I	Pauza	
FN + H	Vložiť	
FN + J	Domov	

Kombinácie klávesov	Funkcie	Poznámka
FN + K	Page Up	
FN + N	ČASŤ	
FN + M	Koniec	
FN + ,<	Stránka dole	
FN + Backspace	ČASŤ	
FN + W	Prepínanie medzi WASD a ↑←↓→	
FN + ENTER	Vypni podsvietenie	

Všetky produkty White Shark sú kontrolované a testované po každej fáze výrobného procesu a majú všetky požadované certifikáty (EMC, CE...). Produkty podliehajú nasledujúcim podmienkam záruky:
• Záručná doba na produkty White Shark je 24 **mesiacov (6 mesiacov pre batérie)** a začína v deň predaja v obchode.
• Záruku je možné uplatniť po predložení pôvodného dokladu o kúpe a vyplnenej záručnej karte opečiatkovanej predajňou, kde bol produkt zakúpený, a ak má produkt originálne balenie so všetkými dielmi a príslušenstvom.
• Akékoľvek zlyhania produktu spôsobené výrobnými chybami, ktoré vzniknú počas záručnej doby a bežného používania produktu v súlade so všetkými pokynmi, budú opravené.
Táto záruka sa vzťahuje iba na chyby v materiáloch a spracovaní.
• Ak produkt prestane fungovať počas záručnej doby, váš distribútor White Shark vám po kontrole odborníkom poskytne produkt na opravu alebo výmenu.
• Ak oprava v autorizovanom servisnom centre nie je dokončená do **30 dní** od doručenia produktu servisným strediskom, produkt bude vymenený za nový. Ak oprava trvá počas záručnej doby viac ako **15 dní**, záruka sa predĺži o toľko dní, koľko trvala oprava.
• Ak je potrebné produkt opraviť počas záručnej doby, kontaktujte prosím predajňu, kde ste produkt zakúpili.
Ak musí byť produkt odoslaný do autorizovaného servisného centra alebo všeobecného distribútora, pošlite produkt (so všetkými komponentmi a príslušenstvom) v pôvodnom balení a so všetkými potrebnými dokumentmi (faktúra, záručná karta a pod.).
Produkt je možné opravovať iba v autorizovanom servisnom centre dovozcu.
Náklady na dopravu produktu do servisného centra hradí zákazník.
Akékoľvek poškodenie produktu, ktoré môže vzniknúť počas prepravy, nesie zákazník a riziko odoslania produktu zo servisného centra k zákazníkovi nesie servisný technik/dovozca.

Táto záruka NEPOKRÝVA:
• Poškodenie alebo poruchy spôsobené nesprávnym pripojením, nesprávnou polarizáciou alebo nesprávnym umiestnením batérie a podobne.
• Chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou s výrobkami, použitím dielov alebo zariadení nepredpisovaných našimi špecifikáciami alebo neoprávnenými úpravami produktu.
• Chyby a mechanické poškodenie produktu.
• Chyby, ktoré môžu vzniknúť pádom produktu, použitie sily, prírodné katastrofy (povodeň, požiar, búrka, zemetrasenie...), spôsobené poruchou siete/napätia, častými výkyvmi a/alebo výpadkami elektriny a podobne.
• Poškodenie spôsobené počas prepravy zákazníkovi.
• Produkty, ktoré boli otvorené alebo opravené neoprávnenou osobou.
• Súčiastky považované za spotrebný materiál, ako sú batérie a podobne.



NAGAMAKI

MECHANICAL LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

WHITE SHARK NAGAMAKI - Mechanikus, alacsony profilú játékbillentyűzet

HU Felhasználói kézikönyv

Főbb specifikációk:

- **Billentyűk száma:** 60% kompakt, 61 billentyű (amerikai elrendezés) / 62 billentyű (egyéb elrendezés)
- **Kapcsolók:** alacsony profilú mechanikus piros vagy barna
- **Anti-ghosting:** minden billentyű
- **Szivárvány LED háttérvilágítás minden billentyűn**
- **Méretek:** 292 × 103 × 25 mm
- **Anyag:** ABS műanyag
- **Billentyű élettartama:** több mint 50 millió billentyűleütés
- **Súly:** kb. 320 g
- **19 LED effekt állítható fényerővel és effektsebességgel**
- **1,5 m levehető fonott kábel C típus**
- **Támogatott operációs rendszer:** Win 7/8/10/11

FN + Bal Ctrl = váltás két különböző FN billentyűzet mód között.

Billentyűzet mód 1:

Nyomtatás **1** → bemenet **1**
Nyomtatás **Y** → bemenet **Y**
Nyomtatás **/?** → bemenet **/**
Nyomtatás **FN + 1** → bemenet **F1**
Nyomtatás **FN + Y** → bemenet **PRTSC**
Nyomtatás **FN + /?** → bemenet **↑**

Billentyűzet mód 2:

Tlač **1** → vstup **F1**
Tlač **Y** → vstup **PRTSC**
Tlač **/?** → vstup **↑**
Tlač **FN + 1** → vstup **1**
Tlač **FN + Y** → vstup **Y**
Tlač **FN + /?** → vstup **/**

Billentyűkombinációk

Billentyűkombinációk	Funkcie	Megjegyzés
FN + ESC	`	
FN + Jobbra fordulás + ESC	~	
FN + 1	F1	
FN + 2	F2	
FN + 3	F3	
FN + 4	F4	
FN + 5	F5	
FN + 6	F6	
FN + 7	F7	
FN + 8	F8	
FN + 9	F9	
FN + 0	F10	
FN + -	F11	
FN + =	F12	
FN + /?	↑	
FN + ALT GR	←	
FN + APP	↓	
FN + Jobb Ctrl	→	
FN +]}	Jas +	3 szint + háttérvilágítás kikapcsolva
FN + [{	Jas −	3 szint + háttérvilágítás kikapcsolva
FN + ;:	Villámgyorsaság hatás −	3 úrovne
FN + '"	A fénysebesség + hatása	3 úrovne
FN + \	A szivárvány háttérvilágítás mód beállítása	19 háttérfény mód
FN + WIN	Windows kulcs zárolása/kioldása	
FN + Szóköz	Billentyűzet visszaállítása	Tartsd 3 másodpercig, hogy a billentyűzetet alapmódra állítsd vissza
FN + Y	Print Scr	
FN + U	Scroll Lock	
FN + I	Szünet	
FN + H	Insert	
FN + J	Otthon	

Billentyűkombinációk	Funkcie	Megjegyzés
FN + K	Page Up	
FN + N	RÉSZ	
FN + M	Vége	
FN + ,<	Oldal az alul	
FN + Backspace	RÉSZ	
FN + W	Váltás WASD és ↑←↓ között→	
FN + ENTER	Kapcsold ki a háttérfényt	

Minden White Shark terméket minden gyártási folyamat szakasza után ellenőriznek és tesztelnek, és minden szükséges tanúsítványt megkapnak (EMC, CE...). A termékeket a következő garanciális feltételek alá vetették:
• A White Shark termékek garanciája 24 **hónap (az akkumulátoroknál 6 hónap**), és az üzletben eladás napján kezdődik.
• A garancia az eredeti vásárlási bizonyítvány és a kitöltött garanciakártya bemutatása után követelhető, amelyet az üzlet pecsétel, ahol a terméket megvásárolták, illetve ha a termék eredeti csomagolásával rendelkezik minden alkatrészrel és kiegészítővel.
• A garanciaidő alatt és a termék szokásos használatának minden előírása szerinti gyártási hibák miatt kialakuló termékhibákat orvosolják.
Ez a garancia csak az anyaghibákat és a kidolgozottságot fedi ki.
• Ha a termék a garanciaidő alatt leáll működéssel, a White Shark forgalmazója szakember általi ellenőrzés után javítja vagy cseréli a terméket.
• Ha a javítás a hivatalos szervizközpontban nem fejeződik be a termék szállításától **számított 30 napon** belül, a terméket újabbra cserélik. Ha a javítás a garanciaidő **alatt 15 napnál tovább** tart, a garanciát meghosszabbítják a javítás időtartama szerinti nappal.
• Ha a terméket a garanciaidő alatt javítani kell, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Ha a terméket hivatalos szervizközpontba vagy általános forgalmazóba kell küldeni, küldje el a terméket (minden alkatrészével és kiegészítőjével együtt) eredeti csomagolásában, minden szükséges dokumentummal (számla, garanciakártya stb.).
A terméket csak az importőr hivatalos szervizközpontjában lehet megjavítani.
A termék szállításának költségét a szervizközpontba az ügyfél viseli.
A szállítás során keletkező kár az ügyfél felelőssége, és a szervizközpontból az ügyfélhez történő elküldés kockázata a szerviztechnikus/importőr felelőssége.

Ez a garancia NEM fedi ki:
• Károk vagy meghibásodások, amelyeket az akkumulátor helytelen csatlakozása, helytelen polarizáció vagy helytelen elhelyezése okoz, stb.
• Hibák, amelyeket a termékek helytelen kezelése, a specifikációinkban nem előírt alkatrészek vagy berendezések használata, vagy jogosulatlan módosítások miatt a terméken.
• Hibák és mechanikai károk a terméken.
• Hibák, amelyek termékesés, erőhasználat, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, vihar, földrengés...), hálózati vagy feszültségmegmaradás, gyakori ingadozások és/vagy áramszünetek stb. miatt kialakulhatnak.
• A szállítás során keletkezett kár az ügyfélhez.
• Olyan termékek, amelyeket egy jogosulatlan személy nyitott vagy javított.
• Fogyóanyagnak tekinthető alkatrészek, például akkumulátorok és hasonlók.