

Drátový ovladač Afterglow Ignite

Rychlý návod na nastavení

Obsah balíčku


Drátový ovladač Afterglow™ Ignite

10ft / 3m USB-C kabel

Rychlý start


1. Počáteční nastavení

Zapojte USB-C konec kabelu do horní části ovladače a USB stranu do konzole nebo PC. Stiskněte tlačítko Xbox a jakmile se začne rozsvěcovat, ovladač je připojený a připravený k použití.




2. Tlumený mikrofon

Stiskněte tlačítko funkce dvakrát, abyste mikrofon ztlumili.




3. Ovládání hlasitosti

Při držení tlačítka funkce stiskněte D-Pad + Nahoru/-Dolů pro nastavení hlasitosti hry.



4. Rovnováha mezi hrou a chatem


Při držení tlačítka funkce stiskněte D-Pad vlevo/vpravo pro úpravu rovnováhy hry/chatu.



5. Programujte zpětná tlačítka


A. Při držení tlačítka funkce stiskněte tlačítko zpět, na které chcete funkci namapovat, a LED dioda tlačítka funkce začne blikat.

B. Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete namapovat, a LED funkční tlačítko zabliká třikrát, což označí úspěšně namapovanou funkci.



6. Režim spouště na vlásku

Funkce "hair-trigger" je velmi žádaná funkce, která umožňuje rychlejší stisky spouští a přidává výhody vašemu hernímu zážitku. Drátový ovladač Afterglow Ignite využívá Hallovy spínače pravé digitální spouště pro rychlou a přesnou reakci na spoušť.



Pro zapnutí režimu hair trigger

A. Přepněte posuvná tlačítka na zadní straně ovladače nahoru, abyste nastavili spouště do režimu "hair-trigger".

B. Přepnout posuvná tlačítka na zadní straně ovladače dolů, aby se tlačítka spouště vrátila do režimu plné vzdálenosti.

7. Změna světelných efektů

A. Pro přepínání mezi světelnými efekty držte tlačítko funkce a stiskněte tlačítka L nebo R.


B. Světelné efekty:

Statické: RGB světla zůstanou pevná a nastavená na zvolenou barvu.

Wave: Zobrazuje duhu RGB světél v nepřetržitém pohybu.

Dýchání: RGB světla pomalu mizí na určité barvě.

Rumble: Ve hře rumble aktivuje určitou barvu pro RGB světla.



Jděte do aplikace Control Hub pro pokročilá nastavení světelných efektů.


8. Upravte osvětlení

A. Podržte tlačítko funkce a použijte levý analogový páčku ke změně barvy LED.

B. Jakmile najdete barvu, kterou chcete, uložte nastavení uvolněním tlačítka funkce.

C. Pro bílou podržte tlačítko funkce a klikněte na levé páčce.


D. Pro nastavení jasu podržte funkční tlačítko a stiskněte levý spoušť.



Jdi do aplikace Control Hub pro pokročilá nastavení osvětlení.

9. Změna nastavení RGB zón

Drátový ovladač Afterglow Ignite obsahuje různé RGB zóny, které lze upravit jednotlivě nebo více najednou v aplikaci Control Hub.



10. Řídicí centrum

Pro další přizpůsobení ovladače si stáhněte bezplatnou aplikaci Control Hub z Windows Store na PC nebo Xbox. Můžete ho použít k přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, kalibraci analogových páček a spouště a mnoho dalšího.

Jak stahovat: Otevřete Microsoft Store na PC nebo Xbox konzoli, vyhledejte a stáhněte "Turtle Beach-PDP Control Hub". Nebo pokud jste na PC, stáhněte si aplikaci z tohoto odkazu:

<https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf>

Drátový ovladač Afterglow Ignite - Přizpůsobte RGB

Pomocí [Turtle Beach – aplikace PDP Control Hub](#), můžete si upravit RGB světelné efekty ovladače.

Profily blesků

Ovladač má čtyři RGB profily, které můžete použít k přizpůsobení nastavení, pro každý profil můžete upravovat konkrétní RGB zóny výběrem možnosti pod ovladačem, ovladač má 7 RGB světel, která lze přizpůsobit na každém profilu pro různé efekty podle efektu blesku.

Nastavení profilu

Profil si můžete také přizpůsobit změnou blesku, rychlosti, jasů, barvy, smyčky a aktivace pro:

- Efekt blesku: Můžete si vybrat mezi Static, Wave, Breathing, Rumble, Pulse, Ripple, Upflow, Downflow.
- Rychlost: Vyberte rychlost blesku v profilu.
- Jas: Vyberte jas blesku v profilu.
- Barva: Vyberte konkrétní barvu pro profil.
- Loop: Vyberte smyčku efektu blesku v profilu.
- Aktivovat s: Můžete si vybrat mezi aktivací Lightning profilu pomocí časovače, levého motoru, pravého motoru, jakéhokoli motoru, levého reproduktoru, pravého reproduktoru, mikrofону.

Drátový ovladač Afterglow Ignite – často kladené otázky

- Je tento ovladač bezdrátový a používá baterie?

- Tento ovladač je drátový, nemá bezdrátové připojení, což znamená, že nepoužívá baterie.
- **Lze s tímto ovladačem použít jakýkoli kabel?**
 - Doporučujeme použít přiložený USB-C kabel, pokud byl tento kabel špatně umístěn, můžete použít vysokorychlostní USB-C kabely k napájení ovladače.
- **Je ovladač plug and play?**
 - Ano, ovladač je plug-and-play, doporučujeme také stáhnout [Turtle Beach – aplikace PDP Control Hub](#) z Microsoft Store, abych se ujistil, že váš ovladač má nejnovější firmware.
- **Je ovladač oficiálně licencovaný?**
 - Ano, ovladač je oficiálně licencován Microsoftem.
- **Je ovladač kompatibilní s Nintendo Switch™, Macem, Chromebookem nebo mobilními zařízeními?**
 - Ne, ovladač je navržen pro Xbox Series X/S, Xbox One a Windows 10/11.
- **Mohu ovladač používat bez stahování [Turtle Beach – aplikace PDP Control Hub](#)?**
 - Můžete ji používat i bez stahování aplikace, ale aktualizace konzole i běžné používání mohou způsobovat běžné problémy jako driftování, které lze vyřešit aktualizací aplikace.
- **Mohu upravit komponenty ovladače?**
 - Neoprávněná úprava nebo oprava ovladače povede ke ztrátě záruky, pokud máte problémy s tlačítkem nebo funkcí, kontaktujte prosím naši technickou podporu a rádi vám pomůžeme.
- **Jak mohu nastavit funkce na ovladači?**
 - Funkce můžete upravovat přes [Turtle Beach – aplikace PDP Control Hub](#). *Jen poznámka, můžete namapovat přední tlačítka na zadní pádla, ale nelze namapovat spouště nebo klávesy na zadní páčky.*
- **Jak upravím spouštěče na vlasy?**
 - Pro zapnutí režimu "hair trigger": Přepněte posuvná tlačítka na zadní straně ovladače nahoru, abyste nastavili tlačítka spouště do režimu "hair-trigger". Přepněte posuvná tlačítka na zadní straně ovladače dolů, abyste spustila tlačítka zpět do režimu plné vzdálenosti

Drátový ovladač Afterglow Ignite - technické specifikace

- **Drátové/bezdrátové**
 - Drátové
- **Délka kabelu (m/ft)**
 - 3/10
- **Sluchátkový konektor**
 - Ano. 3,5mm jack (CTIA)
- **Kompatibilita**
 - Xbox Series S|X, Xbox One a Windows 10/11
- **Barva**
 - Čisté
- **Typ hole**

- Potenciometr
- **Mapování tlačítek**
 - Ano. 2 zadní tlačítka.
- **Ovládání zvuku**
 - Hlasitost hry, chat mix, monitorování mikrofonu, ztlumení mikrofonu (dvojitě kliknutí na tlačítko Funkce)
- **Vibrace dunivého zvuku**
 - Ano
- **Impulsní spouštěče**
 - Ano
- **Typ spouště**
 - Hallův efekt digitální spoušť
- **Hair trigger**
 - Ano
- **Trigger Stop**
 - 2 zastávka
- **Typ osvětlení**
 - 7 zón osvětlení, 4 přednastavené režimy osvětlení na ovladači, další si stáhnout v aplikaci Control Hub
- **Firmware aktualizovatelný**
 - Ano

Měření produktu

- **Hmotnost (g/lb)**
 - 201/0.44
- **Šířka (mm/palce)**
 - 155/6.1
- **Výška (mm/palce)**
 - 104/4.09
- **Hloubka (mm/palce)**
 - 65/2.56