

Afterglow Ignite vezetékes vezérlő

Gyors beállítási útmutató

Csomag tartalma


Afterglow™ Ignite vezetékes vezérlő

10ft / 3m USB-C kábel

Gyorsindítás beszedés


1. Kezdeti beállítás

Dugd be a kábel USB-C végét a kontrollertetejébe, az USB oldalát pedig a konzolodba vagy PC-dbe. Megnyomd az Xbox gombot, és amint az Xbox gomb elkezd világítani, a kontrollercsatlakozik és használatra kész.




2. Némítsd a mikrofont

Kétszer nyomd meg a funkciógombot, hogy elnémítsd a mikrofonodat.




3. Hangerő szabályozása

Miközben nyomva tartod a funkciógombot, nyomd meg a D-Pad +Fel/-Le gombot, hogy állítsd a játék hangerőjét.



4. Játék/chat egyensúly


A funkció gomb nyomva tartása alatt nyomd meg a D-pad bal/jobbs gombot, hogy állítsd be a játék/csevegés egyensúlyát.



5. Programozd a vissza gombokat


A. Miközben nyomva tartja a funkciógombot, nyomd meg a vissza gombot, amelyhez szeretnél egy funkciót jelölni, és a funkciógomb LED-je villogni kezd.

B. Nyomj meg bármelyik gombot, amit szeretnél feltérképezni, és a funkciógomb LED-je háromszor villog, jelezve, hogy sikeresen leképezett funkció.



6. Hajkiváltó mód

A hajravaz funkció egy nagyon keresett funkció, amely gyorsabb ravasztásokat tesz lehetővé, és előnyöket ad a játékelményedhez. Az Afterglow Ignite Wired Controller Hall switch valódi digitális hajravaszokat használ gyors és precíz triggerreakcióhoz.



A hajkiváltó mód engedélyezéséhez

V. Kapcsold fel a kontroller hátulján lévő csúszka gombokat, hogy a gombokat hajravaszó módra állítsd.

B. Kapcsold le a kontroller hátulján lévő csúszka gombokat, hogy visszaállítsd a teljes távolsági módot.

7. A világítási effektek módosítása

A. A világítási effektek között váltogatni a funkciógombot nyomva nyomva tartsd le, és nyomd meg az L vagy R gombot.


B. Világítási effektek:

Statikus zaj: Az RGB lámpák szilárd maradnak és egy kiválasztott színre állítva maradnak.

Wave: Folyamatos mozgásban szivárványos RGB fényeket jelenít meg.

Légzés: Az RGB fények lassan be- és kihalványulnak egy meghatározott színben.

Rumble: A játékbeli morajlás aktivál egy meghatározott szint az RGB fényekhez.



Menj a Control Hub alkalmazásba a világítási effektek fejlett beállításaiért.


8. Állítsd be a világítást

V. Nyomva nyomva a funkciógombot, és a bal analóg karral változtatja meg a LED színét.

B. Ha megtalálod a kívánt színt, mentsd el a beállítást a funkció gomb elengedésével.

C. Fehérhez nyomva tartsd a funkciógombot, és kattints a bal karton.


D. A fényerő beállításához nyomva tartsd a funkciógombot, majd nyomd meg a bal ravaszt.



Menj a Control Hub alkalmazásba a világítási funkciók fejlett beállításaiért.

9. Az RGB zónák beállításainak megváltoztatása

Az Afterglow Ignite vezetékes vezérlő különböző RGB zónákkal érkezik, amelyeket egyénileg vagy többen egyszerre testreszabhatunk a Control Hub alkalmazásban.



10. Vezérlőközpont

Ha szeretnéd tovább szabni a kontrolleredet, töltsd le az ingyenes Control Hub alkalmazást a Windows Store-ból PC-dre vagy Xboxodra. Használhatod gombok újratérképezésére, diagnosztikákat futtatni, analóg karok és triggerok újrakalibrálására, és még sok másra.

Hogyan kell letölteni: Nyisd meg a Microsoft Store-t PC-ről vagy Xbox konzolodról, keress és töltsd le a "Turtle Beach-PDP Control Hub" kifejezést. Vagy ha PC-n vagy, töltsd le az alkalmazást erről a linkről:

<https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf>

Afterglow Ignite vezetékes vezérlő – RGB testreszabása

A [Turtle Beach - PDP Control Hub alkalmazás](#), testreszabhatod a controller RGB villámhatásait.

Villámhatás profilok

A controller négy RGB profilja van, amivel testreszabhatod a beállításokat, minden profilhoz szerkeszthetsz egyedi RGB zónákat a vezérlő alatti opció kiválasztásával, a controllerben 7 RGB fény található, amelyeket minden profilon testreszabhatsz különböző effektekhez, a villámhatástól függően.

Profilbeállítások

A profilt úgy is testreszabhatod, hogy megváltoztatod a villámhatást, sebességet, fényerőt, színt, hurkot és aktiválást a következőképpen változtathatod:

- Villámhatás: Választhatsz Static, Wave, Breathing, Rumble, Pulse, Ripple, Upflow, Downflow és Downflow között.
- Sebesség: Válaszd ki a Villámhatás sebességét a profilban.
- Fényerő: Válaszd ki a Lightning effektus fényességét a profilban.
- Szín: Válassz egy adott színt a profilhoz.
- Loop: Válaszd ki, hogy a Lightning effekt a profilban körbekerüljön.
- Aktiválni a: Választhatod a Lightning profil aktiválása között időzítővel, bal motorral, jobb motorral, bármilyen motorral, bal hangszóróval, jobb hangszóróval, mikrofonnal.

Afterglow Ignite vezetékes kontroller – Gyakran Ismételt Kérdések

- **Ez a vezérlő vezeték nélküli, és elemeket használ?**
 - Ez a vezérlő vezetékes volt, nincs vezeték nélküli funkciója, ami azt jelenti, hogy nem használ akkumulátort.
- **Használhatsz bármilyen vezetéket ezzel a kontrollerrel?**
 - Javasoljuk, hogy használd a mellékelt USB-C kábelt, ha ez a kábel elvesztette, nagy sebességű USB-C kábelekkel is működtetheted a kontrolleredet.
- **A kontroller plug and play?**
 - Igen, a kontroller plug-and-play, ajánljuk a letöltést is [Turtle Beach - PDP Control Hub alkalmazása](#) Microsoft áruházból, hogy a kontrollered a legfrissebb firmware-t tartalmazza.
- **Hivatalosan engedélyezett a kontroller?**
 - Igen, a kontroller hivatalosan a Microsoft által licencelve.
- **Kompatibilis a kontroller Nintendo Switch-kel™, Mac-kel, Chromebook-kal vagy mobil eszközökkel?**
 - Nem, a kontrollert Xbox Series X/S, Xbox One és Windows 10/11 verziókhoz tervezték.
- **Használhatom a kontrollert anélkül, hogy letöltöm a [Turtle Beach - PDP Control Hub alkalmazás](#)?**
 - Használhatod az alkalmazás letöltése nélkül is, de a konzolfrissítések és az általános használat gyakori problémákat okozhatnak, például driftelődést, amelyeket az alkalmazás frissítésével lehet orvosolni.
- **Módosíthatom a kontroller alkatrészeit?**
 - A kontroller jogosulatlan módosítása vagy javítása a garancia érvénytelenítését eredményezi; ha problémákat tapasztalsz egy gombbal vagy funkcióval, kérjük, vegye fel a kapcsolatot technikai ügyfélszolgálatunkkal, és örömmel segítünk.
- **Hogyan konfigurálhatom a kontroller funkcióit?**
 - A funkciókat a [Turtle Beach - PDP Control Hub alkalmazás](#). *Megjegyzésként, az elülső gombokat a hátsó lapátokhoz lehet kiosztani, de a hátsó lapátokhoz nem lehet kiosztani a triggereket vagy billentyűzetbillentyűket.*
- **Hogyan állítsam be a hajkiváltó okokat?**
 - A hajravaz mód engedélyezéséhez: Kapcsold fel a kontroller hátulján lévő csúszka gombokat, hogy a gombokat hajravaszó módra állítsd. Kapcsold le a kontroller hátulján lévő csúszka gombokat, hogy visszaállítsd a teljes távolsági módra

Afterglow Ignite vezetékes vezérlő – Műszaki műszaki adatok

- **Vezetékes/Vezeték nélküli**
 - Wired
- **A zsinór hossza (m/ft)**
 - 3/10

- **Headset csatlakozó**
 - Igen. 3,5 mm-es csatlakozó (CTIA)
- **Kompatibilitás**
 - Xbox Series S|X, Xbox One és Windows 10/11
- **Szín**
 - Tiszta
- **Bottípus**
 - Potencióméter
- **Gomb térképezés**
 - Igen. 2 hátsó gomb.
- **Hangvezérlés**
 - Játék hangerő, chat keverés, mikrofonfigyelés, mikrofon némítás (dupla gombnyomás funkció gomb)
- **Zúgás rezgés**
 - Igen
- **Impulzusok**
 - Igen
- **Trigger típus**
 - Hall-effektus digitális trigger
- **Hajkiváltó tényezők**
 - Igen
- **Trigger Stop**
 - 2 megállás
- **Világítás típusa**
 - 7 világítási zóna, 4 előre beállított világítási mód a kontrolleren, további letöltések a Control Hub alkalmazásban
- **Firmware frissíthető**
 - Igen

Termékmérések

- **Súly (g/lb)**
 - 201/0.44
- **Szélesség (mm/hüvelyk)**
 - 155/6.1
- **Magasság (mm/hüvelyk)**
 - 104/4.09
- **Mélység (mm/hüvelyk)**
 - 65/2.56