

Vodičový ovládač Afterglow Ignite

Rýchly návod na nastavenie

Obsah balenia


Vodičový ovládač Afterglow™ Ignite

10ft / 3m USB-C kábel

Rýchly štartovací vklad


1. Počiatočné nastavenie

Zapojte USB-C koniec kábla do vrchu ovládača a USB stranu do konzoly alebo PC. Stlačte tlačidlo Xbox a keď sa začne rozsvietiť, ovládač je pripojený a pripravený na použitie.




2. Tichý mikrofón

Stlačte tlačidlo funkcie dvakrát, aby ste mikrofón stíšili.




3. Ovládanie hlasitosti

Pri držaní tlačidla funkcie stlačte D-Pad +Up/-Down na nastavenie hlasitosti hry.



4. Rovnováha medzi hrou a chatom


Pri držaní tlačidla funkcie stlačte D-pad doľava/vpravo na úpravu rovnováhy hry/chatu.



5. Programujte späť tlačidlá


A. Keď držíte tlačidlo funkcie, stlačte tlačidlo späť, na ktoré chcete namapovať funkciu, a LED tlačidlo funkcie začne blikať.

B. Stlačte akékoľvek tlačidlo, ktoré chcete namapovať, a LED funkčného tlačidla zabliká trikrát, čo znamená úspešne namapovanú funkciu.



6. Režim "Hair-trigger"

Funkcia "hair-trigger" je veľmi žiadaná funkcia, ktorá umožňuje rýchlejšie stlačenie spúšte a pridáva výhody vášmu hernému zážitku. Afterglow Ignite Wired Controller využíva Hallove digitálne spúšťače pre rýchlu a presnú reakciu na spúšť.



Na povolenie režimu hair trigger

A. Prepínajte posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača nahor, aby ste nastavili spúšťové tlačidlá do režimu "hair-trigger".

B. Prepnete posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača nadol, aby ste spúšťové tlačidlá opäť nastavili do režimu plnej vzdialenosti.

7. Zmena svetelných efektov

A. Na prepínanie medzi svetelnými efektmi podržte funkčné tlačidlo a stlačte buď tlačidlo L alebo R.


B. Svetelné efekty:

Statické: RGB svetlá zostanú pevné a nastavené na zvolenú farbu.

Wave: Zobrazuje dúhu RGB svetiel v plynulom pohybe.

Dýchanie: RGB svetlá sa pomaly objavujú a miznú na určitej farbe.

Rumble: Herný rumble aktivuje nastavenú farbu pre svetlá RGB.



Chodte do aplikácie Control Hub pre pokročilé nastavenia svetelných efektov.


8. Úprava osvetlenia

A. Podržte funkčné tlačidlo a použite ľavý analógový ovládač na zmenu farby LED.

B. Keď nájdete požadovanú farbu, uložte si nastavenie uvoľnením funkčného tlačidla.

C. Pre bielu podržte funkčné tlačidlo a kliknite na ľavú páčku.


D. Na nastavenie jasnosti podržte funkčné tlačidlo a stlačte ľavý spúšť.



Chodte do aplikácie Control Hub pre pokročilé nastavenia osvetlenia.

9. Zmena nastavení RGB zón

Afterglow Ignite Wired Controller obsahuje rôzne RGB zóny, ktoré je možné prispôbiť jednotlivo alebo viacero naraz v aplikácii Control Hub.



10. Control Hub

Ak chcete svoj ovládač ešte viac prispôbiť, stiahnite si bezplatnú aplikáciu Control Hub z Windows Store na PC alebo Xbox. Môžete ho použiť na premapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, kalibráciu analógových páčok a spúští a mnoho ďalšieho.

Ako stiahnuť: Otvorte Microsoft Store na PC alebo Xbox konzole, vyhľadajte a stiahnite "Turtle Beach-PDP Control Hub". Alebo, ak ste na PC, stiahnite si aplikáciu z tohto odkazu:

<https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf>

Afterglow Ignite káblový ovládač - Prispôsobenie RGB

Použitím [Turtle Beach - aplikácia PDP Control Hub](#), môžete prispôbiť RGB bleskové efekty ovládača.

Profily bleskov

Ovládač má štyri RGB profily, ktoré môžete použiť na prispôsobenie nastavení, pre každý profil môžete upravovať konkrétne RGB zóny výberom možnosti pod ovládačom, ovládač má 7 RGB svetiel, ktoré je možné prispôbiť na každom profile pre rôzne efekty podľa efektu blesku.

Nastavenia profilu

Profil si môžete tiež prispôbiť zmenou blesku, rýchlosti, jas, farby, slučky a aktivácie s:

- Efekt blesku: Môžete si vybrať medzi Static, Wave, Breathing, Rumble, Pulze, Ripple, Upflow, Downflow.
- Rýchlosť: Vyberte rýchlosť blesku v profile.
- Jas: Vyberte jas blesku v profile.
- Farba: Vyberte konkrétnu farbu pre profil.
- Slučka: Vyberte slučku efektu blesku v profile.
- Aktivovať s: Môžete si vybrať medzi aktiváciou Lightning profilu pomocou časovača, ľavého motora, pravého motora, akéhokoľvek motora, ľavého reproduktora, pravého reproduktora, mikrofónu.

Afterglow Ignite káblový ovládač – často kladené otázky

- Je tento ovládač bezdrôtový a používa batérie?

- Tento ovládač je káblový, nemá bezdrôtové pripojenie, čo znamená, že nepoužíva batérie.
- **Dá sa s týmto ovládačom použiť akýkoľvek kábel?**
 - Odporúčame použiť priložený USB-C kábel, v prípade, že by ste ho stratili, môžete použiť vysokorýchlostné USB-C káble na napájanie ovládača.
- **Je ovládač plug and play?**
 - Áno, ovládač je plug-and-play, odporúčame tiež stiahnuť [Turtle Beach - aplikácia PDP Control Hub](#) z Microsoft Store, aby si sa uistil, že tvoj ovládač má najnovší firmware.
- **Je ovládač oficiálne licencovaný?**
 - Áno, ovládač je oficiálne licencovaný spoločnosťou Microsoft.
- **Je ovládač kompatibilný s Nintendo Switch™, Macom, Chromebookom alebo mobilnými zariadeniami?**
 - Nie, ovládač je navrhnutý pre Xbox Series X/S, Xbox One a Windows 10/11.
- **Môžem používať ovládač bez sťahovania Turtle Beach - aplikácia PDP Control Hub?**
 - Môžete ju používať aj bez sťahovania aplikácie, ale aktualizácie konzoly aj bežné používanie môžu spôsobovať bežné problémy ako driftovanie, ktoré sa dajú vyriešiť aktualizáciou aplikácie.
- **Môžem upraviť komponenty ovládača?**
 - Neoprávnená úprava alebo oprava ovládača môže viesť k strate záruky, ak máte problémy s jedným tlačidlom alebo funkciou, kontaktujte náš technický tím podpory a radi vám pomôžeme.
- **Ako môžem nastaviť funkcie na ovládači?**
 - Funkcie môžete upravovať cez [Turtle Beach - aplikácia PDP Control Hub](#). *Mimochodom, predné tlačidlá môžete namapovať na zadné páčky, ale nemôžete namapovať trigger* *alebo klávesy na zadné páčky.*
- **Ako nastavím tzv. hair triggers?**
 - Ak chcete zapnúť režim "hair trigger": Prepínajte posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača nahor, aby ste nastavili tlačidlá spúšte na režim "hair trigger". Prepnite posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača nadol, aby ste spúšťové tlačidlá opäť nastavili do režimu plnej vzdialenosti

Vodičový ovládač Afterglow Ignite - technické špecifikácie

- **Káblové/bezdrôtové**
 - Káblové
- **Dĺžka kábla (m/ft)**
 - 3/10
- **Slúchadlový konektor**
 - Áno. 3,5mm jack (CTIA)
- **Kompatibilita**
 - Xbox Series S|X, Xbox One a Windows 10/11
- **Farba**
 - Clear

- **Typ palice**
 - Potenciometer
- **Mapovanie tlačidiel**
 - Áno. 2 zadné gombíky.
- **Ovládanie zvuku**
 - Hlasitosť hry, chat mix, monitorovanie mikrofónu, stlmenie mikrofónu (dvojité kliknutie na funkčné tlačidlo)
- **Vibrácia dunenia**
 - Áno
- **Impulzné spúšťače**
 - Áno
- **Typ spúšte**
 - Hallov efekt digitálny spúšť
- **Spúšťače vlasov**
 - Áno
- **Trigger Stop**
 - 2 zastávky
- **Typ osvetlenia**
 - 7 zón osvetlenia, 4 prednastavené režimy osvetlenia na ovládači, ďalšie na stiahnutie v aplikácii Control Hub
- **Firmware aktualizovateľný**
 - Áno

Merania produktu

- **Hmotnosť (g/lb)**
 - 201/0.44
- **Šírka (mm/palce)**
 - 155/6.1
- **Výška (mm/palce)**
 - 104/4.09
- **Hĺbka (mm/palce)**
 - 65/2.56