

Afterglow drátový ovladač XBOX

Rychlý průvodce

1. Počáteční nastavení

Zapojte USB-C konec kabelu do horní části ovladače a USB stranu do konzole nebo PC. Stiskni tlačítko Xbox, jakmile se začne rozsvítit LED kolem tlačítka Xbox, ovladač je připojený a připravený k použití.



2. Ztlumený mikrofon(Mute)

Stiskněte tlačítko funkce dvakrát, abyste mikrofon ztlumili.



3. Ovládání hlasitosti

Při držení tlačítka funkce stiskněte D-Pad +Nahoru/-Dolů pro nastavení hlasitosti hry.




4. Rovnováha mezi hrou a chatem

Při držení tlačítka funkce stiskněte D-Pad vlevo/vpravo pro úpravu rovnováhy hry/chatu.



5. Programujte zpětná tlačítka

- Při držení tlačítka funkce stiskněte tlačítko zpět, na které chcete funkci namapovat, a LED dioda tlačítka funkce začne blikat.
- Stiskněte jakékoli tlačítko, které chcete namapovat, a LED funkce na tlačítku zabliká třikrát, což označí úspěšně namapovanou funkci.



6. Režim "hair trigger"

Funkce "hair trigger" je velmi žádaná funkce, která umožňuje rychlejší stisky spouští a přidává výhody vašemu hernímu zážitku. Turtle Beach používá Hall switch právě digitální hair trigger pro rychlou a přesnou reakci.



Pro zapnutí režimu "hair trigger":

- Přepínejte posuvná tlačítka na zadní straně ovladače nahoru, abyste nastavili spoušťová tlačítka do režimu "hair-trigger".
- Přepněte posuvná tlačítka na zadní straně ovladače dolů, abyste spustila tlačítka zpět do režimu plné vzdálenosti.

*SKUTEČNÉ hair triggerry: digitální Hallovy efektové hair triggerry


7. Změna světelných efektů

A. Pro přepínání mezi světelnými efekty držte tlačítko funkce a stiskněte tlačítka L nebo R.

B. Světelné efekty:

- **Statické:** RGB světla zůstanou pevná a nastavená na zvolenou barvu.
- **Wave:** Zobrazuje duhu RGB světél v nepřetržitém pohybu.
- **Dýchání:** RGB světla pomalu mizí na určité barvě.
- **Rumble:** Ve hře rumble aktivuje určitou barvu pro RGB světla.

Přejděte na aplikaci **Turtle Beach - PDP Control Hub** a stahujte si a použijte více světelných efektů



8. Upravte osvětlení


A. Držte funkční tlačítko a levým analogovým páčkou měníte barvu LED.

B. Jakmile najdete barvu, kterou chcete, uložte nastavení uvolněním tlačítka funkce.

C. Pro bílou podržte tlačítko funkce a klikněte na levou páčku.


D. Pro nastavení jasu podržte tlačítko funkce a stiskněte levý spoušť.

Jděte do [Turtle Beach – Centrum řízení PDP APP](#) pro pokročilá nastavení světelných efektů



9. Změna nastavení RGB zón

Afterglow Wired Controller obsahuje 4 různé RGB zóny, které lze upravit jednotlivě nebo více najednou na [Turtle Beach - PDP Řídicí centrum](#) aplikace.



10. Řídicí centrum

Pro další přizpůsobení ovladače si stáhněte zdarma [Turtle Beach - PDP Řídicí centrum](#) Aplikace z Windows Store na vašem PC nebo Xboxu. Můžete ho použít k přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, kalibraci analogových páček a spuštění a mnoho dalšího.