

Afterglow káblový ovládač XBOX

Rýchly štartovací sprievodca

1. Počiatočné nastavenie

Zapojte USB-C koniec kábla do vrchu ovládača a USB stranu do konzoly alebo PC. Stlačte tlačidlo Xbox, keď sa začne rozsvietiť LED okolo tlačidla, ovládač je pripojený a pripravený na použitie.



2. Tichý mikrofón

Stlačte tlačidlo funkcie dvakrát, aby ste mikrofón stíšili.



3. Ovládanie hlasitosti

Pri držaní tlačidla funkcie stlačte D-Pad +Up/-Down na nastavenie hlasitosti hry.




4. Rovnováha medzi hrou a chatom

Pri držaní tlačidla funkcie stlačte D-pad doľava/vpravo na úpravu rovnováhy hry/chatu.



5. Programujte späť tlačidlá


- A. Keď držíte tlačidlo funkcie, stlačte tlačidlo späť, na ktoré chcete namapovať funkciu, a LED tlačidlo funkcie začne blikať.
- B. Stlačte akékoľvek tlačidlo, ktoré chcete namapovať, a LED funkčného tlačidla zabliká trikrát, čo oznamuje úspešne namapovanú funkciu.



C.

6. Režim "hair trigger"

Funkcia "hair trigger" je veľmi žiadaná funkcia, ktorá umožňuje rýchlejšie stlačenie spúšte a pridáva výhody vášmu hernému zážitku. Turtle Beach používa skutočné digitálne spúšťače Hall switch pre rýchlu a presnú reakciu.



Na zapnutie režimu "hair trigger":

- A. Prepnete posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača nahor, aby ste nastavili spúšťové tlačidlá do režimu "hair-trigger".
- B. Prepnete posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača nadol, aby ste spúšťové tlačidlá opäť nastavili do režimu plnej vzdialenosti.

*SKUTOČNÉ hair trigger: digitálne Hallove efektové hair trigger


7. Zmena svetelných efektov

A. Na prepínanie medzi svetelnými efektmi podržte funkčné tlačidlo a stlačte buď tlačidlo L alebo R.

B. Svetelné efekty:

- **Statické:** RGB svetlá zostanú pevné a nastavené na zvolenú farbu.
- **Wave:** Zobrazuje dúhu RGB svetiel v plynulom pohybe.
- **Dýchanie:** RGB svetlá sa pomaly objavujú a miznú na určitej farbe.
- **Rumble:** Herný rumble aktivuje nastavenú farbu pre svetlá RGB.

Chodte na aplikáciu Turtle Beach - PDP Control Hub a stiahnite si a použite viac svetelných efektov



8. Úprava osvetlenia


- Podržte funkčné tlačidlo a použite ľavý analógový ovládač na zmenu farby LED.
- Keď nájdete požadovanú farbu, uložte si nastavenie uvoľnením funkčného tlačidla.
- Pre bielu podrž funkčné tlačidlo a klikni na ľavú páčku.
- Na nastavenie jasú podržte tlačidlo funkcie a stlačte ľavý spúšť.

Choď na [Turtle Beach – riadiace centrum PDPAPP](#) pre pokročilé nastavenia svetelných efektov



9. Zmena nastavení RGB zón

Afterglow Wired Controller obsahuje 4 rôzne RGB zóny, ktoré je možné prispôbiť jednotlivo alebo viacero naraz na [Turtle Beach - PDPControl Hub](#) aplikácia.



10. Control Hub

Ak chcete svoj ovládač ešte viac prispôbiť, stiahnite si bezplatnú verziu [Turtle Beach - PDPControl Hub](#) Aplikácia z Windows Store na vašom PC alebo Xboxe. Môžete ho použiť na premapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, kalibráciu analógových páčok a spúští a mnoho ďalšieho.