

Atlas 200 Multiplatform

Stručný průvodce CZ

OBSAH BALENÍ


- Herní sluchátka s kabelem Atlas 200
- Vložka pro rychlý start



OVLÁDÁNÍ HEADSETU


ZTLUMENÍ MIKROFONU

- Otočením mikrofonu zcela dopředu jej zapnete; zvuk vašeho mikrofonu bude slyšet ostatní.
Otočením mikrofonu zcela dozadu jej ztlumíte; zvuk vašeho mikrofonu nebude slyšet ostatní.



OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

- Otočný ovladač hlasitosti – Upravuje hlavní hlasitost příchozí hry a zvuku chatu.



Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENÍ

PŘÍPRAVA PRO PS5



1. Přejdete do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**
 - Vyberte náhlavní soupravu připojenou k ovladači jako výstupní zařízení **Output Device**
 - Nastavte Výstup do sluchátek na **All Audio**
2. Přejděte do Nastavení >> **Sound >> Volume >> Headphones**
 - Nastavte hlasitost (sluchátka) na maximum
3. Upravte hlasitost mikrofону v Nastavení **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**

PŘÍPRAVA PRO PS4



1. Přejděte do Nastavení >> Settings >> Devices >> Audio Devices.
2. Nastavte vstupní zařízení na možnost Sluchátka připojená k ovladači >> **Input Device >> Headset Connected To Controller.**
3. Nastavte Výstupní zařízení na Sluchátka připojená k ovladači >> **Output Device >> Headset Connected To Controller.**
4. Nastavte Výstup do sluchátek na možnost Veškerý zvuk >> **Output To Headphones >> All Audio.**
5. Nastavte ovládání hlasitosti (sluchátka) na maximum >> **Volume Control (Headphones) >> maximum.**
6. Vyberte možnost Upravit hlasitost **mikrofonu Adjust Microphone Level**“a podle pokynů na obrazovce kalibrujte mikrofon.

PŘÍPRAVA PRO XBOX



1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači
2. Přejděte do Nastavení zvuku a hudby - Audio & Music Settings
3. Nastavení hlasitosti sluchátek na maximum - Headset Volume - Maximum
4. Nastavte mixér chatu s náhlavní soupravou na střední nastavení - Headset Chat Mixer - Middle Setting
5. Nastavte si odposlech mikrofonu na požadovanou úroveň

DALŠÍ NASTAVENÍ

Funguje se zařízeními s 3,5mm audio jackem.

1. Zapojte sluchátka do 3,5mm audio konektoru na vašem zařízení. Některá zařízení (počítače se samostatnými audio konektory, některé telefony) mohou vyžadovat rozdělovací kabel nebo adaptér (není součástí balení).
2. U některých zařízení může být nutné nastavit sluchátka s mikrofonom (nebo konektor, do kterého jsou sluchátka s mikrofonom zapojena) jako výchozí vstupní/výstupní zařízení.

Atlas 200 Multiplatform

Stručná úvodná příručka SK

OBSAH BALENIA


- Herný headset Atlas 200 s káblom
- Vložka pre rýchly štart



OVLÁDACIE PRVKY HEADSETU


STIMENIE MIKROFÓNU

- Otočte mikrofón úplne dopredu, aby ste ho zapli; zvuk vášho mikrofónu budú počuť ostatní ľudia. Otočte mikrofón úplne dozadu, aby ste ho stlmili; zvuk vášho mikrofónu nebudú ostatní ľudia počuť.



OVLÁDANIE HLASITOSTI

- Ovládač hlavnej hlasitosti – Upravuje hlavnú hlasitosť prichádzajúceho zvuku hry a chatu.



Master Volume

Adjusts the master volume of
the incoming game and chat audio.

NASTAVENIE

NASTAVENIE PRE PS5



1. Prejdite do Nastavenia >> Zvuk >> Zvukový výstup >> Výstupné zariadenie
 - Vyberte náhlavnú súpravu pripojenú k ovládaču ako výstupné zariadenie
 - Nastaviť Výstup do slúchadiel na Všetok zvuk
2. Prejdite do Nastavenia >> Zvuk >> Hlasitosť >> Slúchadlá
 - Nastavte hlasitosť (slúchadlá) na maximum
3. Úroveň hlasitosti mikrofónu si môžete upraviť v časti Nastavenia >> Zvuk >> Mikrofón >> Upraviť úroveň hlasitosti mikrofónu >> Úroveň hlasitosti mikrofónu

NASTAVENIE PRE PS4



1. Prejdite do časti Nastavenia >> Zariadenia >> Zvukové zariadenia.
2. Nastavte **vstupné zariadenie** na **možnosť Headset pripojený k ovládaču** .
3. Nastavte **Výstupné zariadenie** na **možnosť Headset pripojený k ovládaču** .
4. Nastavte **Výstup do slúchadiel** na **možnosť Všetok zvuk** .

5. Nastavte **ovládanie hlasitosti (slúchadlá)** na **maximum** .
6. Vyberte **možnosť Upraviť hlasitosť mikrofónu** a podľa pokynov na obrazovke kalibrujte mikrofón.

NASTAVENIE PRE XBOX



1. Stlačte tlačidlo Xbox na ovládači
2. Prejdite do nastavení zvuku a hudby
3. Nastavenie hlasitosti slúchadiel na maximum
4. Nastavte mixér rozhovoru s náhlavnou súpravou na stredné nastavenie
5. Nastavte si monitorovanie mikrofónu na požadovanú úroveň

DOPLŇUJÚCE NASTAVENIA

Funguje so zariadeniami s 3,5 mm audio konektorom.

1. Zapojte slúchadlá do 3,5 mm audio konektora na vašom zariadení. Niektoré zariadenia (počítače so samostatnými audio konektormi, niektoré telefóny) môžu vyžadovať rozdeľovací kábel alebo adaptér (nie je súčasťou balenia).
2. Pri niektorých zariadeniach môže byť potrebné nastaviť slúchadlá (alebo konektor, do ktorého sú slúchadlá zapojené) ako predvolené vstupné/výstupné zariadenie.

[Atlas 200 Multiplatform](#)