

Atlas 200 USB pro PC

Stručný návod k obsluze CZ

Stručná úvodní příručka pro Atlas 200 USB pro PC je ke stažení [zde](#) ; obsah této stručné úvodní příručky si můžete prohlédnout také níže.

OBSAH BALENÍ


- Herní sluchátka s kabelem Atlas 200
- Vložka pro rychlý start
- USB audio adaptér



OVLÁDÁNÍ HEADSETU


ZTLUMENÍ MIKROFONU

- Otočením mikrofonu zcela dopředu jej zapnete; zvuk vašeho mikrofonu bude slyšet ostatní. Otočením mikrofonu zcela dozadu jej ztlumíte; zvuk vašeho mikrofonu nebude slyšet ostatní.



OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI


- Otočný ovladač hlasitosti – Upravuje celkovou hlasitost příchozí hry a zvuku chatu.



Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENÍ



1. Zapojte sluchátka s mikrofonom do USB audio adaptéru.
2. Ujistěte se, že je hlasitost ve Windows nastavena na 100 (to vám umožní plnou kontrolu hlasitosti pomocí hlavního ovladače hlasitosti na samotném sluchátku s mikrofonom).
3. Zapojte USB audio adaptér přímo do USB portu na daném počítači, bez použití USB rozbočovače, dokovací stanice nebo podobného zařízení.

4. Pokud se po připojení USB audio adaptéru automaticky nezmění, může být nutné nastavit jako výchozí vstupní a výstupní zařízení „Turtle Beach USB Audio Adapter“.

Stáhněte si **desktopový software Swarm II** a získáte přístup k 3D zvuku Waves, přizpůsobenému nastavení mikrofону a zvuku a dalším funkcím!

<https://support.turtlebeach.com/>

Atlas 200 USB pre PC

Stručná úvodná příručka SK

OBSAH BALENIA


- Herný headset Atlas 200 s káblom
- Vložka pre rýchly štart
- USB audio adaptér



OVLÁDACIE PRVKY HEADSETU

STIMENIE MIKROFÓNU

- Otočte mikrofón úplne dopredu, aby ste ho zapli; zvuk vášho mikrofónu budú počuť ostatní ľudia. Otočte mikrofón úplne dozadu, aby ste ho stlmili; zvuk vášho mikrofónu nebudú ostatní ľudia počuť.



OVĽÁDANIE HLASITOSTI


- Ovládač hlavnej hlasitosti – Upravuje hlavnú (celkovú) hlasitosť prichádzajúceho zvuku hry a chatu.



Master Volume|||

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENIE



1. Pripojte slúchadlá k USB audio adaptéru.
2. Uistite sa, že hlasitosť vo Windowse je nastavená na 100 (to vám umožní plné ovládanie hlasitosti pomocou hlavného ovládača hlasitosti na samotných slúchadlách).
3. Pripojte USB audio adaptér priamo do USB portu na príslušnom počítači bez použitia USB rozbočovača, dokovacej stanice alebo podobného zariadenia.
4. Možno budete musieť nastaviť „Turtle Beach USB Audio Adapter“ ako predvolené vstupné a výstupné zariadenie, ak sa po pripojení USB Audio Adaptéra automaticky nezmení.

Stiahnite si [softvér Swarm II Desktop](#) a získajte prístup k 3D zvuku Waves, prispôsobeným nastaveniam mikrofónu a zvuku a ďalším funkciám!
<https://support.turtlebeach.com/>