

Atlas 200 USB PC-hez

Gyors üzembe helyezési útmutató

CSOMAG TARTALMA

- Atlas 200 vezetékes gamer headset
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- USB audio adapter



FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐSZERVEK

MIKROFON NÉMÍTÁS

- A némítás feloldásához fordítsd teljesen előre a mikrofont; a mikrofon hangja mások számára hallható lesz. A némításhoz fordítsd teljesen hátra a mikrofont; a mikrofon hangja mások számára nem lesz hallható.



HANGERŐSZABÁLYOZÁS


- Fő hangerőszabályzó – Beállítja a bejövő játék- és csevegéshangok fő (teljes) hangerejét.



Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

BEÁLLÍTÁS



1. Csatlakoztassa a fejhallgatót az USB audio adapterhez.
2. Győződjön meg róla, hogy a Windows hangereje 100-ra van állítva (ez lehetővé teszi a teljes hangerőszabályozást a headset fő hangerőszabályzójával).
3. Csatlakoztassa az USB audio adaptert közvetlenül a szóban forgó számítógép USB-portjához, USB-elosztó, dokkolóállomás vagy hasonló eszköz használata nélkül.
4. Lehetséges, hogy a „Turtle Beach USB Audio Adapter”-t kell alapértelmezett bemeneti és kimeneti eszközként beállítani, ha az nem változik automatikusan az USB Audio Adapter csatlakoztatásakor.

Töltsd le [a Swarm II asztali szoftvert](#) a Waves 3D Audio eléréséhez, a testreszabott mikrofon- és hangbeállításokhoz és sok máshoz!