


RISE UP
RÝCHLY ÚVODNÝ
SPRIEVODCA



NÁVODY NA VIDEÁ
NÁVODY
INSTRUCTIEVIDEO


POZOR: PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE RÝCHLY ŠTARTOVACÍ
NÁVOD

SK




LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Vretno | 8. Kryt ihly |
| 2. Otočná deska | 9. Ovládanie |
| 3. Protizávažie | 10. Napájací adaptér so 4 vymeniteľnými zástrčkami |
| 4. Úroveň zdvihnutia ramienka | 11. 45 Adaptér |
| 5. Držiak na opierku ramienka | 12. Prepínač otáčok |
| 6. Ramiečko | |
| 7. Stylus | |



LEGENDA


- A. RCA Line Out
B. * Tlačidlo Bluetooth párovania
C. * Tlačidlo Bluetooth Vstup/Výstup
D. LED stavový indikátor
E. - VOL + gombík / tlačidlo napájania



PRÍPRAVA

VYVÁŽENIE RAMIENKA


- Vezmite protizávažie z krabičky príslušenstva a nasuňte ho na ramienko.




- Posuň váhu čo najďalej dopredu, potom skrutku utiahni na mieste
- Rameno je teraz vyvážené.

HRANIE PLATNE


- Uistite sa, že Rise Up je pripojený k napájacej zásuvke a zásuvka je zapnutá.
- Daj vinyl na gramofón.




- Uistite sa, že kryt ihly ihly je odstránený.
- Vyberte prepínač otáčok na správnu rýchlosť pre záznam. Napr. 45 / 33 / 78



- Zapnite turnbale otočením gombíka Power/Volume dole. Poznámka: LED indikátor by sa mal rozsvietiť na červeno, čo znamená, že napájanie je teraz zapnuté.
- Ak chcete hrať cez Bluetooth – pozrite si sekciu "Bluetooth párovanie" a potom sa sem vráťte, keď sa pripojíte k výstupnému zariadeniu. Ak chcete hrať cez Line Out – pozrite si ich sekcie o tom, ako pripojiť výstupné zariadenie. A potom sa vráťte sem. Ak hráte na zabudované reproduktory, prosím, pokračujte odtiaľto.
- Zdvihnite rameno pomocou zdvihacieho páky a posuňte hlavu ramena na okraj platne.
- Teraz spustíte rameno spúšťaním zdvihacej páky ramienka.



POZNÁMKA: Platňa gramofónu sa automaticky začne otáčať, keď je ramienko nad platňou.



- Keď je platňa hotová, gramofón sa automaticky zastaví. Zdvihnite rameno a položte ho na opierku ramienka. Ak chcete počúvať B stranu platne, otočte platňu a zopakujte vyššie uvedený krok 6.

POZNÁMKA: Po vypočutí platne sa uistite, že kryt ihly ihly je znovu pripevnený, aby ste ho chránili.

Nepokúšajte sa meniť váhu pri prehrávaní platne, mohlo by to zlomiť ihlu igli a poškrabať platňu.

Nesnažte sa otáčať tanier gramofónu manuálne. Pohyb alebo otrasenie gramofónu bez upevnenia ramena môže viesť k poškodeniu ramena.


Pred prepravou som znovu upevnil tónové rameno, aby som ochránil ihlu.

Pred prepravou odstráňte vyvažovacie závažie, aby ste predišli poškodeniu alebo zlomeniu jednotky.

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH® - VON

- Uistite sa, že gramofón je zapnutý, otočením gombíka napájania/hlasitosti.
- Najprv zapnite externé* Bluetooth zariadenie a potom zapnite Bluetooth funkciu na gramofóne.
- Podržte tlačidlo Bluetooth na gramofóne, aby ste jednotku prešli do režimu párovania – LED by mala blikať fialovo.


POZNÁMKA: Ak sa gramofón nespáruje s vaším* Bluetooth zariadením do 30 sekúnd, stlačte tlačidlo Bluetooth* Pair na gramofóne a mal by sa spárovať.



- Fialové LED blikanie = Hľadanie Bluetooth zariadenia na spárovanie
- Purle LED svetlo stabilné = Párované


ODPOJĽ PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

Dlhé stlačenie a držanie tlačidla Bluetooth Pair, kým nezačne blikať kontrolka Bluetooth. Gramofón sa potom odpojí od externého zariadenia.



OVLÁDANIE HLASISTOSTI



Zvážte hlasitosť: Otočte ovládač hlasitosti v smere hodinových ručičiek. Znížiť hlasitosť: Otočte ovládač hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek.



BLUETOOTH® PÁROVANIE - DOVNÚTRA

POZNÁMKA: na streamovanie hudby zo zariadenia, napr. mobilného telefónu, tabletu, notebooku a podobne, môžete zariadenie pripojiť k turnbale cez Bluetooth In Function. Potom môžete cez gramofón streamovať Spotify, Apple Music a podobne.

- Uistite sa, že gramofón je zapnutý, otočením gombíka napájania/hlasitosti.
- Stlačte tlačidlo Bluetooth in/out na gramofóne, aby ste jednotku prepnuť do režimu párovania – LED by mala blikať modro.
- Choď do svojho mobilného zariadenia, uisti sa, že Bluetooth je zapnuté
- Potom nájdí Rise Up a stlač na párovanie.




- Teraz ste v páre a môžete hrať hudbu.

POZNÁMKA, LED na Rise Up signalizuje

- Červená LED = zapnutie
- Modré LED blikanie = Hľadanie Bluetooth zariadenia na spárovanie
- Modré LED svetlo stabilné = Spárované

LINE OUT


LED bude tiež svietiť na červeno, keď je zapnuté napájanie.



UPOZORNENIE: Pred pripojením vypnite napájanie všetkých zariadení. Prečítajte si návod ku každej súčiastke, ktorú plánujete s touto jednotkou použiť. Uistite sa, že každú zástrčku pevne zasuniete. Aby ste predišli bzučaniu a šumu, vyhnite sa spájaniu signálových káblov spolu s napájacím káblom AC.

PREVÁDZKA LINE OUT

- Jeden koniec RCA kábla (nie je súčasťou balenia) zapojte do zásuvky LINE OUT na zadnej strane jednotky. Uistite sa, že farba sa zhoduje s objímkou.
- Druhý koniec kábla zapojte do zásuvky LINE IN vášho domáceho zosilňovača.
- Zapni jednotku a zosilňovač, ktorý si pripojil.
- Nastavte hlasitosť na zosilňovači.



Informácie o dodržiavaní predpisov



Conformité / Conformidad / Beachtung / Conformità / Compliance Information / 合規情報 / 규정 준수 정보 / コンプライアンス情報

REVOLÚCIA

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM A ULOŽTE SI ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B, v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčnej inštalácii. Toto zariadenie generuje využitie a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ je povzbudzovaný, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu odlišnom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

VYHLÁSENIE O EXPOZÍCII FCC RF:

Tento vysielač nesmie byť umiestnený spolu s inou anténou alebo vysielačom.

POZOR!

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia. Aby ste zachovali súlad s usmerneniami FCC o RF expozícii, umiestnite produkt aspoň 20 cm od blízkych osôb.

ISED VYHLÁSENIE

Toto zariadenie spĺňa štandard RSS oslobodený od licencie Innovation, Science, and Economic Development Canada. Prevádzka je podmienená dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky RSS Ministerstva pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady, ktoré sa vzťahujú na rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za týchto dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) používateľ zariadenia

musí akceptovať akékoľvek rádiové frekvenčné rušenie, aj keď je pravdepodobné, že ohrozí prevádzku rádiového frekvenčného rušenia.

Zariadenie spĺňa odporúčania pre vystavenie RF, používatelia môžu cez Bluetooth získať kanadské informácie o RF expozícii a súlade.

Používatelia môžu získať príslušné informácie o RF expozícii, súlade a súlade s predpismi. Používatelia môžu oBluetooth o kanadskej RF expozícii a dodržiavaní predpisov.

Zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

Zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarením a vaším telom.

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa požiadavky kanadského ICES-003.

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadský štandard NMB-003. VYHLÁSENIE

O EXPOZÍCII ISED C RF:

Zariadenie spĺňa požiadavky na RF expozíciu, používatelia môžu cez Bluetooth získať kanadské informácie o RF expozícii a súlade.

TOTO ZARIADENIE JE V SÚLADE S PREDPISMI
Po preskúmaní tohto materiálu na súlad alebo limity intenzity RF poľa môžu používatelia získať RF expozíciu, súlad a súlad. zodpovedajúce informácie.
WEEE VYSVETLENIE
Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí z nekontrolovaného ukladania odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte udržateľné opätovné použitie materiálu

zdroje.

Týmto FKA Brands Ltd vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópiu Deklarácie o zhode je možné získať cez Bluetooth z www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

RÝCHLY ÚVODNÝ SPRIEVODCA

TheHouseofMarley.com



BOB MARLEY™
MARLEY™
BOBMARLEY.COM

©TheHouseofMarley Hope Road Music Ltd., 2011-2024. Právo na publikáciu a právo na označenie.
TheHouseofMarley Hope Road Music Ltd. TM-07400
Marley, logo Marley, Bob Marley a logo Bob Mar-ley sú registrované ochranné známky spoločnosti The Six Hope Road Music Limited a akékoľvek použitie takéhoto označenia Domest Marley je pod licenciou. Bluetooth® je ochranná známka a logo sú registrované ochranné známky. Všetchné spoločnosti Bluetooth® SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto označenia spoločnosti The House of Marley je pod licenciou.