




RL-08
MOONLIGHT
RING LED LIGHT

USER MANUAL




8" LED Ring Light
Input: DC 5.0V=2000mA

Made in China

Package Included

- ① 8" Ring Light X1
- ② Tripod Ball Head x1
- ③ Tripod x1
- ④ Selfie Remote Control x 1
- ⑤ Instruction Manual x1
- ⑥ Gooseneck Phone Holder



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili kruhové světlo Selfie Ring Light.

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a upozornění, abyste zajistili bezpečné a správné používání tohoto výrobku.

Obsah balení

1. 8" kruhové světlo × 1
2. Kulová hlava stativu × 1
3. Stativ × 1
4. Dálkové ovládání pro selfie × 1
5. Návod k použití × 1
6. Ohebný držák telefonu × 1

Popis částí

- Kruhové světlo
- Dálkové ovládání pro selfie
- Kulová hlava stativu
- Otočný knoflík
- Ovladač osvětlení
- USB konektor


VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.


Instalace kruhového světla

1. Vložte kulovou hlavu stativu do závitového otvoru kruhového světla a zašroubujte spodní část kulové hlavy stativu ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Otáčejte kulovou hlavou stativu. Kloubová konstrukce umožňuje nastavit kruhové světlo v rozsahu 360°. Poté kulovou hlavu stativu utáhněte.



2. Pomocí šroubu připevněte kruhové světlo s kulovou hlavou stativu k montážní ploše stativu.



Nastavení jasu

1. Připojte USB konektor ke zdroji napájení (USB zásuvka, powerbanka, počítač nebo notebook).


- USB zásuvka
- Powerbanka
- Počítač
- Notebook



USB Socket



Portable Power



Computer




Notebook

2. Stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete ovladač světla.

3. Jas nastavíte pomocí tlačítek + a -. K dispozici je deset úrovní jasu.

Ovladač osvětlení


- ON/OFF – Zapnutí/vypnutí
- Brightness Up – Zvýšení jasu
- Brightness Down – Snížení jasu
- Lighting Color Switch – Přepínání barvy světla



4. Pro nastavení teploty chromatičnosti stiskněte tlačítko pro přepínání barvy světla.

K dispozici jsou tři režimy:

- studené světlo (bílé),
- teplé světlo (žluté),
- přirozené světlo (bílé + žluté).



Záruční list

Výrobek/model:

Číslo dokladu / datum nákupu:

Prodejní místo (společnost):

Zákazník:

Záruční doba: 36 měsíců

Podpis / razítko:

Všechny výrobky White Shark jsou kontrolovány a testovány po každé fázi výrobního procesu a mají všechny požadované certifikáty (EMC, CE atd.).

Na výrobky se vztahují následující záruční podmínky:

Záruční doba na výrobky White Shark činí **36 měsíců** (na baterie 6 měsíců) a začíná běžet dnem prodeje v obchodě.

Záruku lze uplatnit po předložení originálního dokladu o koupi a záručního listu řádně vyplněného a opatřeného razítkem prodejce.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výroby. Pokud výrobek během záruční doby přestane správně fungovat, bude opraven nebo vyměněn.

Pokud nebude oprava v autorizovaném servisu dokončena do 30 dnů od převzetí výrobku servisním střediskem, bude výrobek nahrazen novým.

Pokud je zařízení opravováno během záruční doby, obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek musí být odeslán do autorizovaného servisního střediska nebo k distributorovi, pokud možno v originálním balení, se všemi potřebnými dokumenty (faktura, záruční list apod.).

Výrobek lze opravit pouze v autorizovaném servisu dovozce. Náklady na dopravu výrobku do servisního střediska hradí zákazník.

Případné poškození výrobku, ke kterému dojde během přepravy, jde na náklady a riziko kupujícího.


Záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobené nesprávným používáním výrobku,
- poškození způsobené nedodržením návodu k použití,
- vady způsobené nesprávnou manipulací,
- použití dílů nebo příslušenství, které není předepsáno výrobcem,
- neautorizované úpravy nebo modifikace,
- vady způsobené vyšší mocí,
- použití výrobku v nevhodném prostředí, například při vysokých teplotách, prachu, vlhkosti, vibracích apod.,
- poškození způsobené přepravou k zákazníkovi,
- výrobky, které byly otevřeny nebo opravovány neoprávněnou osobou,
- spotřební díly, například baterie apod.



RL-08
MOONLIGHT
RING LED LIGHT

USER MANUAL




8" LED Ring Light
Input: DC 5.0V=2000mA

Made in China

Package Included

- ① 8" Ring Light X1
- ② Tripod Ball Head x1
- ③ Tripod x1
- ④ Selfie Remote Control x 1
- ⑤ Instruction Manual x1
- ⑥ Gooseneck Phone Holder



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

Ďakujeme, že ste si kúpili Selfie Ring Light.

Pred použitím si dôkladne prečítajte pokyny a varovania, aby ste zabezpečili bezpečné a správne používanie tohto produktu.

Obsah balenia

7. 8" Ring Light × 1
8. Hlava s guľou na trojnožku × 1
9. Trojnožka × 1
10. Diaľkové ovládanie na selfie × 1
11. Návod × 1
12. Flexibilný držiak na telefón × 1

Popis častí

- Ring Light
- Diaľkové ovládanie na selfie
- Hlava trojnožky
- Otočný gombík
- Ovládač osvetlenia
- USB konektor


UPOZORNENIE

- Nepoužívajte tento produkt vo vlhkom prostredí.
- Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu.
- Ak sa produkt dlhodobo nepoužíva, odpojte ho od zdroja napájania.


Inštalácia kruhového svetla

1. Vložte hlavu statívu do závitového otvoru kruhového svetla a priskrutkujte spodok hlavy statívu v smere hodinových ručičiek.

Poznámka: Otočte guľovú hlavu statívu. Kľbový dizajn umožňuje nastaviť kruhové svetlo v rozsahu 360°. Potom utiahni guľovú hlavu statívu.



2. Použite skrutku na pripevnenie guľového krúžkového svetla na montážnu plochu statívu.



Nastavenie jasu

1. Pripojiť USB konektor k zdroju napájania (USB zásuvka, powerbanka, počítač alebo notebook).


- USB zásuvka
- Powerbanka
- Počítač
- Zápisník



USB Socket



Portable Power



Computer




Notebook

2. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie alebo vypnutie ovládača svetla.

3. Na nastavenie jasu použite tlačidlá + a -. Existuje desať úrovní jasu.

Ovládač osvetlenia


- ZAPNUTÍ/VYPNUTIE – Zapnutí/vypnutí
- Zvýšenie jasu
- Zníženie jasu
- Prepínanie farieb osvetlenia



4. Na úpravu farebnej teploty stlačte tlačidlo na prepínanie farby svetla.

K dispozícii sú tri režimy:

- studené svetlo (biele),
- teplé svetlo (žlté),
- Prirodzené svetlo (biele + žlté).



Produkt/Model:

Číslo účtenky/Dátum nákupu:

Miesto predaja (Spoločnosť):

Zákazník:

Záruka: 36 mesiacov

Podpis/pečiatka:

Všetky produkty White Shark sú po každej fáze výrobného procesu kontrolované a testované a majú všetky požadované certifikáty (EMC, CE a pod.).

Na produkty platia nasledujúce podmienky záruky:

Záručná doba na produkty White Shark je **36 mesiacov** (6 mesiacov pre batérie) a začína v deň predaja v obchode.

Záruku je možné uplatniť po predložení originálneho dokladu o kúpe a riadne vyplnenej a opečiatkovanej záručnej karte predajcom.

Záruka sa vzťahuje iba na chyby v materiáloch a remeselnej práci. Ak produkt počas záručnej doby prestane správne fungovať, bude opravený alebo vymenený.

Ak oprava v autorizovanom servisnom centre nie je dokončená do 30 dní od prijatia produktu servisným strediskom, produkt bude nahradený novým.

Ak je zariadenie opravené počas záručnej doby, kontaktujte prosím predajňu, kde ste produkt kúpili.

Produkt musí byť odoslaný do autorizovaného servisného centra alebo distribútora, najlepšie v pôvodnom balení, so všetkými potrebnými dokumentmi (faktúra, záručná karta a pod.).

Produkt je možné opraviť iba v autorizovanom servisnom centre dovozcu. Náklady na doručenie produktu do servisného centra hradí zákazník.

Akékoľvek poškodenie produktu počas prepravy je na náklady a riziko kupujúceho.


Záruka nepokrýva:

- škody spôsobené nesprávnym používaním produktu,
- poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov na použitie,
- vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním,
- použitie dielov alebo príslušenstva, ktoré výrobca nepredpisuje,
- neoprávnené úpravy alebo úpravy,
- vady spôsobené vyššou mocou,
- Použitie produktu v nevhodnom prostredí, ako sú vysoké teploty, prach, vlhkosť, vibrácie a podobne,
- škody spôsobené prepravou zákazníkom,
- produkty, ktoré boli otvorené alebo opravené neoprávnenou osobou,
- Spotrebné súčiastky, ako sú batérie a podobne.



RL-08
MOONLIGHT
RING LED LIGHT

USER MANUAL




8" LED Ring Light
Input: DC 5.0V=2000mA

Made in China

Package Included

- ① 8" Ring Light X1
- ② Tripod Ball Head x1
- ③ Tripod x1
- ④ Selfie Remote Control x 1
- ⑤ Instruction Manual x1
- ⑥ Gooseneck Phone Holder



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

Köszönjük, hogy megvette a Selfie Ring Lightot.

Olvassa el alaposan az utasításokat és figyelmeztetéseket használat előtt, hogy biztosítsa a termék biztonságos és megfelelő használatát.

Csomag tartalma

- 13. 8" gyűrűs lámpa × 1
- 14. Háromlábú golyófej × 1
- 15. Tripod × 1
- 16. Távirányító szelfihez × 1
- 17. Útmutató × 1
- 18. Rugalmas telefontartó × 1

Alkatrészek leírása

- Gyűrű Fény
- Távirányító szelfikhez
- Tripodal fej
- Forgó gomb
- Világításvezérlő
- USB csatlakozó


FIGYELEM

- Ne használd ezt a terméket párás környezetben.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.
- Ha a terméket sokáig nem használják, szakítsd le a tápforrástól.


Gyűrűs lámpa telepítés

1. Dugd be a tripod fejet a gyűrűslámpa menetes lyukába, és csavard a tripod fejének alját az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: Forgasd meg a tripoly golyófejet. A csuklós kialakítás lehetővé teszi, hogy a gyűrűs fényt 360°-os tartományban állítsd. Ezután húzd meg a tripláb golyófejét.




2. A csavarral rögzítse a golyógyűrűs lámpát a tripodal rögzítő felületéhez.



Fényerőállítás

1. Csatlakoztasd az USB csatlakozót egy tápforráshoz (USB aljzat, powerbank, számítógép vagy laptop).

- USB csatlakozó
- Powerbanka
- Számítógép
- Jegyzetfüzet




2. Nyomja meg a bekapcsológombot, hogy bekapcsolja vagy kikapcsolja a lámpavezérlőt.

3. Használd a + és – gombokat a fényerő beállítására. Tíz fényerőszint van.

Világításvezérlő


- BE/KI – Ki/ki/bekapcsolva
- Fényerőnövelés
- Fényerőcsökkentés
- Világítás színének váltása



4. A színhőmérséklet beállításához nyomja meg a világos színcapcsoló gombot.

Három mód érhető el:

- hűvös fény (fehér),
- meleg fény (sárga),
- Természetes fény (fehér + sárga).



Garanciaártya

Termék/Modell:

Fizetési cím Vételi dátum:

Értékesítési hely (Vállalat):

Vásárló:

Garancia: 36 hónap

Aláírás/Bélyegzés:

Minden White Shark terméket minden gyártási folyamat szakasza után ellenőriznek és tesztelnek, és minden szükséges tanúsítvánnyal rendelkeznek (EMC, CE stb.).

A következő garanciális feltételek vonatkoznak a termékekre:

A White Shark termékek garanciája **36** hónap (az akkumulátoroknál 6 hónap), és az üzletben eladás napján kezdődik.

A garanciát az eredeti vásárlási igazolás és az eladó által kitöltött és pecsételt garanciaártya bemutatása után igényelhetjük.

A garancia csak az anyaghibákat és a kézművességet fedi ki. Ha a termék a garanciaidő alatt nem működik megfelelően, megjavítják vagy kicserélik.

Ha a hivatalos szervizközpontban a javítás 30 napon belül nem történik a termék átvételétől a szervizközpontban, a terméket újat cserélik.

Ha a készüléket a garanciaidő alatt javítják, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A terméket el kell küldeni egy hivatalos szervizközponthoz vagy forgalmazóhoz, lehetőleg eredeti csomagolásában, minden szükséges dokumentummal (számla, garanciaártya stb.) együtt.

A terméket csak az importőr hivatalos szervizközpontjában lehet megjavítani. A termék szállításának költségét a szolgáltató központba a vásárló viseli.

A szállítás során a termék bármilyen kára a vevő kárára és kockázatára kerül.

A garancia nem fedezi a következőket:

- a termék helytelen használata miatt okozott kár,
- kár, amelyet a használati utasítások követésének elmulasztása okoz,
- hibák, amelyeket a helytelen kezelés okoz,
- alkatrészek vagy kiegészítők használata, amelyeket a gyártó nem ír elő,
- jogosulatlan módosítások vagy módosítások,
- a force majeure okozta hibák,
- A termék használata nem megfelelő környezetben, például magas hőmérsékleten, porban, páratartalomban, rezgésben és hasonlóknak,
- a szállítás okozta kár az ügyfélnek,
- Olyan termékek, amelyeket egy jogosulatlan személy nyitott vagy javított
- Fogyóalkatrészek, például akkumulátorok és hasonlóknak.