




2113 **PRO**



User Manual

Systemové požiadavky

Kompatibilné platformy: PC

Požiadavky na systém PC: Windows 7/8/10/11

Prehľad produktu

Rýchlopalná spúšť — Rýchla paľba

8-polohový HAT prepínač — 8-polohový HAT prepínač

Ovládanie smerovky — Ovládanie smerovky, otáčanie, otáčanie, riadenie smerovky


Ovládanie plynu — Ovládanie plynu

12 programovateľných tlačidiel — 12 programovateľných tlačidiel

USB port — USB port

Prísavka — Prísavky

Vibrácia — Vibrácia



Návod na inštaláciu

Krok 1: Navštívte oficiálnu webovú stránku (<https://www.e-pxn.com>), stiahnite si ovládač "PXNJoystick", potom ho rozbalte a nainštalujte.

Krok 2: Zapojte PXN-2113 do USB portu vášho počítača a počkajte, kým sa nový hardvér nainštaluje.

Krok 3: Potom môžete joystick kalibrovať alebo nastaviť v aplikácii PXNJoystick.

Upozornenie

- Vyhnite sa silným vibráciám, nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte produkt.
- Neotáčajte volantom nadmernou silou – to môže ovplyvniť jeho funkčnosť.
- Skladujte produkt mimo vlhkého, horúceho alebo prašného prostredia.
- Deti by mali produkt používať iba pod dohľadom dospelých.

Technické špecifikácie

Model: PXN-2113PRO

Pripojenie: Káblové pripojenie, dĺžka kábla približne 1,8 m

Prevádzkový prúd: 20 mA – 100 mA (nečinný stav približne 20 mA, pri vibráciách <100 mA)

Rozmery: približne 225 × 185 × 185 mm

Hmotnosť: približne 495 g

Prevádzková teplota: 10-40 °C

Prevádzková vlhkosť: 20-80 %