

DIRECT DRIVE BASE

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ — Bezpečnost

- Při připojování, instalaci a odpojování výrobku používejte přiměřenou sílu. Neotáčejte ani netahejte za porty a kabely.
- Zabraňte vniknutí kapalin do výrobku nebo jeho portů.
- Uchovávejte výrobek na suchém místě. Nevystavujte jej ohni ani prostředí s vysokou vlhkostí, teplotou nebo kouřem.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se základnou. Nepoužívejte jiný napájecí kabel.
- Pokud je kabel nebo jeho konektory poškozené, prasklé nebo zlomené, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky a správně připojen k portu na zadní straně základny.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte svépomocí. Veškerý servis musí provádět výrobce, jeho autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný technik.
- Používejte pouze příslušenství/komponenty určené výrobcem.
- Pokud se objeví neobvyklý zvuk, teplo nebo zápach, okamžitě přestaňte výrobek používat a odpojte napájecí kabel ze zásuvky i ostatní kabely.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, která musí být umístěna v blízkosti zařízení a snadno přístupná.

UPOZORNĚNÍ — Možná zranění způsobená Force Feedbackem a opakovanými pohyby

Pro snížení rizika zranění dodržujte následující doporučení:

- Vyhněte se dlouhým herním seancím.
- Po každé hodině používání si udělejte přestávku 10–15 minut.
- Pokud pocítíte únavu nebo bolest rukou, zápěstí, paží, nohou nebo chodidel, přestaňte hrát a odpočiňte si několik hodin.
- Pokud potíže přetrvávají i po návratu ke hraní, přestaňte hrát a kontaktujte lékaře.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že je základna volantu správně upevněna podle pokynů v tomto návodu.

Ventilace

- Zajistěte, aby větrací otvory na základně volantu nebyly blokovány. Pro optimální ventilaci dodržujte:
- Udržujte základnu volantu alespoň 10 cm od jakékoli stěny.
- Neumisťujte základnu do uzavřeného prostoru.
- Nezakrývejte základnu.
- Nedovolte usazování prachu na větracích otvorech.

Teplota

- Pokud teplota zařízení vzroste příliš vysoko (60 °C a více) vlivem ventilace, prostředí, používání nebo jiných faktorů, motor základny automaticky sníží výkon.
- Pokud teplota zařízení vzroste nad 70 °C, motor základny se automaticky vypne.
- Nedotýkejte se žádné části motoru, pokud dojde ke snížení výkonu nebo vypnutí z důvodu vysoké teploty.

Výrobek je určen pouze pro uživatele od 16 let.

Upozornění – Těžký výrobek!

Dávejte pozor, abyste výrobek neupustili na sebe nebo na jiné osoby!

Automatická kalibrace

Volant se po úspěšném připojení a zapnutí automaticky zkalibruje.

Během kalibrace se motor otočí doleva i doprava a poté se zastaví ve středové poloze.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k nesprávné kalibraci nebo zranění, nedotýkejte se volantu během automatické kalibrace.

Pokud výrobek nefunguje správně nebo se kalibrace nezdaří:

Vypněte herní konzoli / PC a zcela odpojte napájení tohoto zařízení.

Poté znovu připojte všechny kabely a příslušenství, restartujte konzoli nebo PC a znovu spusťte hru.

01 Podporované platformy

Podporované platformy: PC

Požadavky na systém PC: Windows 7 / 8 / 10 / 11

02 Obsah balení


VD BASE

Napájecí adaptér *1

Kabel TYPE-C *1

Šrouby *6

Klíč *1



03 Zadní panel základny

PC/Console Port - Port pro PC/konzoli

Shifter Port - Port pro řadicí páku

Pedal Port - Port pro pedály

Other Accessories - Další Extra příslušenství


Emergency Switch Port - Port nouzového vypínače

Indicator - Indikátor

Power Switch - Vypínač

Power Socket - Napájecí konektor

Other Accessories - Další příslušenství




04 Instalace

Upevnění základny

Základna musí být použita se stojanem nebo závodní sedačkou, která ji pevně zajistí a poskytne stabilní oporu.

Krok 1: Umístěte základnu do správné polohy a zarovnejte montážní otvory na spodní straně s otvory na držáku.

Krok 2: Pomocí imbusového klíče utáhněte šrouby.



05 Připojení k PC


- Výrobek musí být používán s volantem PXN.

Krok 1: Připojte řadicí páku a pedály do příslušných portů na zadní straně základny.

Krok 2: Pevně nainstalujte základnu a připojte napájecí adaptér.

Krok 3: Pomocí kabelu TYPE-C připojte základnu k PC.

Krok 4: Po stisknutí vypínače na zadní straně základny se rozsvítí indikátor, což znamená úspěšné připojení.



06 Funkce PC softwaru

Stáhněte si [PXN SimRacing] do počítače: <https://www.e-pxn.com/news>

Hlavní funkce:

- Nastavení úhlu otáčení volantu
- Nastavení parametrů force feedbacku
- Test funkcí základny volantu
- Aktualizace firmwaru

Naskenujte QR kód pro více informací



Scan the QR code to view more

07 Specifikace výrobku

Model - VD10

Typ připojení - Drátové připojení

Provozní napětí: Motor: DC 36 V / USB: 5 V

Provozní proud: Motor: 5 A / USB: ≤500 mA

Rozměry balení - Přibližně 410 * 394 * 191 mm

Rozměry výrobku - Přibližně 258 * 125 * 125 mm


Hmotnost výrobku - Přibližně 7400 g

Provozní teplota - 10–40 °C

Provozní vlhkost - 20–80 %

Upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Vyhněte se silným vibracím a pádům z výšky.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte svépomocí.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do výrobku, aby nedošlo k poškození.
- Vyhněte se skladování ve vlhkém prostředí, při vysokých teplotách nebo v prostředí s olejovými výpary.
- Při připojování a odpojování zařízení používejte přiměřenou sílu.
- Děti by měly výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.



Značka: PXN

Model: VD10

Název produktu: Direct Drive servo základna

Země původu: Čína

Výrobce: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

Web: www.e-pxn.com

E-mail podpory: support@e-pxn.com

Adresa výrobce: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

Zástupce v EU (EC REP)

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a

85051 Ingolstadt

Germany

+49 841 8869 7744

eurep@eurep-gmbh.com


„PXN“ je registrovaná ochranná známka společnosti Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

Prohlášení o shodě s FCC:

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.



MADE IN CHINA