

## ***STEERING WHEEL***

— User Manual —

**Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.**

### **UPOZORNĚNÍ — Bezpečnost**

- Při připojování, instalaci a odpojování výrobku používejte přiměřenou sílu. Neotáčejte ani netahejte za porty a kabely.
- Zabraňte vniknutí kapalin do výrobku nebo jeho portů.
- Uchovávejte výrobek na suchém místě. Nevystavujte jej ohni ani prostředí s vysokou vlhkostí, teplotou nebo kouřem.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se základnou. Nepoužívejte jiný napájecí kabel.
- Pokud je kabel nebo jeho konektory poškozené, prasklé nebo zlomené, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky a správně připojen k portu na zadní straně základny.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte svépomocí. Veškerý servis musí provádět výrobce, jeho autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný technik.
- Používejte pouze příslušenství/komponenty určené výrobcem.
- Pokud se objeví neobvyklý zvuk, teplo nebo zápach, okamžitě přestaňte výrobek používat a odpojte napájecí kabel ze zásuvky i ze zařízení.

## UPOZORNĚNÍ — Možná zranění způsobená Force Feedbackem a opakovanými pohyby

Pro prevenci zranění dodržujte následující doporučení:

- Vyhněte se dlouhým herním seancím.
- Po každé hodině hraní si udělejte přestávku 10–15 minut.
- Pokud pocítíte únavu nebo bolest rukou, zápěstí, paží, chodidel nebo nohou, přestaňte hrát a odpočiňte si několik hodin.
- Pokud příznaky přetrvávají i při dalším hraní, přestaňte hrát a kontaktujte lékaře.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Během hraní držte ruce správně na volantu, ne v náhodné poloze.
- Během hraní nikdy nevkládejte ruce ani prsty pod pedály ani do jejich blízkosti.
- Během kalibrace ani hraní nevkládejte ruce ani paže do otvorů ve volantu.



ALWAYS



NEVER

Výrobek je určen pouze pro uživatele **od 16 let**.

### Upozornění – Těžký výrobek

Dávejte pozor, abyste výrobek neupustili na sebe nebo na jiné osoby!

### 01 Podporované platformy

Podporovaná platforma: PC

Kompatibilní základna: PXN Base

### 02 Obsah balení

W CS R2 \*1

Kabel TYPE-C na USB-A \*1

Klíč \*1

Antivibrační podložka \*4



W CS R2 \*1



TYPE-C to USB-A  
Data Cable \*1



Wrench \*1




Anti-noise  
Pad \*4

## 03 Způsob použití

### Přímé připojení k PC


Připojte volant přímo k PC pomocí datového kabelu TYPE-C.



### Použití s PXN Direct Drive Base

**Krok 1:** Vyjměte volant z balení a zarovnejte jej s rychloupínacími montážními otvory na základně.

**Krok 2:** Zatlačte volant úplně dovnitř, aby se správně upevnil.



### Detekce na PC

Otevřete nastavení herního ovladače v PC a proveďte test funkcí:

Pro systém XP: Ovládací panely → Herní ovladače → klikněte na Vlastnosti pro testování.

Pro systémy Windows 7 a novější: Ovládací panely → Zařízení a tiskárny → pravým tlačítkem klikněte na ikonu herního ovladače → Nastavení herního ovladače → klikněte na Vlastnosti pro testování.

For XP system: Open Control Panel → Game Controllers → Click Properties to test.

For systems above WIN 7: Open Control Panel → Devices and Printers → Right-click the game controller icon → Game Controller Settings → Click Properties to test.

## 04 Funkce kombinací tlačítek

### Reset nastavení volantu

Stiskněte a podržte [DRS + Y] po dobu 5 sekund – dojde k resetu všech nastavení (mapování tlačítek, podsvícení).

Počkejte, až se zařízení restartuje a provede kontrolu.

## Kombinace tlačítek pro změnu barvy tlačítek

**Krok 1:** Stiskněte a podržte [Levý knob + Pravý knob] po dobu 3 sekund pro vstup do režimu změny barvy.

Všechna tlačítka na volantu začnou blikat.

**Krok 2:** Pomocí joysticku přepínejte doleva nebo doprava mezi barvami. K dispozici je 10 sad barev.

**Krok 3:** Po výběru barvy krátce stiskněte [Levý knob + Pravý knob] pro potvrzení.

Button	Default	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
X	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Y	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
BOX	Light Blue	Yellow	Light Blue	Green	Green	Orange	Light Blue	Green	Yellow	Light Blue
DRS	Green	Light Blue	Yellow	Orange	Orange	Green	Orange	Light Blue	Orange	Orange
TR	Blue	Light Blue	Orange	Green	Magenta	Red	Red	Yellow	Green	Yellow
R	Magenta	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Yellow	Green
S1	Orange	Magenta	Purple	Orange	Green	Purple	Light Blue	Orange	Purple	Magenta
S2	Orange	Magenta	Purple	Orange	Green	Purple	Light Blue	Orange	Purple	Magenta
N	Yellow	Green	Magenta	Yellow	Purple	Light Blue	Green	Red	Light Blue	Light Blue
P	Red	Yellow	Magenta	Red	Purple	Light Blue	Purple	Red	Yellow	Red

Color (R, G, B) :  
Green (0,255, 0) Blue (0,0,255) Red (255,0,0) Yellow (255,255,0) Light Blue (0,255,255)  
Magenta (255, 0, 240) Orange (255,170,0) Purple (120,0,255)

## Funkce bezdrátového párování

- Základna řady VD: Plug-and-play (není nutné párování)
- Základna V12/V12Lite: Vyžaduje párování

**Krok 1:** Stiskněte a podržte [DRS + N] po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování. RPM diody začnou rychle blikat od okrajů ke středu.

**Krok 2:** Odpojte a znovu připojte USB-B kabel základny pro spárování. Párování je dokončeno, když RPM diody svítí trvale.

## Funkce kalibrace

**Krok 1:** Stiskněte a podržte [DRS + A] po dobu 3 sekund pro vstup do režimu kalibrace. RPM diody začnou střídavě blikat vlevo a vpravo.

**Krok 2:** Stiskněte všechny čtyři páčky řazení naplno a podržte po dobu 1 sekundy. Opakujte 5×.

**Krok 3:** Po dokončení výše uvedených kroků stiskněte [BOX + A] pro potvrzení kalibrace.

Kalibrace je úspěšná, když RPM diody svítí trvale.

## 05 Funkce PC softwaru

Stáhněte si [PXN SimRacing] do počítače: <https://www.e-pxn.com/news>

Naskenujte QR kód pro více informací

Hlavní funkce:

- Nastavení mapování tlačítek
- Přednastavené konfigurace tlačítek pro hry
- Nastavení RPM podsvícení
- Přepínání režimu páček



Scan the QR code to  
view more

## 06 Specifikace výrobku

**Model** - W CS R2

**Typ připojení** - Quick Release

**Rozměry balení** - Přibližně 410 \* 394 \* 174 mm

**Rozměry výrobku** - Přibližně 328 \* 328 \* 112 mm

**Hmotnost výrobku** - Přibližně 2500 g

**Provozní teplota** - 10–40 °C

**Provozní vlhkost** - 20–80 %

## Upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Vyhněte se silným vibracím a pádům z výšky.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte svépomocí.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do výrobku, aby nedošlo k poškození.
- Vyhněte se skladování ve vlhkém prostředí, při vysokých teplotách nebo v zakouřeném prostředí.
- Při připojování a odpojování zařízení používejte přiměřenou sílu.
- Děti by měly výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.

   : PXNgame

 **YouTube** : PXN Official

 **Discord** : PXN

**Značka:** PXN

**Model:** W CS R2

**Název produktu:** Volant

**Země původu:** Čína

**Výrobce:** Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

**Web:** www.e-pxn.com

**E-mail podpory:** support@e-pxn.com

**Adresa výrobce:** 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

### Zástupce v EU (EC REP)

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a

85051 Ingolstadt

Germany

+49 841 8869 7744

eurep@eurep-gmbh.com


„PXN“ je registrovaná ochranná známka společnosti Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

### Prohlášení o shodě s FCC:

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.



MADE IN CHINA