

## ***STEERING WHEEL***

— User Manual —

**Pred použitím produktu si prosím dôkladne prečítajte tento manuál a ponechajte si ho pre budúce použitie.**

### **UPOZORNENIE — Bezpečnosť**

- Pri pripájaní, inštalácii a odpájaní produktu používajte primeranú silu. Neotáčajte ani neťahajte za porty a káble.
- Nedovoľte, aby sa tekutiny dostali do produktu alebo jeho portov.
- Produkt skladujte na suchom mieste. Nevystavujte ho ohňu ani prostrediam s vysokou vlhkosťou, teplotou alebo dymom.
- Používajte iba napájací kábel, ktorý je súčasťou základne. Nepoužívajte žiadny iný napájací kábel.
- Ak sú kábel alebo jeho konektory poškodené, prasknuté alebo prerušené, nepoužívajte ho.
- Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený do zásuvky a správne pripojený k portu na zadnej strane základne.
- Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte produkt sami. Všetka údržba musí byť vykonaná výrobcom, jeho oprávneným zástupcom alebo kvalifikovaným technikom.
- Používajte iba príslušenstvo/komponenty špecifikované výrobcom.
- Ak sa objaví nezvyčajný zvuk, teplo alebo zápach, okamžite prestaňte produkt používať a odpojte napájací kábel zo zásuvky aj zo zariadenia.

## **POZOR — Možné zranenia spôsobené spätnou väzbou sily a opakujúcimi sa pohybmi Aby ste**

predišli zraneniu, postupujte podľa týchto odporúčaní:

- Vyhnite sa dlhým herným sedeniam.
- Po každej hodine hrania si dajte pauzu 10-15 minút.
- Ak pociťujete únavu alebo bolesť v rukách, zápästiach, pažiach, chodidlách alebo nohách, prestaňte hrať a oddýchnite si na niekoľko hodín.
- Ak príznaky pretrvávajú pri pokračujúcom hazarde, prestaňte hrať a kontaktujte lekára.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí.
- Ruky držte správne na volante počas hrania, nie v náhodnej polohe.
- Nikdy nedávajte ruky alebo prsty pod pedále alebo blízko ich počas hrania.
- Počas kalibrácie alebo hrania nezasúvajte ruky ani paže do otvorov na volante.



**ALWAYS**




**NEVER**

Produkt je určený iba pre používateľov **od 16 rokov**.

**Upozornenie – Ťažký produkt Dávajte pozor, aby ste ho nespadli na seba alebo na iných ľudí!**

**01 Podporované platformy Podporovaná platforma: PC Kompatibilní základna: PXN Base**

**02 Obsah balíka W CS R2 \*1 TYPE-C na USB-A kábel \*1 kľúč \*1 Protivibračná podložka \*4**



W CS R2 \*1



TYPE-C to USB-A  
Data Cable \*1




Wrench \*1



Anti-noise  
Pad \*4

**03 Spôsob použitia**


Priame pripojenie k PCDeed volant priamo k PC pomocou dátového kábla TYPE-C.



## Použitie s PXN Direct Drive základňou

**Krok 1:** Vyberte volant z balenia a zarovnajajte ho s rýchlopínacími montážnymi otvormi na podstavci.

**Krok 2:** Zatláčajte volant úplne dovnútra, aby ste ho správne upevnili.



## Detekcia na PC Počujte nastavenia herného ovládača na PC a vykonajte test funkcií:

Pre XP: Ovládací panel → Herné ovládače → kliknite na Vlastnosti pre testovanie. Pre Windows 7 a novšie: Ovládací panel → Zariadenia a tlačiarne, → kliknite pravým tlačidlom na ikonu herného ovládača → nastaveniami → kliknite na Vlastnosti pre testovanie.

For XP system: Open Control Panel → Game Controllers → Click Properties to test.

For systems above WIN 7: Open Control Panel → Devices and Printers → Right-click the game controller icon → Game Controller Settings → Click Properties to test.

## 04 Funkcia kombinácií tlačidiel

**Resetujte nastavenia volantu** Stlačte a podržte [DRS + Y] na 5 sekúnd – všetky nastavenia (mapovanie tlačidiel, podsvietenie) sa resetujú.

Počkaj, kým sa zariadenie reštartuje, a potom vykonaj sken.

## Kombinácia tlačidiel na zmenu farby

**tlačidiel Krok 1:** Stlačte a podržte [Ľavý gombík + Pravý gombík] na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu zmeny farby. Všetky tlačidlá na volante začnú blikať.

**Krok 2:** Použite joystick na prepínanie farieb doľava alebo doprava. Existuje 10 sád farieb.

**Krok 3:** Po výbere farby krátko stlačte [Ľavý gombík + Pravý gombík] na potvrdenie.

Button	Default	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
X	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Y	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
BOX	Light Blue	Yellow	Light Blue	Green	Green	Orange	Light Blue	Green	Yellow	Light Blue
DRS	Green	Light Blue	Yellow	Orange	Orange	Green	Orange	Light Blue	Orange	Orange
TR	Blue	Light Blue	Orange	Green	Magenta	Red	Red	Yellow	Green	Yellow
R	Magenta	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Yellow	Green
S1	Orange	Magenta	Purple	Orange	Green	Purple	Light Blue	Orange	Purple	Magenta
S2	Orange	Magenta	Purple	Orange	Green	Purple	Light Blue	Orange	Purple	Magenta
N	Yellow	Green	Magenta	Yellow	Purple	Light Blue	Green	Red	Light Blue	Light Blue
P	Red	Yellow	Magenta	Red	Purple	Light Blue	Purple	Red	Yellow	Red

Color (R, G, B) :  
Green (0,255, 0) Blue (0,0,255) Red (255,0,0) Yellow (255,255,0) Light Blue (0,255,255)  
Magenta (255, 0, 240) Orange (255,170,0) Purple (120,0,255)

## Funkcia bezdrôtového párovania

- VD Series Base: Plug-and-play (bez potreby párovania)
- Základnová stanica V12/V12Lite: Potrebné párovanie

**Krok 1:** Stlačte a podržte [DRS + N] na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania. RPM LED začnú rýchlo blikať od okrajov do stredu.

**Krok 2:** Odpojte a znovu pripojte USB-B kábel základnej základne na párovanie. Párovanie je dokončené, keď sú RPM LED svietidlá stabilné.

## Krok 1 kalibračnej funkcie

: Stlačte a podržte [DRS + A] na 3 sekundy pre vstup do kalibračného režimu. RPM LED svietidlá začnú blikať striedavo doľava a doprava.

**Krok 2:** Stlačte všetky štyri radiace páky úplne a držte 1 sekundu. Opakujem 5×.

**Krok 3:** Po dokončení vyššie uvedených krokov stlačte [BOX + A] na potvrdenie kalibrácie. Kalibrácia je úspešná, keď sú RPM LED svietiace nepretržite.

**05 Funkcie PC softvéru Stiahnuť [PXN SimRacing]** do vášho počítača: <https://www.e-pxn.com/news>

Naskenujte QR kód pre viac informácií

Hlavné vlastnosti:

- Nastavenia mapovania tlačidiel
- Prednastavené konfigurácie tlačidiel pre hry
- Nastavenia otáčok podsvietenia
- Režim prepínacej páčky



Scan the QR code to  
view more

## 06 Model špecifikácie produktu

- W CS R2

**Typ pripojenia** - Rozmery obalu

**s rýchlym uvoľňovaním** - približne 410\*394\*174mm

**Rozmery produktu** - približne 328\*328\*112mm

**Hmotnosť produktu** - približne 2500g

**Prevádzková teplota** - 10-40°C

**Prevádzková vlhkosť** - 20-80%

## Upozornenie

- Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
- Vyhnite sa silným vibráciám a pádom z výšok.
- Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte produkt sami.
- Nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny prenikli do produktu, aby ste predišli poškodeniu.
- Vyhnite sa skladovaniu vo vlhkých prostrediach, vysokých teplotách alebo v dymových prostrediach.
- Pri pripájaní a odpájaní zariadenia použite primeranú silu.
- Deti by mali produkt používať pod dohľadom dospelých.

   : PXNgame

 **YouTube** : PXN Official

 **Discord** : PXN

**Značka:** PXN

**Model:** W CS R2

**Názov produktu:** Volant

**Krajina pôvodu:** Čína

**Značka:** Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

**Webová stránka:** www.e-pxn.com

**Podporný email:** support@e-pxn.com

**Adresa výrobcu:** 1701-1706(01), budova 8, záhrada Zhongxi Xiangbinshan, komunita Fenghuanggang, ulica Xixiang, okres Baoan, Shenzhen, Čína

---

### Zástupce v EU (EC REP)

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a85051 Ingolstadt Nemecko+49 841 8869 7744eurep@eurep-gmbh.com

"PXN" je registrovaná ochranná známka spoločnosti Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd


---

### Vyhlásenie o súlade s FCC:

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.



MADE IN CHINA