

STEERING WHEEL

– User Manual –

Ďakujeme, že ste si vybrali a podporili PXN. Prosím, prečítajte si tento manuál pozorne pred použitím, aby ste si mohli naplno užiť herný zážitok.

⚠ Upozornenie — Bezpečnosť

- Pri pripájaní, inštalácii a odpájaní tohto produktu použite primeranú silu. Neotáčajte ani neťahajte konektory.
- Nedovoľte, aby sa do produktu alebo jeho portov dostala žiadna tekutina.
- Udržujte produkt suchý. Nevystavujte ho ohňu ani prostrediam s vysokou vlhkosťou, teplotou alebo dymom.
- Používajte iba napájací kábel, ktorý je súčasťou základne volantu. Nepoužívajte iné napájacie káble.
- Ak je kábel alebo jeho konektor poškodený, prasknutý alebo nefunguje správne, nepoužívajte ho.
- Uistite sa, že napájací kábel je správne zapojený do zásuvky a správne pripojený k portu na zadnej strane základne.
- Nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opraviť produkt sami. Všetka údržba musí byť vykonaná výrobcom, autorizovaným zástupcom alebo kvalifikovaným technikom.
- Používajte iba príslušenstvo/komponenty špecifikované výrobcom.
- Ak sa objaví nezvyčajný zvuk, teplo alebo zápach, prestaňte produkt používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a odpojte aj ostatné káble.

⚠ Upozornenie — Možné zranenia spôsobené spätnou väzbou sily a opakujúcimi sa pohybmi

Aby ste predišli zraneniam spôsobeným spätnou väzbou sily a opakovanými pohybmi, riadte sa týmito odporúčaniami:

- Vyhnite sa dlhým herným sedeniam.
- Po každej hodine užívania si dajte prestávku aspoň 10 až 15 minút.
- Ak počas hrania pociťujete bolesť v rukách, zápästiach, pažiach, chodidlách alebo nohách, prestaňte hrať a oddýchnite si niekoľko hodín, než budete pokračovať.
- Ak sa bolesť po hraní vráti, prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom.
- Držte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že základňa volantu je pevne upevnená podľa návodu v tomto manuáli.
- Vždy majte ruky v správnej pozícii počas hrania, nedávajte ich omylom inde.
- Nikdy nedávajte ruky alebo prsty pod pedále alebo blízko ich počas hrania.
- Nikdy nekladajte ruky alebo paže do otvorov na volante počas kalibrácie a hrania.



ALWAYS



NEVER



NEVER


Produkt môžu používať iba osoby staršie ako 16 rokov.

⚠ Ťažký produkt!

Dávajte si obzvlášť pozor, aby vám produkt nespadol na vás alebo na nikoho iného!

01 Prehľad produktu

- LED indikátor
- Tlačidlá A / B / X / Y
- Funkčné tlačidlo
- Programovateľné tlačidlo
- Lisovateľný rotačný enkodér
- Pravé pádlo
- Ľavé pádlo
- Port TYPE-C




02 Podporované platformy

Podporované platformy: PCKontable základňa: PXN základňové stanice

03 Obsah balíka

- Volant ×1
- Dátový kábel TYPE-C na USB-A ×1
- Zvuková podložka ×4
- Kľúčové ×1



Steering Wheel *1



TYPE-C to USB-A Data Cable *1




Anti-noise Pad *4



Wrench *1

04 Použitie na PC

Pripojte volant priamo k PC pomocou dátového kábla TYPE-C.



Detekcia na PC

Otvorte nastavenia herného ovládača vo Windows a spustíte test funkcií:

Pre Windows XP: Ovládací panel → herné ovládače → funkcie


Pre Windows 7 a novšie: Ovládací panel → Zariadenia a tlačiarne → Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu herného ovládača → nastaveniach herného ovládača → Kliknite na vlastnosti pre testovanie

05 Inštalácia volantu

Krok 1 – Odstráňte volant z balenia a zatlačte rýchlopúšťač smerom k volantu.

Krok 2 – Zarovnajte volant so základňou volantu.

Krok 3 – Zatlačte volant na základňu, kým sa rýchlospúšťač krúžok nevráti na svoje miesto.



Funkcia kombinácie tlačidiel 06

• Resetová funkcia

Stlačte a podržte [SHARE+Y] na 5 sekúnd, aby ste resetovali všetky nastavenia (mapovanie tlačidiel, nastavenia podsvietenia). Počkajte, kým zariadenie opäť vykoná automatickú kontrolu.

Párová funkcia

- Základy série V sú plug-and-play a nevyžadujú párovanie.
- Základne V12 / V12 Lite vyžadujú párovanie pred použitím.

Krok 1

Stlačte a podržte [SHARE+VIEW] na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu bezdrôtového párovania. Ukazovateľ otáčok začne rýchlo blikať z oboch strán smerom do stredu.

Krok 2

V tomto režime odpojte a znovu pripojte USB-B dátový kábel základne volantu pre spárovanie. Stabilný ukazovateľ otáčok signalizuje úspešné párovanie.

Funkcia kalibrácie

Krok 1

Stlačte a podržte [R1+R2] na 3 sekundy pre vstup do kalibračného režimu. Ukazovateľ otáčok bliká striedavo doľava a doprava.

Krok 2

Stlač všetky štyri pedále tak ďaleko, ako len pôjdu, a drž 1 sekundu, potom pusti. Tento proces opakujte päťkrát. Potom otočte volant trikrát v smere hodinových ručičiek a proti nemu.

Krok 3

Po dokončení operácie stlačte [R1+R3] na ukončenie kalibrácie. Ukazovateľ otáčok bude pevný, čo signalizuje úspešnú kalibráciu.

07 Konfigurácia softvéru PC

Pokročilé nastavenia volantu cez softvér PC

Stiahnuť [PXN SimRacing] aplikáciu: <https://www.e-pxn.com/news>

Naskenujte QR kód pre viac informácií

Hlavné vlastnosti:

- Nastavenia mapovania tlačidiel
- Konfigurácia profilov prednastavených tlačidiel pre hry
- Nastavenia otáčok podsvietenia
- Prepínanie režimu pádla



Scan the QR code to view more

08 Technické špecifikácie

Model: WDS R2

Spôsob pripojenia: Rýchle uvoľňovanie

Rozmery obalu: približne 410 × 394 × 174 mm

Rozmery produktu: približne 300 × 279 × 98 mm






Hmotnosť produktu: približne 1450 g

Prevádzková teplota: 10-40 °C

Prevádzková vlhkosť: 20-80 %

⚠ Upozornenie

- Pred použitím, prosím, si pozorne prečítajte tento manuál.
- Vyhnite sa silným vibráciám a pádom z výšky.
- Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte produkt sami.
- Nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny prenikli do produktu, aby ste predišli poškodeniu.
- Neskladujte v prostredí s vysokou vlhkosťou, teplotou alebo masným prostredím.
- Pri pripájaní a odpájaní zariadenia použite primeranú silu.
- Deti môžu produkt používať iba pod dohľadom dospelých.

   : PXNgame
 YouTube : PXN Official
 Discord : PXN

Značka: PXN

Model: WDS R2

Názov produktu: Volant

Krajina pôvodu: Čína

Značka: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

Webstránka: www.e-pxn.com

Podpora Email: support@e-pxn.com

Adresa výrobcu:

1701–1706(01), budova 8, záhrada Zhongxi Xiangbinshan,
komunita Fenghuanggang, ulica Xixiang, okres Baoan, Shenzhen, Čína

Zástupca EÚ (EC REP): EUREP

GmbH

Unterlettenweg 1a85051 Ingolstadt, Nemecko+49 841 8869 7744eurep@eurep-gmbh.com

Deklarácia zhody FCC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Ak chcete, môžem to upraviť do formátu vhodného priamo pre manuál (napr. typografia, bloky, zvýraznenie nadpisov podľa grafiky).



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



+



MADE IN CHINA