




AilyBuds Pro+ HT10

Uživatelský manuál



Stáhněte si aplikaci QCY a vychutnejte si celou řadu funkcí, jako jsou režimy okolního zvuku, ladění EQ, aktualizace firmwaru a další.




Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Přehled

Výběr nástavců do uší

Nejprve vyzkoušejte střední nástavce do uší, protože sedí většině lidí.




Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační a praktické položky se mohou lišit.

Jak se připojit-Bluetooth párování

První připojení

1. Vyndejte obě sluchátka, sloupněte ochrannou nálepku a vložte je zpět do pouzdra, zavřením víka je aktivujete.
2. Otevřete víko, vyndejte sluchátka a ta se automaticky zapnou.*
3. V telefonu obnovte BT, vyhledejte QCY AilyBuds Pro+ a klepněte na položku pro připojení.



**Otevřením nabíjecího pouzdra se sluchátka zapnou. Pokud ne, zkuste to znovu po nabití.*

Jak přepnout připojení mezi dvěma zařízeními

(Tento krok přepne ze zařízení A na zařízení B.)

Otevřete víčko, ponechte obě sluchátka v nabíjecím pouzdře a stiskněte tlačítko pouzdra po dobu asi 3 sekund. Dokud červené světlo na sluchátkách neblíkne.

To znamená, že sluchátka jsou nyní v režimu párování.


Na zařízení B vyhledejte „QCY AilyBuds Pro+“ a kliknutím se připojte.

**Sluchátka podporují připojení ke dvěma zařízeníům současně (Dostupné v nastavení aplikace QCY).*

Připojení více zařízení - Multi device connection

Kroky pro připojení více zařízení: Dostupné v nastavení aplikace QCY

1. Zapněte sluchátka pro zahájení párování. Po připojení k zařízení A vypněte Bluetooth na telefonu. Sluchátka znovu přejdou do režimu párování.
2. Aktivujte Bluetooth na zařízení B a pro spárování vyberte „QCY AilyBuds Pro+“.
3. Na zařízení A zapněte Bluetooth a klikněte na název spárovaných sluchátek. Úspěšné spárování znamená, že sluchátka jsou nyní připojena k oběma zařízeníům současně.




Tovární nastavení/reset

Vymazání záznamů o párování (použijte v případě problémů s připojením)


Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, otevřete víko, stiskněte a podržte tlačítko na nabíjecím pouzdra po dobu 10 sekund až červené světlo sluchátek 5krát blikne, což znamená, že reset je dokončen, jakmile přestane blikat.

** Po obnovení továrního nastavení se pro běžné použití připojte podle počáteční metody párování.*



Nošení

1. Nasadíte si sluchátka správně a poté si je upravte podle sebe.
2. Nastavte mikrofon směrem k ústům
3. Pokud je budete nosit nesprávným způsobem, způsobí to špatné volání nebo poslech.



** Pokud lícování není dostatečně těsné, může se snížit účinnost potlačení hluku ANC. Před aktivací režimu adaptivního potlačení hluku zkuste upravit úhel a směr nošení.*

Nabíjení sluchátek

Během nabíjení svítí červená kontrolka a po úplném nabití kontrolka zhasne.

Nabíjení nabíjecího pouzdra

Během nabíjení: Led kontrolka svítí červeně

Plně nabito: Led kontrolka svítí bíle


Stav baterie nabíjecího pouzdra

Dostatečná kapacita baterie: Po otevření nabíjecího pouzdra zůstane bílá kontrolka baterie svítit po dobu 5 sekund, než se vypne.

Slabá baterie: Po otevření nabíjecího pouzdra zůstane červená kontrolka baterie svítit po dobu 5 sekund, než se vypne.

Nedostatečná kapacita baterie: Červené světlo 3x rychle blikne, než se vypne

Funkce



-  Zapnutí: Otevřete nabíjecí pouzdro (se sluchátky uvnitř), nebo dlouze stiskněte dotykový panel po dobu 1,5 sekundy (pokud jsou sluchátka mimo pouzdro).
-  Vypnutí: Zasuňte sluchátko zpět do pouzdra a zavřete víko
-  Přijmout/ukončit hovor: 2x stiskněte dotykový panel
-  Ignorovat volání: Stiskněte a podržte 1,5s dotykový panel
-  Přeskočení stopy dopředu: 3x Stiskněte dotykový panel pravého sluchátka
-  Režim ANC: Dlouhým stisknutím dotykového panelu pravého ucha přepnete ANC
-  Hlasový asistent: Třikrát klepněte na dotykový panel levého sluchátka.
-  Přehrávání/pauza: Dvakrát klepněte na dotykový panel.
-  Low Latency Režim: Dlouze stisknete dotykový panel levého sluchátka.

Tipy

1. Před použitím sluchátek si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít.
3. Pokud jsou sluchátka nepoužívaná déle než dva týdny, nabijte je.
4. Používejte nabíječky od kvalifikovaného výrobce.
5. Pokud telefon sluchátka nenajde, zkontrolujte, zda jsou v režimu párování; pokud zůstanou delší dobu nepřipojená, sluchátka ukončí režim párování, znovu do něj vstupte; pokud dojde k chybě postupu telefonu, restartujte jej; pokud dojde k chybě postupu sluchátek, restartujte je nebo resetujte.

Upozornění

- Nikdy sluchátka nerozebírejte ani neupravujte z jakýchkoli důvodů, aby nedošlo k jejich poškození a ohrožení.
- Neskladujte sluchátka při extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Nepoužívejte LED indikátor v blízkosti očí dětí nebo zvířat.
- Nepoužívejte sluchátka během bouřky, abyste předešli nepravidelné funkci a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
- K čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie ani silné čisticí prostředky. *Poznámka: nepoužívejte sluchátka dlouhodobě, protože by mohlo dojít k poškození sluchu.*

Záruka

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.