



RECON™ 70

STRUČNÝ NÁVOD CZ

OBSAH BALENÍ

- Herní headset Recon™ 70
- Stručný návod

OVLÁDACÍ PRVKY HEADSETU

- **Nadměrné otáčení mikrofonu** - Otočení mikrofonu za polohy 1 a 3 může způsobit jeho poškození.
- **Ztlumení mikrofonu** - Vyklopením mikrofonu nahoru jej ztlumíte (see position 2).
- **Hlavní ovládání hlasitosti** - Nastavuje celkovou hlasitost příchozího zvuku hry a chatu.

CAUTION:


Over Rotating Mic

Turning the mic past positions 1 & 3 may cause damage to the mic.

AVERTIR :

Positionnement du microphone

Orienter le microphone au-delà des positions 1 et 3 risque de l'endommager.



Mic Mute


Flip up mic to mute (see position 2).

Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENÍ

Obrázek znázorňuje připojení headsetu k hernímu ovladači a k zařízením s 3,5mm audio konektorem.



NASTAVENÍ PRO PS5®

1. Přejděte do Settings > Sound > Audio Output.
2. Nastavte Output Device na Controller Headset.
3. Nastavte Output to Headphones na All Audio.
4. Přejděte do Settings > Sound > Volume > Headphones.
5. Nastavte Volume Control (Headphones) na maximum.
6. Přejděte do Settings > Sound > Microphone > Adjust Microphone Level.
7. Podle pokynů na obrazovce zkalibrujte mikrofon.

Pro nastavení na PS4 navštivte: www.turtlebeach.com/support


NASTAVENÍ PRO XBOX®

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači.
2. Vyberte Audio & music (speaker icon).
3. Nastavte Headset Volume na maximum.
4. Nastavte Headset Chat Mixer do střední polohy.
5. Nastavte Mic Monitoring na požadovanou úroveň.

DALŠÍ NASTAVENÍ



Funguje se zařízeními s 3,5mm audio konektorem.



Poznámka: Pokud váš počítač používá samostatné zelené/růžové konektory pro zvuk, budete potřebovat PC Splitter Cable. (Tento adaptér není součástí PC version of Recon™ 70; lze jej zakoupit samostatně na turtlebeach.com.)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY PRO RECON 70

(Certification model: Recon 70P, Recon 70X)

Oznámení Federální komunikační komise (FCC)

Prohlášení o rušení třídy B

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15, podčásti B pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová/televizní zařízení.

Upozornění FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Tento produkt splňuje požadavky zákona Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA).

EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÉ SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (EFTA) – SHODA S PŘEDPISY

Prohlášení o shodě

Označení tímto symbolem:

CE / UKCA

Společnost Voyetra Turtle Beach Inc. tímto prohlašuje, že:

Recon 70P, Recon 70X

je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Safety), 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EC (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2006/1907/EU (REACH), 94/62/EC (PACKAGING), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (EMC), Electrical Equipment Regulations 2016 (Safety), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Úplné znění prohlášení o shodě EU/UK je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>

LIKVIDACE A RECYKLACE



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován společně s ostatním komunálním odpadem.

Je vaší odpovědností odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení při jeho likvidaci pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajistit jeho recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o tom, kde můžete odpadní zařízení odevzdat k recyklaci, získáte u místního úřadu nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Společnost Turtle Beach Europe Ltd je jako výrobce s hlavní činností prodeje podle povinností vyplývajících z odpovědnosti výrobce (Packaging Waste) Regulations 2007 povinna zajistit splnění našich povinností.

Společnost Valpak Limited jsme pověřili plněním těchto povinností naším jménem.

Další informace o obalech a recyklaci odpadu naleznete na:

<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>

Pokyny v dalších jazycích naleznete na:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>

Informace o záruce a servisu naleznete na:

www.turtlebeach.com/warranty

Varování: Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti. Copyright © 2024, Voyetra Turtle Beach, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována bez svolení.

Turtle Beach a logo Turtle Beach jsou registrované ochranné známky společnosti VTB.



RECON™ 70

RÝCHLY ÚVODNÝ SPRIEVODCA SK

OBSAH BALÍKA

- Herné slúchadlá Recon™ 70
- Rýchly štartovací sprievodca

OVLÁDANIE SLÚCHADIEL

- **Nadmerné otáčanie mikrofónu** – Otočenie mikrofónu za pozície 1 a 3 môže poškodiť mikrofón.
- **Stíšiť mikrofón** – Nakloňte mikrofón hore, aby ste ho stlmili (pozri pozíciu 2).
- **Master Volume Control** - Nastavuje celkovú hlasitosť prichádzajúceho herného a chatového zvuku.

CAUTION:


Over Rotating Mic

Turning the mic past positions 1 & 3 may cause damage to the mic.

AVERTIR :

Positionnement du microphone

Orienter le microphone au-delà des positions 1 et 3 risque de l'endommager.



Mic Mute


Flip up mic to mute (see position 2).

Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

PROSTREDIA

Obrázok ukazuje, že headset sa pripája k hernému ovládaču a zariadeniam cez 3,5 mm audio jack.



NASTAVENIE PS5®

8. Choďte do nastavení > zvuk > audio výstup.
9. Nastavte Output Device na Controller Headset.
10. Nastavte výstup do slúchadiel na All Audio.
11. Choďte do nastavení > Zvuk > Hlasitosť > slúchadlá.
12. Nastavte Volume Control (Headphones) na maximum.
13. Choďte do nastavení > zvuk > mikrofón > uprav úroveň mikrofónu.
14. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na kalibráciu mikrofónu.

Pre nastavenie na PS4 navštívte: www.turtlebeach.com/support


NASTAVENIA XBOXU®

6. Stlačte tlačidlo Xbox na ovládači.
7. Vyberte Audio & hudba (ikona reproduktora).
8. Nastavte hlasitosť slúchadiel na maximum.
9. Nastavte Headset Chat Mixer na strednú polohu.
10. Nastavte monitorovanie mikrofónu na požadovanú úroveň.

INÉ PROSTREDIA



Funguje so zariadeniami s 3,5mm audio jackom.



Poznámka: Ak váš počítač používa samostatné zelené/ružové konektory pre zvuk, budete potrebovať PC Splitter Cable. (Tento adaptér nie je súčasťou PC verzie Recon™ 70; dá sa kúpiť samostatne za turtlebeach.com.)

REGULAČNÉ VYHLÁSENIE O SÚLADE PRE RECON 70

(Certifikačný model: Recon 70P, Recon 70X)

Oznámenie Federálnej komunikačnej komisie (FCC)

Vyhlásenie o zrušení triedy B

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B, v súlade s časťou 15, podčasťou B pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nie je však zaručené, že počas konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ je povzbudzovaný, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom elektrickom obvode, než je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádia/televízie pre pomoc.

Oznámenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Tento produkt spĺňa požiadavky zákona o zlepšení bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov z roku 2008, verejný zákon 110-314 (CPSIA).

EURÓPSKA ÚNIA A EURÓPSKE ZDRUŽENIE VOĽNÉHO OBCHODU (EFTA) – DODRŽIAVANIE PREDPISOV

Deklarácia zhody

Označenie týmto symbolom:

CE/UKCA

Týmto Voyetra Turtle Beach Inc. vyhlasuje:

Recon 70P, Recon 70X

je v súlade so smernicami 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Bezpečnosť), 2015/863 s novelou prílohy II k 2011/65/ES (RoHS), 2012/19/EÚ (WEEE), 2006/1907/EU (REACH), 94/62/ES (PACKAGING), Nariadenia o elektromagnetickej kompatibilite 2016 (EMC), Nariadenia o elektrických zariadeniach 2016 (Bezpečnosť), Nariadenie o obmedzení použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012.

Plný text deklarácie zhody EÚ/UK je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA



Tento symbol na výrobku alebo jeho balení znamená, že tento produkt nesmie byť likvidovaný spolu s iným mestským odpadom.

Je vašou zodpovednosťou odovzdať odpadové zariadenia na určené zberné miesto na recykláciu odpadu, elektrického a elektronického vybavenia.

Oddelený zber a recyklácia zariadení na odpad počas likvidácie pomáha šetriť prírodné zdroje a zabezpečiť, že je recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre viac informácií o tom, kam môžete odovzdať odpadové zariadenia na recykláciu, kontaktujte miestny úrad alebo predajcu, kde ste produkt kúpili.

Ako výrobca s hlavnou predajnou činnosťou je Turtle Beach Europe Ltd povinná zabezpečiť, aby naše povinnosti boli splnené podľa Predpisov o odpade z obalov z roku 2007.

Poverili sme spoločnosť Valpak Limited, aby tieto povinnosti vykonávala v našom mene.

Pre viac informácií o obaloch a recyklácii odpadu navštívte:

<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>

Pre inštrukcie v iných jazykoch pozri:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>

Pre informácie o záruke a servise navštívte:

www.turtlebeach.com/warranty

Upozornenie: Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte na vysokú hlasitosť dlhší čas. Copyright © 2024, Voyetra Turtle Beach, Inc. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována bez povolenia.

Turtle Beach a logo Turtle Beach sú registrované ochranné známky VTB.



RECON™ 70

GYORS INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ HU

CSOMAG TARTALMA

- Recon™ 70 játékefhallgatók
- Gyors Indítás Útmutató

FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐK

- **Túlzott mikrofon forgatása** – Ha a mikrofont az 1. és 3. pozícióból túl elfordítod, károsíthatja a mikrofont.
- **Mikrofon némítása** – Emeld fel a mikrofont, hogy elnémítsa (lásd 2. pozíciót).
- **Master Volume Control** – Állítja be a bejövő játék és a chat hangjának teljes hangerejét.

CAUTION:


Over Rotating Mic

Turning the mic past positions 1 & 3 may cause damage to the mic.

AVERTIR :

Positionnement du microphone

Orienter le microphone au-delà des positions 1 et 3 risque de l'endommager.



Mic Mute


Flip up mic to mute [see position 2].

Master Volume

Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

KÖRNYEZETEK

Az ábra azt mutatja, hogy a headset egy 3,5 mm-es hangcsatlakozón keresztül csatlakozik a játékvezérlőhöz és az eszközökhöz.



PS5® BEÁLLÍTÁS

15. Menj a hang > kimenet beállításaihoz>
16. Nastavte Output Device na Controller Headset.
17. Állítsd be a fejhallgató kimenetét All Audio (Teljes hang) állapotra.
18. Menj a beállítások > Hang > Hangerő > fejhallgató menüpontjába.
19. Nastavte Volume Control (Headphones) na maximum.
20. Menj a mikrofon > > hangbeállításokhoz, > állítsd be a mikrofon szintjét.
21. Kövesd a képernyőn látható utasításokat a mikrofon kalibrálásához.

A PS4-es beállítáért látogasson el a következő oldalra: www.turtlebeach.com/support


XBOX® BEÁLLÍTÁSOK

11. Nyomd meg az Xbox gombot a kontrollereden.
12. Válaszd ki az Audio és Zene (hangszóró ikon) opciót.
13. Állítsd a fülhallgatók hangerejét a maximumra.
14. Állítsd a Headset Chat Mixert középső pozícióba.
15. Állítsd a mikrofon monitorozást a kívánt szintre.

EGYÉB KÖRNYEZETEK



Működik olyan eszközökkel, amelyeknek van 3,5 mm-es hangcsatlakozója.



Megjegyzés: Ha a számítógéped külön zöld/rózsaszín csatlakozókat használ az audio számára, akkor szükséged lesz egy PC elosztó kábelre. (Ez az adapter nem tartalmazza a Recon™ 70 PC verzióban; külön is megvásárolható turtlebeach.com.)

RECON 70 SZABÁLYOZÁSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

(Tanúsítási modell: Recon 70P, Recon 70X)

Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) közleménye

B osztályú lemondási nyilatkozat

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határainak, az FCC szabályzatának 15. részének B alszakasza szerint.

Ezek a korlátok úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen, amikor lakóépületekben telepítve vannak.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és képes sugározni, és ha nem telepített és nem az utasításoknak megfelelően használják, káros zavart okozhat a rádiókommunikációban.

Ugyanakkor nem garantált, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia kialakulni.

Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználót arra ösztönzöm, hogy megpróbálja a zavarást az alábbi intézkedések egyikével vagy többével korrigálni:

- Változtasd meg a vevőantenna irányát vagy helyét.
- Növelj a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztasd az eszközt egy olyan elektromos áramkörön lévő konnektorhoz, amely nem a vevő csatlakoztatott.
- Forduljon a kereskedéshez vagy tapasztalt rádió/TV technikushoz segítségért.

FCC közlemény

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének.

A működéshez két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) elfogadnia kell minden befogadott zavart, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a termék megfelel a 2008-as Fogyasztói Termékbiztonsági Fejlesztési Törvény, a 110-314-es köztörvény (CPSIA) követelményeinek.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI SZÖVETSÉG (EFTA) – MEGFELELÉS

Konformizációs nyilatkozat

Jelölés ezzel a szimbólummal:

CE/UKCA

Ezennel a Voyetra Turtle Beach Inc. kijelenti:

Recon 70P, Recon 70X

megfelel a 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Biztonság), 2015/863-as irányelveknek, amelyeket a 2011/65/EK II. melléklete módosított (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2006/1907/EU (REACH), 94/62/EC (CSOMAGOLÁS), az Elektromágneses Kompatibilitási Rendelet 2016 (EMC), az Elektromos Berendezések Szabályzata 2016 (Biztonság), valamint bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezések szabályozásában 2012.

Az EU/Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege elérhető az alábbi internetes címen:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>

HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más városi hulladékkal együtt kidobni.

Az Ön felelőssége, hogy a hulladékfelszerelést egy kijelölt hulladékgyűjtő pontnak add át, ahol a hulladék, elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása szolgál.

A hulladékfelszerelések külön gyűjtése és újrahasznosítása a hulladékkezelés során segít a természeti erőforrások megőrzésében, és biztosítja, hogy azok az emberi egészség és a környezet védelmében történő újrahasznosítás biztosítsa.

További információért arról, hol lehet hulladékfelszerelést leadni újrahasznosításra, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

Mint a Turtle Beach Europe Ltd fő értékesítési tevékenységével rendelkezik, köteles biztosítani a 2007-es Csomagolási Hulladék Szabályzat szerinti kötelezettségeit teljesíteni.

Megbíztuk a Valpak Limitedet, hogy végezze el ezeket a feladatokat a nevünkben.

További információért a csomagolásról és hulladék újrahasznosításáról kérjük, látogasson el a következő oldalra:

<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>

Más nyelveken is utasításokat lásd:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>

A garanciális és szerviz információkért kérjük, látogasson el a következő oldalra:

www.turtlebeach.com/warranty

Figyelem: A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerőn.

Copyright © 2024, Voyetra Turtle Beach, Inc. Minden jog fenntartva.

A dokumentum egyetlen része sem hozható vissza engedély nélkül.

A Turtle Beach és a Turtle Beach logó a VTB bejegyzett védjegyei.