




WHITE SHARK SPARROW - Herní headset
Uživatelský návod

Popis obrázku

1. Levé sluchátko
2. Pravé sluchátko
3. Samonastavitelný hlavový most
4. Mikrofon
5. Ovládání hlasitosti
6. Zapnutí/vypnutí mikrofonu
7. 3,5mm jack konektor







- Lehká konstrukce, samonastavitelný hlavový most, pro nejlepší zážitek při hraní.
- Vysoce citlivý mikrofon zajišťuje přesnější, čistý a plynulý přenos hlasu.
- Tlačítko ovládání hlasitosti.
- Tlačítko zapnutí/vypnutí mikrofonu.
- 3,5mm rozhraní zařízení podle mezinárodního standardu (CTIA) (pravý kanál + / zem − / levý kanál + / mikrofon +).

Parametry produktu

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Velikost reproduktoru	50 mm	Impedance mikrofonu	2,2 kΩ
Impedance	32 Ω ±15 %	Směrovost	všesměrová
Citlivost	103 dB ±3 dB	Délka kabelu	2,2 m ±15 %
Frekvenční rozsah	20–20 kHz	Provozní proud	≤100 mA
Mikrofon	6,0 × 5,0 mm	Konektor headsetu	3,5 mm
Citlivost mikrofonu	−42 dB ±3 dB		

Rozsah použití a provozní pokyny

1. Headset je vhodný pro audio zařízení s jedním čtyřpólovým 3,5mm konektorem, jako jsou notebooky, tablety, PC, mobilní telefony apod. S rozdělovacím adaptérovým kabelem s 3,5mm rozhraním lze použít dva 3,5mm konektory počítače.
2. Kabel nebo mikrofon je obecně umístěn na levé straně, proto při nasazování headsetu mějte konec kabelu nebo mikrofon na levém uchu.
3. Při používání headsetu na počítači se ujistěte, že je přepínač mikrofonu headsetu zapnutý; poté se ujistěte, že je zapnutý přepínač mikrofonu počítače. Vyhledejte ikonu „reproduktoru“ na hlavním panelu počítače a dvojitým kliknutím otevřete ovládání hlasitosti pro nastavení. Poté přejděte do nastavení „Voice“ v „Control Panel“.
4. Ujistěte se, že je tlačítko nastavení hlasitosti headsetu nastaveno na minimální hlasitost, a poté jej lze nastavit na odpovídající úroveň hlasitosti.
5. Používejte headset a užijte si hru.

Často kladené otázky

1. Při přehrávání hudby přes headset je slyšet doprovod, ale není slyšet zpěv?

A) Konektor headsetu je čtyřpólový konektor typu single plug. Mezinárodní standardní 3,5mm rozhraní (CTIA): zapojení kontaktů je levý kanál – pravý kanál – zemní vodič – mikrofon, což je nejoblíbenější zapojení na trhu a má nejširší použití. Pokud je headset podle mezinárodního standardu připojen k nestandardnímu rozhraní, objeví se pouze zvuk na pozadí. Pokud audio zařízení neodpovídá mezinárodnímu standardu, je potřeba adaptérový kabel.

2. Při přehrávání hudby přes headset je slyšet zvuk, ale hlasový chat nefunguje?

A) Při používání headsetu se ujistěte, že je přepínač ovládání mikrofonu na headsetu zapnutý, a ujistěte se, že mikrofon funguje správně.

B) Konektor headsetu je čtyřpólový konektor typu single plug s kombinovanou funkcí audio/hlas a je vhodný pro zařízení s jedním konektorem. Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje kombinované audio/hlasové rozhraní.

C) Konektor headsetu je čtyřpólový konektor typu single plug, zatímco vaše zařízení může mít třípólové rozhraní.

3. Při přehrávání hudby přes headset se objevuje šum, nízká hlasitost, nejasný zvuk nebo je zvuk pouze na jedné straně a na druhé straně není?

A) Zkontrolujte, zda je konektor správně zasunut do zařízení.

B) Konektor headsetu je čtyřpólový konektor typu single plug, zatímco vaše zařízení může mít třípólové rozhraní.

4. Při používání headsetu je slyšet elektrický šum?

A) Zkontrolujte, zda je konektor správně zasunut do zařízení.

B) V blízkosti se nacházejí objekty se silným magnetickým polem. Přesuňte je dále (například mobilní telefon, ventilátor apod.).

C) Zkontrolujte, zda je zapnuté zesílení mikrofonu počítače. Otevřete ovládací panel → zvuk → záznam → úroveň → zesílení mikrofonu a upravte režim zesílení mikrofonu.

Důležitá upozornění

A) Pro dosažení nejlepší kvality zvuku používejte headset správně: **L pro levou stranu, R pro pravou stranu.**

B) Nerozebírejte zařízení. K čištění headsetu používejte suché, měkké bavlněné materiály.

C) Doporučujeme dodržovat následující opatření:

- Poslouchejte hudbu při přiměřené hlasitosti, abyste předešli nepříznivým účinkům na sluch.
- Nevystavujte tento produkt dlouhodobě slunečnímu záření, vlhkosti ani nadměrné vlhkosti.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud teplota překročí stanovený rozsah **0 °C až 40 °C**. Pokud se nacházíte mimo stanovený rozsah provozních teplot, vypněte zařízení a nechte teplotu stabilizovat v rámci stanoveného rozsahu provozních teplot, než jej začnete používat.

Obsah balení


- Herní headset
- Návod k obsluze





WHITE SHARK SPARROW - Herní slúchadlá
Návod na použitie

Popis obrázka

1. Ľavé slúchadlo do ucha
2. Pravé slúchadlo do ucha
3. Nezávisle nastaviteľná čelenka
4. Mikrofón
5. Ovládanie hlasitosti
6. Mikrofón sa nabíja
7. 3,5mm konektor jack







- Ľahký dizajn, samostatná čelenka, pre najlepší herný zážitok.
- Vysokocitlivý mikrofón poskytuje presnejší, jasnejší a plynulejší prenos zvuku.
- Tlačidlo hlasitosti.
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia mikrofónu.
- Zariadenie má 3,5mm rozhranie podľa Medzinárodnej normy (CTIA) (pravý kanál + / zem – / ľavý kanál + / mikrofón +).

Parametre produktu

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Veľkosť reproduktora	50 mm	Mikrofónová impedancia	2,2 kΩ
Impedancia	32 hodín ±15 %	Ovládateľnosť	Všesmerový
Citlivosť	103 dB ±3 dB	Dĺžka kábla	2,2 m ±15 %
Frekvenčný rozsah	20-20 kHz	Prevádzkový prúd	≤100 mA
Mikrofón	6,0 × 5,0 mm	Konektor slúchadiel	3,5 mm
Citlivosť mikrofónu	-42 dB ±3 dB		

Rozsah použitia a prevádzkové inštrukcie

6. Slúchadlá sú vhodné pre audio zariadenia so štvorpinovým 3,5mm konektorom, ako sú notebooky, tablety, PC, mobilné telefóny a podobne. S jedným 3,5mm konektorovým adaptérom je možné použiť dva 3,5mm počítačové konektory.
7. Kábel alebo mikrofón je zvyčajne na ľavej strane, takže koniec kábla alebo mikrofónu majte pri ľavom uchu, keď si nasadíte slúchadlá.
8. Keď používate slúchadlá na počítači, uistite sa, že je zapnutý prepínač mikrofónu; potom sa uistite, že je zapnutý prepínač mikrofónu. Nájdite ikonu "reproduktor" v úložisku počítača a dvojitým kliknutím otvorte ovládanie hlasitosti pre nastavenia. Potom prejdite do nastavení "Zvuk" v "Ovládacom paneli".
9. Uistite sa, že tlačidlo hlasitosti na headsete je nastavené na minimálnu hlasitosť, aby sa potom dalo nastaviť na správnu hlasitosť.
10. Používajte slúchadlá a užívajte si hru.

Často kladené otázky

1. Keď prehrávate hudbu cez slúchadlá, počujete sprievod, ale nie vokály?

A) Slúchadlový konektor je štvorpinový konektor s jedným konektorom. Medzinárodný štandard 3,5mm rozhrania (CTIA): kontaktný vodič je ľavý kanál – pravý kanál – zemný vodič – mikrofón, čo je najpopulárnejšie a najpoužívanejšie pripojenie na trhu. Ak sú slúchadlá pripojené k neštandardnému rozhraniu podľa medzinárodného štandardu, zobrazí sa iba pozadie. Ak audio zariadenie nespĺňa medzinárodný štandard, je potrebný adaptér.

2. Keď sa hudba prehráva cez slúchadlá, ozve sa zvuk, ale hlasový chat nefunguje?

A) Pri používaní headsetu sa uistite, že je zapnutý prepínač ovládania mikrofónu a že mikrofón funguje správne.

B) Konektor slúchadiel je štvorpinový s jedným jackom a kombinovanou audio/audio funkciou a je vhodný pre zariadenia s jedným jackom. Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje kombinované audio/audio rozhranie.

C) Konektor slúchadiel je štvorpinový s jedným konektorom, zatiaľ čo vaše zariadenie môže mať trojpinové rozhranie.

3. Keď púšťame hudbu cez slúchadlá, objavuje sa šum, nízka hlasitosť, čistý zvuk, alebo je zvuk len na jednej strane a nie na druhej?

A) Skontrolujte, či je konektor správne vložený do zariadenia.

B) Konektor slúchadiel je štvorpinový jednopinový konektor, zatiaľ čo vaše zariadenie môže mať trojpinové rozhranie.

4. Je pri používaní headsetu nejaký elektrický šum?

A) Skontrolujte, či je konektor správne vložený do zariadenia.

B) V blízkosti sú objekty so silným magnetickým poľom. Pokračujte v ich pohybe (napr. mobilný telefón, ventilátor a pod.).

C) Uistite sa, že máte zapnuté zvýšenie mikrofónu na počítači. Otvorte ovládací panel, nahrajte → → zvýšenie hlasitosti → mikrofónu a nastavte → režim zvýšenia mikrofónu.

Dôležité poznámky

A) Pre najlepšiu kvalitu zvuku používajte slúchadlá správne: **L na ľavej strane, R na pravej.**

B) Nerozoberajte zariadenie. Na čistenie slúchadiel použite suché, mäkké bavlnené materiály.

C) Odporúčame dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- Počúvajte hudbu na správnej hlasitosti, aby ste predišli škodlivým účinkom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie sluchu.
- Nevystavujte tento produkt slnečnému žiareniu, vlhkosti ani nadmernej vlhkosti na dlhé časy.
- Nepoužívajte tento produkt, ak teplota presiahne špecifikovaný **rozsah 0 °C až 40 °C**. Ak ste mimo stanoveného rozsahu prevádzkových teplôt, vypnite zariadenie a nechajte teplotu ustáliť sa v rámci špecifikovaného rozsahu prevádzkovej teploty pred použitím.

Obsah balenia


- Herné slúchadlá
- Prevádzkové inštrukcie





FEHÉR CÁPA VERÉB - Herní fejhallgató
Használati útmutató

Képleírás

1. Bal fülhallgató
2. Jobb fülhallgató
3. Önállóan állítható fejpánt
4. Mikrofon
5. Hangerőszabályzó
6. Mikrofon be/ki
7. 3,5mm Jack csatlakozó







- Könnyű kialakítás, önálló fejpánt, a legjobb játékélményért.
- A nagy érzékenységű mikrofon pontosabb, tisztább és gördülékenyebb hangátvitelt biztosít.
- Hangerőszabályzó gomb.
- Mikrofon be- és kikapcsoló gomb.
- Az eszköz 3,5 mm-es interfésze a Nemzetközi Szabvány (CTIA) szerint (jobb csatorna + / föld – / bal csatorna + / mikrofon +).

Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Hangszóróméret	50 mm	Mikrofon impedancia	2.2 kΩ
Impedancia	32 óra ±15 %	Irányíthatóság	mindenirányú
Érzékenység	103 dB ±3 dB	Kábelhossz	2,2 m ±15 %
Frekvenciatartomány	20-20 kHz	Üzemáram	≤100 mA
Mikrofon	6,0 × 5,0 mm	Headset csatlakozó	3,5 mm
Mikrofonérzékenység	-42 dB ±3 dB		

Alkalmazás terjedelme és működési utasítások

11. A fejhallgató alkalmas egy négytűs 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező audiokészülékekhez, például laptopokhoz, táblagépekhez, PC-khez, mobiltelefonokhoz stb. Egy 3,5 mm-es csatlakozó splitter adapter kábellel két 3,5 mm-es számítógép-csatlakozó használható.
12. A kábel vagy mikrofon általában a bal oldalon van, ezért tartsd a kábel vagy mikrofon végét a bal füledben, amikor felveszed a fejhallgatót.
13. Amikor a headsetet használod a számítógépeden, győződj meg róla, hogy a mikrofonkapcsoló be van kapcsolva; majd győződj meg róla, hogy a mikrofonkapcsoló be van kapcsolva. Keresd meg a "hangszóró" ikont a számítógép taraktárán, és dupla kattintással megnyitod a hangerőszabályzót a beállításokhoz. Ezután menj a "Hang" beállításokhoz a "Vezérlőpultban".
14. Győződj meg róla, hogy a headset hangerőállító gombja minimális hangerőre van állítva, és akkor a megfelelő hangerőre is be lehet állítani.
15. Használd a fejhallgatódat, és élvezd a játékot.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Amikor a headseten keresztül zenét játszol, hallod a kíséretet, de az éneket nem?

A) A fejhallgató csatlakozója egy négypólus, egycsatlakozós csatlakozó. Nemzetközi szabványú 3,5 mm-es interfész (CTIA): a kontaktvezeték bal csatorna – jobb csatorna – földvezeték – mikrofon, amely a legnépszerűbb kapcsolat a piacon és a legszélesebb körben használható. Ha a fejhallgató nem szabványos interfészhez van csatlakoztatva a nemzetközi szabvány szerint, csak háttérhang jelenik meg. Ha az audioeszköz nem felel meg a nemzetközi szabványnak, adapter kábelre van szükség.

2. Amikor zenét játszanak a headseten keresztül, hang hallatszik, de a hangos csevegés nem működik?

A) A headset használatakor győződj meg róla, hogy a mikrofonvezérlő kapcsoló be van kapcsolva, és hogy a mikrofon megfelelően működik.

B) A headset csatlakozója egy négypólus, egycsatlakozós csatlakozó, kombinált hang/hang funkcióval, és alkalmas egycsatlakozós eszközökhöz. Győződj meg róla, hogy az eszközöd kombinált hang/hang interfészt támogat.

C) A headset csatlakozója négy tűs, egycsatlakozós csatlakozó, míg az eszközödnek lehet háromtűs interfésze.

3. Amikor zenét játszunk a fejhallgatón keresztül, zaj, alacsony hangerő, tiszta hang jelenik meg, vagy a hang csak az egyik oldalon van, a másikon nem?

A) Ellenőrizd, hogy a csatlakozó megfelelően be van helyezve az eszközbe.

B) A headset csatlakozója egy négy tűs, egycsatlakozós csatlakozó, míg az eszközödnek lehet háromtűs interfésze.

4. Van elektromos zaj a headset használatakor?

A) Ellenőrizd, hogy a csatlakozó megfelelően be van helyezve az eszközbe.

B) Vannak olyan objektumok, amelyek erős mágneses térrel rendelkeznek a közelben. Mozgasd tovább őket (pl. mobiltelefon, ventilátor stb.).

C) Győződj meg róla, hogy a számítógéped mikrofon erősítése be van kapcsolva. Nyisd ki a vezérlőpanelt, → hangot → rögzítsd → mikrofon erősítését → szintet, és állítsd be a mikrofon boost módját.

Fontos megjegyzések

A) A legjobb hangminőség érdekében használd helyesen a headsetet: **L a bal oldalra, R a jobb oldalra.**

B) Ne szedd szét az eszközt. Száraz, puha pamut anyagokat használj a headset tisztításához.

C) Javasoljuk, hogy tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Hallgass zenét megfelelő hangerőn, hogy elkerüld a halláskárosodást okozó káros hatásokat.
- Ne tegyék ki ezt a terméket hosszú időre napfénynek, nedvességnek vagy túlzott nedvességnek.
- Ne használja ezt a terméket, ha a hőmérséklet meghaladja a megadott **0°C és 40°C közötti** tartományt. Ha a megadott üzemi hőmérséklet tartományon kívül vagy, kapcsold ki az eszközt, és hagyd, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon a megadott üzemi hőmérsékleti tartományon belül, mielőtt használnád.

Csomag tartalma

- Gaming headset
- Működési utasítások