

Stealth 600 Gen 3 (PC verzia)

Používateľská príručka


DÔLEŽITÉ

UISTITE SA, ŽE VAŠE SLÚCHADLÁ MAJÚ NAJNOVŠÍ AKTUALIZOVANÝ FIRMVÉR


Stiahnite [si mobilnú aplikáciu Swarm II](#), aby ste aktualizovali firmvér headsetu na najnovšiu verziu a upravili nastavenia. Dostupné na Android, iOS a Windows.

OBSAH BALÍKA

- Herné slúchadlá Stealth 600 Gen 3
- USB bezdrôtový vysielateľ
- Nabíjací kábel (USB-A na USB-C)



OVLÁDANIE



1. Tlačidlo na napájanie/Nadľudské sluchové tlačidlo Nadľudské sluchy (tiež LED indikátor stavu)

- Stlačte 2s – zapnutie/vypnutie napájania
- Stlačte 1/Rýchle stlačenie – Nadľudské sluchy ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
 - Pozrite si tlačidlo na nadľudské počutie nižšie.

- Pozrite si tiež LED indikátory slúchadiel/vysielačov nižšie.

2. Tlačidlo Equalizer Mode

- Pozrite si tlačidlo equalizer mode nižšie.

3. Bluetooth multifunkčné tlačidlo (MFB)

- Pozri [Bluetooth](#)

4. Horný gombík na ovládanie hlasitosti (master volume)

- Ovláda hlasitosť prichádzajúceho herného zvuku a chatu

5. Otočný gombík na zníženie hlasitosti

- Monitorovanie premenného mikrofónu

6. Tlačidlo rýchleho prepínania

- Stlačte 1 sekundu – Prepínanie medzi 2,4 GHz bezdrôtovým režimom a Bluetooth režimom
- Pozrite si tlačidlo QuickSwitch nižšie.

TLAČIDLO REŽIM EQ

Stlačte tlačidlo EQ na prepínanie medzi štyrmi vstavanými audio EQ predvoľbami headsetu:

- 1 pípnutie - charakteristický zvuk
- 2 pípnutia - Bass boost
- 3 pípnutia - zvýraznenie basov a výšok
- 4 pípnutia - zosilnenie hlasu

Nadľudský sluch Táto funkcia zosilňuje špecifické herné zvuky – napríklad kroky – čo vám umožňuje rýchlejšie lokalizovať nepriateľov a získať konkurenčnú výhodu.

LED INDIKÁCIA HEADSETU

STAV NÁHLAVNÍ SOUPRAVY (Náhlavní souprava je...)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz („Režim vysílače“)	V REŽIMU BLUETOOTH (pro použití se zařízeními s podporou Bluetooth)
• NA • Spárované • Baterie je DOBRÁ	LED BLIKÁ ZELENĚ (jedno bliknutí každých pět sekund)	LED BLIKÁ MODŘE (jedno bliknutí každých pět sekund)
• NA • Spárováno s vysílačem • Baterie je NÍZKÁ	LED DVOJITÉ BLIKNUTÍ ČERVENO (bliká dvakrát za sekundu)	
• NA • Spárované • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie se nabíjí	LED SVÍTÍ ZELENĚ	LED svítí trvale modře
• NA • Spárováno s vysílačem • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie je plně nabitá	LED SVÍTÍ ČERVENO	
• VYPNUTO • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie se nabíjí	LED SVÍTÍ ČERVENO	
• VYPNUTO • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie PLNĚ NABITÁ	LED dioda nesvítí/je tmavá	
• NA • NENÍ spárováno s vysílačem	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODŘE
• V režimu párování Bluetooth	Není k dispozici	LED BLIKÁ MODŘE A BÍLE
• Probíhá aktualizace firmwaru	LED BLIKÁ ČERVENO JEDNOU ZA SEKUNDU	


INDIKÁCIA LED VYSIELAČA

STAV VYSÍLAČE (Vysílač je...)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz („Režim vysílače“)	V REŽIMU BLUETOOTH (pro použití se zařízeními s podporou Bluetooth)
• Spárováno s headsetem	LED svítí trvale zeleně	LED svítí trvale modře
• V režimu párování, nebo • NENÍ spárováno s headsetem	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODŘE
• Spárováno s headsetem, ale • Mikrofon headsetu je ztlumený	LED dioda bliká/pulzuje ČERVENĚ	
• Probíhá aktualizace firmwaru vysílače	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jedno bliknutí za sekundu)	



OTOČTE MIKROFÓN NA STLMIENIE

Otočte mikrofón úplne dopredu, aby ste ho zapli. Otoč mikrofón úplne dozadu, aby si ho stlmlil. Keď mikrofón dosiahne pozíciu zobrazenú na strednom obrázku nižšie, počujete tón, ktorý signalizuje, že mikrofón bol zapnutý alebo stlmený.

Unmute | Activation du micro



Mute | Désactivation du micro



TLAČIDLO RÝCHLEHO PREPÍNANIA

Tlačidlo QuickSwitch vám umožňuje rýchlo prepínať medzi nízkolatentným 2,4GHz bezdrôtovým režimom a Bluetooth režimom podľa vašich preferencií. Použite Bluetooth režim na telefonáty, počúvanie hudby alebo pripojenie k iným kompatibilným zariadeniam s podporou Bluetooth (napríklad smartfónom alebo mobilným tabletom). Pre najlepší výkon pri hraní hier na konzolách alebo PC odporúčame používať bezdrôtový režim 2,4 GHz.

Keď použijete tlačidlo QuickSwitch na slúchadlách na prepnutie do Bluetooth režimu, budete počuť výstup iba z Bluetooth zariadenia, s ktorým je headset spárovaný. Keď použijete tlačidlo QuickSwitch na prepnutie do bezdrôtového režimu 2,4 GHz, počujete iba výstup z konzoly alebo počítača, ku ktorému je vysielateľ pripojený.



POZNÁMKA: Vybrané pokročilé audio funkcie dostupné v bezdrôtovom režime 2,4GHz nemusia byť podporované v režime Bluetooth.

BLUETOOTH

Upozorňujeme: Tento model headsetu nie je možné spárovať s PlayStation konzolou cez Bluetooth. Pre použitie s konzolou PlayStation musí byť headset spárovaný s vysielačom, ako [je znázornené tu](#).

Stealth 600 Gen 3 prepína do režimu Bluetooth párovania, keď je zapnutý. Ak sa do dvoch minút nevytvorí žiadne Bluetooth spojenie, režim párovania sa skončí. Ak chcete spárovať nové zariadenia, postupujte podľa krokov na spárovanie cez Bluetooth na tejto stránke.



Na manuálne povolenie režimu Bluetooth párovania:

1. Uistite sa, že slúchadlá sú v Bluetooth režime (LED diódy na slúchadlách/vysielači svietia pevne modro). Ak sú LED diódy na slúchadlách a vysielači zelené, stlačte tlačidlo QuickSwitch a prepnete slúchadlá do Bluetooth režimu.
2. Stlačte a podržte Bluetooth multifunkčné tlačidlo (MFB), kým nezaznie hlasová výzva "Bluetooth Pairing".
3. Po zaradení headsetu do režimu párovania vyberte headset v nastaveniach Bluetooth na zariadení, ktoré chcete pripojiť.
4. Úspešné Bluetooth pripojenie je indikované pevnou modrou LED na bezdrôtovom USB vysielači.
5. Bluetooth multifunkčný ovládač sa používa na prijímanie a ukončovanie hovorov, ako aj na ovládanie prehrávania médií pri pripojení k kompatibilnému mobilnému telefónu.

Keď je headset pripojený cez USB bezdrôtový vysielač v predvolenom 2,4GHz bezdrôtovom režime, prichádzajúce hovory je možné prijať jedným stlačením multifunkčného tlačidla Bluetooth. Slúchadlá sa počas hovoru prepnú do režimu Bluetooth a po ukončení hovoru sa vrátia späť do bezdrôtového režimu 2,4 GHz, buď opätovným stlačením multifunkčného tlačidla Bluetooth, alebo ukončením hovoru pomocou ovládania mobilným telefónom.

Pri pripojení cez Bluetooth alebo v režime Bluetooth má MFB nasledujúce funkcie:

AKCE TLAČÍTKA	FUNKCE			
	Přehrávání médií	Během přichozího hovoru	Během aktivního hovoru	Během čekání hovoru
MFB Single Press	Přehrát/Pozastavit	Odpověď	Ukončit hovor	Odpověď
Dvojitý lis MFB	Další skladba	Odmítnout	--	Odmítnout
Trojitý lis MFB	Předchozí skladba	--	--	--


V bezdrôtovom režime 2,4 GHz má MFB nasledujúce funkcie:

AKCE TLAČÍTKA	FUNKCE (Přehrávání médií)
MFB Single Press	Přehrát/Pozastavit
Dvojitý lis MFB	Další skladba
Trojitý lis MFB	Předchozí skladba


NASTAVENIA PRE PLAYSTATION, WINDOWS PC

Upozorňujeme: Tento model headsetu nie je možné spárovať s PlayStation konzolou cez Bluetooth. Na použitie s PlayStation konzolou je potrebné spárovať headset s vysielateľom, ako je uvedené nižšie.


1. Pripojte USB bezdrôtový vysielateľ k USB-A portu na vašom PlayStation alebo Windows PC.



2. Zapni headset.



3. Počkajte, kým sa slúchadlá spárujú s bezdrôtovým USB vysielateľom.



Upozorňujeme: PDF verzia vyššie obsahuje informácie o všetkých variantoch platformy Stealth 600 Gen 3.