



STEALTH™ 500

Stealth 500 (PC verzió) - Használati útmutató

FONTOS

KÉRLEK, ELLENŐRIZD, HOGY A FEJHALLGATÓD FRISSÍTVE VAN-E A LEGÚJABB FIRMWARE-REL

Töltsd le a **Swarm II mobilalkalmazást**, hogy frissítse a fejhallgatóját a legújabb firmware-re és testreszabhatja a beállításokat. Androidra, iOS-re és Windowsra elérhető.



Android




iOS

CSOMAG TARTALMA

1. Stealth 500 játékfejhallgató
2. USB vezeték nélküli adó
3. Töltőkábel (USB-A USB-C-ig)



2. USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil




3. Charging Cable (USB-A to USB-C)
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



1. Stealth™ 500 Gaming Headset
Casque de jeu Stealth™ 500

A FEJHALLGATÓ IRÁNYÍTÁSA



1. EQ mód gomb
2. Ki/Kikapcsoló gomb és szuperhumán hallás nyom
(2 másodperc) = On/Off
Nyomd meg (1 másodperc) = Szuperemberi hallás be/ki.
3. LED állapotjelző
4. USB port töltéshez és frissítésekhez
5. QuickSwitch gomb
Nyomd meg (1 másodperc) = Váltás 2,4 GHz-es vezeték nélküli és Bluetooth módok között
6. Többfunkciós Bluetooth gomb (MFB) – Lásd Bluetooth párosítási beállításokat
7. Kötet
8. Változó mikrofon (PlayStation és PC verziókhoz)

Equalizer mód tárcsa

Nyomja meg az EQ mód gombot, hogy átváltsd a fejhallgató négy beépített EQ hangbeállítását.

Szuperemberi hallás

A Superhuman Hearing felerősíti a játékon belüli bizonyos hangokat, mint a léptek – lehetővé téve, hogy gyorsabban megtaláld az ellenségeket és versenyelőnyt szerezz.


MIKROFON

Fordítsd el a mikrofont teljesen előre, hogy bekapcsold. A


mikrofon elnémításához fordítsd vissza a mikrofont.

Amikor a mikrofon eléri a középső képen látható pozíciót, hallani egy hangot, ami jelzi, hogy a mikrofon elnémítva vagy elnémítva.

Unmute | Activation du micro



Mute | Désactivation du micro



GYORSKIOLDÓ GOMB

A QuickSwitch gombbal gyorsan válthatsz az alacsony késleltetésű 2,4 GHz-es vezeték nélküli mód és a Bluetooth mód között, hogy az Ön igényeinek megfelelően válts.

Bluetooth módot használhatsz hívásokhoz, zenét hallgatáshoz vagy más kompatibilis Bluetooth eszközökhöz (például okostelefonokhoz vagy mobil táblagépekhez).

A legjobb teljesítményért konzolon vagy PC-n játszva 2,4GHz-es vezeték nélküli módot ajánlunk.

Amikor a fejhallgató QuickSwitch gombjával Bluetooth módra váltasz, csak a Bluetooth eszköz kimenetét hallod, amelyhez a headset van párosítva.

Amikor a QuickSwitch gombbal váltasz 2,4 GHz-es vezeték nélküli módra, csak a konzol vagy a számítógép kimenetét hallod, amelyhez az adó csatlakozik.


MEGJEGYZÉS: A 2,4GHz-es vezeték nélküli módban elérhető fejlett hangfunkciók kiválasztása Bluetooth módban nem feltétlenül támogatott.



BLUETOOTH

A Stealth 500 bekapcsolva Bluetooth párosítási módba lép.

Ha két percen belül nincs Bluetooth kapcsolat, a párosítás mód megszűnik.



Bármikor manuálisan belépni Bluetooth párosítási módba:

1. Nyomd meg és tartva a Bluetooth többfunkciós gombot [MFB], amíg el nem indul a "Bluetooth párosítás" hangjelzés.
2. Miután párosítási módba kapcsolod a fejhallgatót, válaszd ki a headsetet az eszközöd Bluetooth beállításai közül, és csatlakozz.
3. A sikeres Bluetooth kapcsolatot egy állandó kék LED jelző jelzi a vezeték nélküli USB adón.
4. Bluetooth MFB (Multi-function Button) hívások válaszára és befejezésére, valamint a médialejátszás vezérlésére is használható, ha kompatibilis mobiltelefonhoz csatlakozik.

HÍVÁSOKVÉTELE ÉS BEFEJEZÉSE

Ha a headsetet az USB vezeték nélküli adóval az alapértelmezett 2,4GHz-es vezeték nélküli módban csatlakoztatják, a bejövő hívásokat egyetlen Bluetooth MFB gombnyomással lehet válaszolni. A headset hívás közben Bluetooth módra vált, majd a hívás végén visszavált 2,4GHz-es vezeték nélküli módra, akár a Bluetooth MFB gomb újraindításával, akár a mobiltelefon vezérlővel a hívás befejezésére.

Bluetooth módban az MFB a következő funkciókat kapja:

GOMB MŰVELET EK	JELLEMZŐK			
	Médialeját szás	Egy bejövő hívás alatt	Egy aktív hívás alatt	Miközben várnak a hívásra
MFB 1 sajtó	Lejátszás/Szünet	Válasz	Zárd le a hívást	Válasz
Dupla nyomás MFB	Következő nyom	Elutasítás		Elutasítás
MFB háromszoros sajtó	Előző szám			


A 2,4GHz-es vezeték nélküli módban az MFB a következő funkciókkal rendelkezik:

GOMB MŰVELETEK	JELLEMZŐK (médialejátszás)
MFB 1x Trail Cnot	Lejátszás/Szünet
Dupla nyomás MFB	Következő nyom
MFB háromszoros sajtó	Előző szám

BEÁLLÍTÁSOK A PLAYSTATION, PC ÉS NINTENDO SWITCH SZÁMÁRA

KÉRJÜK, VEDD FIGYELEMBE: PlayStation, PC, Nintendo Switch kompatibilitás elérhető csak a PlayStation és PC Stealth 500 verziók fejhallgatójának változata miatt érhető el.

1. Csatlakoztasd a vezeték nélküli adót egy USB porthoz PlayStationen, PC-dön vagy Nintendo Switchen.



2. Kapcsold be a fülhallgatókat.



3. Várd meg, amíg a headset és az USB vezeték nélküli adó párosod.



Stealth 500 (PC VERZIÓ)
(<https://support.turtlebeach.com/...>)



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)

LED FEJPÁNT JELZÉS

AMIKOR 2,4 UGHz-es vezeték nélküli módban van, a led...	BLUETOOTH MÓDBAN A LED...	HEADSET ÁLLAPOTA (Headset...)
VILLOGÓ ZÖLD (öt másodpercente)	VILLOGÓ KÉK (öt másodpercente)	- BEKAPCSOLT - Párosított - Az akkumulátor JÓ
DUPLA VILLOGÓ PIROS (másodpercenként kétszer)		- BEKAPCSOLT - USB vezeték nélküli adóhoz párosítva - Az akkumulátor ALACSONY
FIX RED		- BEKAPCSOLT - Párosított - USB kábelon keresztül csatlakoztatva - Az akkumulátor TÖLT
SOLID GREEN	SOLID BLUE	- ON USB vezeték nélküli adóhoz párosítva - USB kábelon keresztül csatlakoztatva - Az akkumulátor TELJESEN FELTÖLTVE van
FIX RED		- OFF - USB kábelon keresztül csatlakoztatva - Az akkumulátor TÖLT
SÖTÉT/SÖTÉT		- OFF - USB kábelon keresztül csatlakoztatva - TELJESEN FELTÖLTÖTT akkumulátor
GYORSAN VILLOGÓ ZÖLD	GYORSAN PISLOGÓ KÉK	- BEKAPCSOLT - NEM párosítva USB vezeték nélküli adóhoz
Nincs	VILLOGÓ KÉK ÉS FEHÉR	Bluetooth párosítási módban
VILLOGÓ PIROS (másodpercenként egyszer)		Firmware frissítés folyamatban

ADÓ LED JELZÉS

AMIKOR 2,4 UGHz-es vezeték nélküli módban van, a led...	BLUETOOTH MÓDBAN A LED...	ADÓ ÁLLAPOT (Adó...)
SOLID GREEN	SOLID BLUE	Párosítva a fejhallgatóhoz
GYORSAN VILLOGÓ ZÖLD	GYORSAN PISLOGÓ KÉK	NEM párosítva fejhallgatóhoz
LÉGZÉS/PULZÁLÓ PIROS		- Headsethez párosítva, de - A headset mikrofon elnémított
VILLOGÓ PIROS (másodpercenként egyszer)		Adó firmware frissítés folyamatban