



STEALTH™ 500

Stealth 500 (PC verzia) - Používateľská príručka

DÔLEŽITÉ

PROSÍM, SKONTROLUJTE, ČI SÚ VAŠE SLÚCHADLÁ AKTUALIZOVANÉ NAJNOVŠÍM FIRMVÉROM

Stiahnite si **mobilnú aplikáciu Swarm II**, aby ste aktualizovali headset na najnovší firmvér a prispôbili nastavenia. Dostupné na Android, iOS a Windows.



Android




iOS

OBSAH BALÍKA


1. Herné slúchadlá Stealth 500
2. USB bezdrôtový vysielač
3. Nabíjací kábel (USB-A na USB-C)




2. USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil



3. Charging Cable (USB-A to USB-C)
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



1. Stealth™ 500 Gaming Headset
Casque de jeu Stealth™ 500



1. Tlačidlo režimu EQ
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutie a stlačenie nadľudského sluchu (2 sekundy) = Zapnuté/vypnuté
Stlačť (1 sekunda) = Nadľudské sluchy zapnuté/vypnuté.
3. LED stavový indikátor
4. USB port na nabíjanie a aktualizácie
5. Tlačidlo QuickSwitch
Stlačte (1 sekunda) = Prepínajte medzi 2,4 GHz bezdrôtovým a Bluetooth režimom
6. Multifunkčné Bluetooth tlačidlo (MFB) - Pozri nastavenia párovania Bluetooth
7. Objem
8. Variabilný mikrofón (pre verzie pre PlayStation a PC)

Ovládač režimu ekvalizéra

Stlačením tlačidla EQ režim prepínate štyri vstavané EQ audio predvolby headsetu.

Nadľudský sluch.


Superhuman Hearing zosilňuje špecifické zvuky v hre, ako sú kroky – čo vám umožní rýchlejšie lokalizovať nepriateľov a získať konkurenčnú výhodu.

MIKROFÓN

Otočte mikrofón úplne dopredu, aby ste ho zapli. Na stlmenie mikrofónu ho otočte úplne dozadu.

Keď mikrofón dosiahne polohu zobrazenú na strednom obrázku nižšie, počujete tón, ktorý signalizuje, že mikrofón bol stlmený alebo stlmený.

Unmute | Activation du micro



Mute | Désactivation du micro



TLAČIDLO RÝCHLEHO ŠTARTU

Tlačidlo QuickSwitch vám umožňuje rýchlo prepínať medzi nízkolatentným 2,4GHz bezdrôtovým režimom a Bluetooth režimom podľa vašich preferencií. Bluetooth režim môžete použiť na telefonáty, počúvanie hudby alebo pripojenie k iným kompatibilným Bluetooth zariadeniam (napríklad smartfónom alebo tabletom).

Pre najlepší výkon pri hraní na konzolách alebo PC odporúčame používať bezdrôtový režim 2,4 GHz.

Keď použijete tlačidlo QuickSwitch na slúchadlách na prepnutie do Bluetooth režimu, budete počuť len výstup z Bluetooth zariadenia, s ktorým sú slúchadlá spárované.

Keď použijete tlačidlo QuickSwitch na prepnutie do bezdrôtového režimu 2,4 GHz, budete počuť iba výstup z konzoly alebo počítača, ku ktorému je vysielateľ pripojený.


POZNÁMKA: Výber pokročilých audio funkcií dostupných v 2,4GHz bezdrôtovom režime nemusí byť podporovaný v Bluetooth režime.



BLUETOOTH

Stealth 500 prechádza do režimu Bluetooth párovania, keď je zapnutý.

Ak do dvoch minút nie je žiadne Bluetooth pripojenie, režim párovania sa zastaví.



Ak chcete kedykoľvek manuálne vstúpiť do režimu Bluetooth párovania:

1. Stlačte a podržte Bluetooth multifunkčné tlačidlo [MFB], kým sa neprehrá hlasová výzva "Pairing Bluetooth".
2. Po zaradení headsetu do režimu párovania vyberte headset v nastaveniach Bluetooth na vašom zariadení a pripojte sa.
3. Úspešné Bluetooth spojenie je indikované stabilnou modrou LED kontrolkou na bezdrôtovom USB vysielачi.
4. Bluetooth MFB (Multi-function Button) sa používa na prijímanie a ukončenie hovorov, ako aj na ovládanie prehrávania médií pri pripojení k kompatibilnému mobilnému telefónu.

PRIJÍMANIE A UKONČOVANIE HOVOROV

Keď je headset pripojený cez USB bezdrôtový transceiver v predvolenom bezdrôtovom režime 2,4GHz, prichádzajúce hovory je možné prijať jedným stlačením tlačidla Bluetooth MFB. Slúchadlá sa počas hovoru prepnú do Bluetooth režimu a po skončení hovoru sa vrátia späť do bezdrôtového režimu 2,4 GHz, buď opätovným stlačením tlačidla Bluetooth MFB, alebo použitím ovládania mobilného telefónu na ukončenie hovoru.

V Bluetooth režime má MFB nasledujúce funkcie:

AKCIE TLAČIDIEL	VLASTNOSTI			
	Prehrávanie médií	Počas prichádzajúceho hovoru	Počas aktívneho hovoru	Kým čakám na hovor
MFB 1 tlač	Prehrať/Pauza	Odpoveď	Koniec hovoru	Odpoveď
Dvojité stlačenie MFB	Ďalšia stopa	Odmietnuť		Odmietnuť
MFB trojitý tlak	Predchádzajúca skladba			


V bezdrôtovom režime 2,4 GHz má MFB nasledujúce funkcie:

AKCIE TLAČIDIEL	VLASTNOSTI (prehrávanie médií)
MFB 1x lisované	Prehrať/Pauza
Dvojité stlačenie MFB	Ďalšia stopa
MFB trojitý tlak	Predchádzajúca skladba

NASTAVENIA PRE PLAYSTATION, PC A NINTENDO SWITCH

UPOZORNENIE: Kompatibilita PlayStation, PC, Nintendo Switch je dostupná iba pre variant slúchadiel s verziami Stealth 500 pre PlayStation a PC.

1. Pripojte bezdrôtový vysielateľ k USB portu na PlayStation, PC alebo Nintendo Switch.



2. Zapni slúchadlá.



3. Počkajte, kým sa headset a USB bezdrôtový vysielateľ spárujú.



Stealth 500 (PC VERZIA)
(<https://support.turtlebeach.com/...>)



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)

LED INDIKACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

STAV NÁHLAVNÍ SOUPRAVY (<i>Náhlavní souprava je...</i>)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz (<i>"Bezdrátový režim"</i>)	V REŽIMU BLUETOOTH (<i>„Režim Bluetooth“</i>)
• NA • Spárováno • Baterie je DOBRÁ	LED BLIKÁ ZELENĚ (každých pět sekund)	LED BLIKÁ MODŘE (každých pět sekund)
• NA • Spárováno s bezdrátovým vysílačem USB • Baterie je NÍZKÁ	LED DVOJNÁSOBNĚ BLIKNE ČERVENĚ (dvakrát za sekundu)	
• NA • Spárováno • Připojeno přes USB kabel • Baterie se NABÍJÍ	LED svítí ČERVENĚ	
• NA • Spárováno s bezdrátovým vysílačem USB • Připojeno přes USB kabel • Baterie je PLNĚ NABITÁ	LED svítí ZELENĚ	LED svítí MODRÁ
• VYPNUTO • Připojeno přes USB kabel • Baterie se NABÍJÍ	LED svítí ČERVENĚ	
• VYPNUTO • Připojeno přes USB kabel • Baterie PLNĚ NABITÁ	LED je VYPNUTÁ/TMAVÁ	
• NA • NENÍ spárováno s bezdrátovým vysílačem USB	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODRÁ
• V režimu párování Bluetooth	N/A	LED BLIKÁ MODŘE a BÍLE
• Probíhá aktualizace firmwaru	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jednou za sekundu)	

LED INDIKACE VYSÍLAČE

STAV VYSÍLAČE (<i>Vysílač je...</i>)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz (<i>"Bezdrátový režim"</i>)	V REŽIMU BLUETOOTH (<i>„Režim Bluetooth“</i>)
• Spárováno s náhlavní soupravou	LED svítí ZELENĚ	LED svítí MODRÁ
• V režimu párování, popř • NENÍ spárováno s náhlavní soupravou	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODRÁ
• Spárováno s náhlavní soupravou, ale • Mikrofon náhlavní soupravy je ztlumený	LED svítí dýchá/pulzuje ČERVENĚ	
• Probíhá aktualizace firmwaru vysílače	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jednou za sekundu)	