



STEALTH™ PIVOT

Smart ovládač. Kompatibilné pre Windows 10/11 cez bezdrôtové alebo káblové pripojenie; Xbox Series X|S IBA KÁBLOVO; Android zariadenia. NIE KOMPATIBILNÉ pre Xbox Series X|S cez WIRELESS.

Rozloženie tlačidiel ovládača je možné meniť alebo upravovať pomocou Pivot modulov na ovládači.

OBSAH BALÍKA

- Stealth Pivot Controller
- Stealth Pivot bezdrôtový vysielateľ
- 3M kábel UBC-S na USB-A




OVLÁDANIE

- A) *Nastavitelné zámky spúšte*
- B) USB kábel port
- C) Zobrazenie príkazov
- D) Vodcovské tlačidlo s LED indikátorom pripojenia – stlačte (2 sekundy) na zapnutie, (6 sekúnd) na vypnutie
- E) *Rýchle posuvné vytočenie*
- F) *Tlačidlo zaostrenia vstupu*
- G) Port *na headset*
- H) Pivotový modul A (*Pivotový modul A*)
- I) Pivotový modul B (*Pivotový modul B*)
- J) *Mapovateľné akčné tlačidlá*
- K) Prepínače zámku otočného modulu
- L) Bezdrôtový vysielateľ
- M) *LED na pripojenie vysieláča a tlačidlo na párovanie*
- N) USB-C na USB-A kábel (3m USB-C na USB-A kábel)

CONTENTS & PRODUCT TOUR

CONTENU DE LA BOÎTE & DÉCOUVERTE DU PRODUIT




NASTAVENIA XBOXU

POZNÁMKA: Stealth Pivot je kompatibilný na použitie s Xboxom IBA CEZ KÁBLOVÉ PRIPOJENIE.
Tento ovládač NIE JE KOMPATIBILNÝ na použitie s Xbox VIA WIRELESS

PRIPÁJAM SA K VYSIELAČU.

1. Zapoj koniec USB-C nabíjacieho kábla do ovládača. Ovládač prejde do režimu nabíjania – LED na ovládači sa rozsvieti a na displeji príkazov sa zobrazí úroveň nabitia a animácia rotačných modulov. Na zapnutie ovládača stlačte a podržte tlačidlo Guide na ovládači 2 sekundy.
2. Zapoj koniec USB-A nabíjacieho kábla do konzoly.
3. Stlačte tlačidlo napájania na konzole, aby ste konzolu zapli.



4. (Voliteľné) Ak používate tento ovládač so slúchadlami, pripojte slúchadlá k ovládaču. Potom môžete upravovať zvuk hry, chat a vstup mikrofónu pomocou príkazového displeja – alebo pomocou posuvníka rýchlej akcie, ak máte tento posuvník namapovaný na zvuk hry/chatu alebo nastavenia mikrofónu.




Keď skončíte s ovládačom, podržte tlačidlo Xbox Guide na 2 sekundy; zobrazí sa menu s názvom "Čo chceš robiť?" – ak chceš vypnúť len ovládač, vyber "Power Off Controller". Ovládač sa vypne, ale konzola bude stále zapnutá.

NASTAVENIE PC

1. Pripojte bezdrôtový vysielateľ do USB portu na vašom počítači.
2. Ak je to potrebné, stlačte a podržte tlačidlo napájania na počítači.
3. LED na vysielateľi rýchlo bliká, čo signalizuje, že je v režime párovania.
4. Stlačte a podržte tlačidlo Xbox Guide na ovládači 2 sekundy, aby ste ovládač zapli.
5. (Voliteľné) Ak používate tento ovládač so slúchadlami, pripojte slúchadlá k ovládaču. Potom môžete upraviť herný zvuk a vstup mikrofónu pomocou príkazového displeja — alebo pomocou posuvníka rýchlej akcie, ak máte tento posuvník namapovaný na herný zvuk alebo nastavenia mikrofónu.

SETUP FOR PC CONFIGURATION POUR PC



ROTAČNÉ MODULY

Stealth Pivot má dva moduly Pivot.

Každý z týchto Pivot modulov má dva rôzne rozloženia ovládania, jedno pre tradičnejšiu hrateľnosť a druhé pre viac arkádovú hrateľnosť. Na prepínanie medzi pivotovými modulmi urobte nasledovné:

- A) Najprv posuňte zámkové spínače na zadnej strane ovládača do polohy ROTATE (kruhovú ikonu).
- B) Otočte vrchy analógovej páčky, aby ste ich zasunuli do rotačných modulov. **NETLAČTE ANI NEŤAHAJTE ICH.** Na vrátenie páčok do vysunutej polohy stačí opäť otočiť hornú časť analógovej páčky.
- C) Otočte rotačné moduly na preferovanú stranu. Šípka je vytlačená priamo na rotačnom module (zvýraznená červeným kruhom na prvých dvoch obrázkoch nižšie); To bude indikovať smer, ktorým bude potrebné rotačný modul otočiť, aby sa prepnul na druhú stranu.
- D) Nakoniec posuňte prepínaný zámok späť do polohy LOCKED (ikona zámku).

PIVOT MODULES MODULES PIVOTANTS



PANEL NA ZOBRAZOVANIE PRÍKAZOV


Rýchlo upravujte cez ovládací panel.

Stlačte tlačidlo "+" na prepnutie zaostrenia na príkazový displej a pomocou tlačidiel na ovládači prechádzajte príkazový displej a upravujte funkcie.

Keď dokončíte tieto úpravy, stlačte tlačidlo + a opäť sa sústreďte na hru. Ak sa chcete bližšie pozrieť na zobrazenie príkazov, kliknite sem (https://support.turtlebeach.com/s/article/Stealth-Pivot-Command-Display?language=en_US).

TLAČIDLÁ OVLÁDAČA

- A) Tlačidlo LB - Profil -
- B) RB tlačidlo - Profil +
- C) Tlačidlo B – Zrušiť/Vrátiť späť
- D) Tlačidlo A – Otvára hlavné menu/Prijať
- E) Hlavné menu/Upozornenia na sociálne médiá
- F) Aktívny integrovaný profilový slot
- G) Pripojenie a stav napájania



ZOBRAZENIE PRÍKAZOV HLAVNÉHO MENU

Robte podrobné úpravy cez hlavné menu.

Stlačte "+" pre prepnutie zaostrenia na zobrazenie príkazov, potom stlačte "A" pre prístup do hlavného menu a tu môžete potom:

- Zobrazíť nedávne sociálne oznámenia
- Nastavte zvukové nastavenia pripojených slúchadiel s 3,5 mm jackom
- Priradíte prispôsobiteľné tlačidlá akcií a nastavte citlivosť Pro Aim
- Zmeňte reakciu D-Padu (vyberte si medzi Classic, ľavou alebo pravou páčkou)
- Priradiť nastavenia rýchlych posuvníkov
- Nastavte pokročilé možnosti pripojenia na prístup k Android smart zariadeniam a App Link

Stlačte "+" pre návrat do hry.

Ak sa chcete bližšie pozrieť na zobrazenie príkazov, kliknite sem (https://support.turtlebeach.com/s/article/Stealth-Pivot-Command-Display?language=en_US)



QUICK SLIDE DIAL MAPPINGS

RYCHLÉ MAPOVÁNÍ POSUVNÝM OVLADAČEM

Quick Scroll Controller (umiestnený tesne pod tlačidlom Xbox Guide) sa dá posúvať tromi spôsobmi: ľavým posúvaním, stredovým stlačením alebo pravým posúvaním. Tieto ľavé, pravé a stlačené funkcie rýchleho posúvania je možné mapovať na rôzne akcie cez menu príkazového zobrazenia. Tieto opatrenia zahŕňajú:

<u>S1</u> <u>ĽAVÝ POSUN</u>	<u>S2</u> <u>STLAČ STREDOVÝ POSUVNÍK</u>	<u>S3</u> <u>PRAVÝ POSUN</u>
Prehliadajte EQ predvoľby	Prehliadajte EQ predvoľby	Prehliadajte EQ predvoľby
Volume +	Volume +	Volume +
Volume -	Volume -	Volume -
Monitorovanie mikrofónu +	Monitorovanie mikrofónu +	Monitorovanie mikrofónu +
Monitorovanie mikrofónu -	Monitorovanie mikrofónu -	Monitorovanie mikrofónu -
Prepínač stlmenia mikrofónu	Prepínač stlmenia mikrofónu	Prepínač stlmenia mikrofónu
Profilový slot +	Profilový slot +	Profilový slot +
Profilový slot -	Profilový slot -	Profilový slot -
IBA NA XBOXE (CEZ KÁBLOVÉ PRIPOJENIE).		
Chat Mix +	Chat Mix +	Chat Mix +
Chat Mix -	Chat Mix -	Chat Mix -




Stlačte "+" pre návrat do hry.

RIADIACE CENTRUM 2

Vyhľadajte aplikácie Stealth Pivot a Control Center 2 v Microsoft Store, Play Store a App Store. Udržujte svoj ovládač aktuálny a prispôbujte si nastavenia výkonu na Xboxe a Windows. Upravte vstavané pamäťové profily a nastavte sociálne notifikácie na Androide a iOS. Pre podrobnejšie informácie o používaní Control Center 2 so Stealth Pivot Controllerom kliknite **sem** (<https://support.turtlebeach.com/s/article/Stealth-Pivot-Control-Center-2-Desktop-Version>) Tag.


DESKTOPOVÁ VERZIA

1. Ak ste to ešte neurobili, stiahnite si Control Center 2
2. Keď je Control Center 2 zapnuté, pripojte ovládač k počítaču a potom podržte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvietia LED a ovládač sa nezapne.
3. Control Center 2 rozpozná, že ovládač je pripojený do niekoľkých sekúnd.



MOBILNÁ VERZIA


1. Spustíte párovanie cez App Link z hlavného menu Command Display.
Na to: Stlačte tlačidlo "+" na ovládači a potom stlačte A, aby ste vstúpili do hlavného menu. Použite tlačidlo RB na prechod do menu "Pripojiť". Stlač tlačidlo A, potom choďte na "App Link" a znova stlač tlačidlo A.
2. Spustíte Control Center 2 na vašom smartfóne/mobilnom zariadení.
3. Spárujte ho so svojím mobilným inteligentným zariadením.



NABÍJANIE

Keď je batéria nízka, LED na ovládači bliká ČERVENO. Pripojte ovládač ku konzole/PC a nabite ovládač.

Ovládač sa nabíja bez ohľadu na to, či je zapnutý alebo vypnutý. Ovládač sa dá používať aj počas nabíjania.



Stealth Pivot

(<https://support.turtlebeach.com/...>)



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)



(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)