



Wi-Fi chytrý přepínač

TLL331481 / TLL331491

 Uživatelský manuál

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes.

INTO YOUR FUTURE

Děkujeme, že jste si vybrali Tellur!

Pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti prosím,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál. Uchovejte tento uživatelský manuál v bezpečí pro budoucí použití.

1. Důležité poznámky a varování:

Varování: Před instalací nebo údržbou produktu nezapomeňte vypnout napájecí zdroj!

Aby se předešlo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že produkt instalujete podle jeho elektrického hodnocení (AC100-240V).

Instalace chytrých spínačů vyžaduje znalosti elektřiny.

Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář.

Aby se zabránilo poškození nebo oděru kabelem, nevystavujte drát okrajům kovu nebo jiným ostrým předmětům.

Nepřipojujte zařízení, které překračuje maximální zatížení tohoto produktu, jinak může způsobit poškození produktu nebo osobní zranění. Nepoužívejte produkt, pokud je jakkoliv poškozený.

Nepokoušejte se tento produkt opravovat, rozebírat ani upravovat.

Nepoužívejte produkt v vlhkém, vlhkém nebo vlhkém prostředí. Vždy udržujte zařízení suché a čisté.

Nepokládejte produkt blízko žádného zdroje tepla ani na přímé slunce.

2. Co je v krabici


Wi-Fi chytrý přepínač s jedním portem (TLL331481) nebo 2 porty (TLL331491) Montážní šrouby

Kovové adaptéry

Rychlé konektory

Kondenzátor

3. Přehled produktu



ZAPNUTO/VYPNUTO/Párování dotykových tlačítek



(N) Svorka nulového vodiče

(L) Fázový vodič

(L1 / L2) Svorka lampového vodiče

4. Technické specifikace:

Napětí: AC 100-240V

Maximální výkon: LED: Max 150W/port, Žárovka: Max 600W/port

Spotřeba v pohotovostním režimu: $\leq 0,3W$

Materiál panelu: Tvrzené sklo

Způsob připojení: s nulovým vodičem nebo bez

něj Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n

Bezpečnost: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES), WPA3

Typ šifrování: WEP/TKIP/AES

APP Název: Tellur Smart

Kompatibilita aplikací: Zařízení s Android 4.2 / iOS 8 nebo novějšími

Google Home: Kompatibilní

Amazon Alexa:

Kompatibilní Siri Zkratky:

Kompatibilní Vhodné pro:

Vnitřní použití

Provozní podmínky: teplota: $-20^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ Provozní

podmínky: vlhkost: $\leq 80\%$

Rozměry produktu: 86 mm*86 mm*36 mm podle normy EU:

129g / 132g

5. Instalace produktu

Varování: Před instalací nebo údržbou

produktu nezapomeňte vypnout napájecí

zdroj! Ujistěte se, že máte veškeré potřebné příslušenství a správné nástroje pro instalaci.

Opatrně sundej skleněný panel ze spodní strany plochým sroubovákem.





Schéma zapojení – zásuvka s nulovým vodičem (metoda 1)

Zásuvka s vypínačem (N) vodičem podporuje následující způsob zapojení:

- Živý vodič (L) je připojen k L terminálu.
- Lampové vodiče jsou připojeny k svorkám L1, L2, L3.
- Nulový vodič (N) je připojen k N svorkě.





Schéma zapojení – zásuvka bez nulového vodiče (metoda 2)

Zásuvka s vypínačem (N) vodičem podporuje následující způsob zapojení:

- Živý vodič (L) je připojen k L terminálu.
- Lampové vodiče jsou připojeny k svorkám L1, L2, L3.
- Capacitor je připojen k L1 a N svorkám



Po dokončení zapojení připevněte vypínač na zásuvku a upevněte ho pomocí přiložených šroubů.

Připojte zpět skleněný přední panel a zapněte napájení.

6. Párování zařízení s aplikací Tellur Smart

Poznámka

Ujistěte se, že máte telefon připojený k bezdrátové síti 2,4GHz a máte přístup k heslu k Wi-Fi před zahájením párování.

Aplikace nepodporuje Wi-Fi 6 sítě se standardem 802.11ax.

Nastavte prosím Wi-Fi síť 2,4 GHz na 802.11b/g/n

Doporučujeme také mít zapnutou Bluetooth funkci pro snadnější párování.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Tellur Smart, dostupnou pro zařízení iOS nebo Android



Po stažení vás aplikace požádá o vytvoření účtu (pokud ho ještě nemáte).

Zadejte svůj e-mail, vyberte zemi, ve které žijete, a vytvořte si heslo pro svůj účet Tellur Smart.




Nastavte router

Toto zařízení podporuje pouze router v pásmu frekvencí 2,4 GHz, nepodporuje směrovač v pásmu 5 GHz. Nastavte prosím příslušné parametry routeru před konfigurací Wi-Fi, Wi-Fi


Hesla neobsahují speciální znaky jako ~! @#\$%^&*().

Když je zařízení připojeno k Wi-Fi, mějte mobilní telefon a zařízení blízko routeru, aby se urychlila konfigurace zařízení.

Otevřete aplikaci Tellur Smart a klikněte na "Add device" nebo "+" a poté vyberte "Electrical Engineering" -> "Switch (Wi-Fi)".



1. Při připojování se ujistěte, že oblast, kde je switch instalován, má silný síťový signál.
2. Zapněte spínač a počkejte, až začne rychle blikat LED dotykové tlačítko .
3. Pokud LED neblinká, dlouhým stiskem jedno z tlačítek ON/OFF asi 10 sekund.
4. Ověřte si, že LED rychle bliká v rozhraní aplikace.
5. Vyberte Wi-Fi síť, zadejte své heslo k Wi-Fi a klikněte na "Next".
6. Počkejte, až se zařízení automaticky přidá. Po dokončení klepněte na "Done" a zařízení se objeví ve vašem seznamu.



7. Nepodařilo se přidat zařízení?

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte Wi-Fi připojení vašeho telefonu.
- Zkontrolujte, jestli je zařízení v režimu párování. Resetujte své chytré zařízení a přepněte do režimu párování.
- Zkontrolujte router nebo související: Pokud používáte dvoupásmový router, vyberte

Sít 2,4 GHz pro přidání zařízení. Také musíte povolit vysílání na routeru. Nastavte způsob šifrování jako WPA2-PSK a typ autorizace jako AES nebo nastavte obojí na "auto".

- Zkontrolujte, jestli je Wi-Fi signál dostatečně silný. Aby signál zůstal silný, držte router a chytré zařízení co nejblíže.
- Bezdrátový režim by měl být 802.11.b/g/n (protokol Wi-Fi 6 802.11ax není podporován)
- Ujistěte se, že nepřekročíte maximální počet registrovaných zařízení podporovaných aplikací (150).
- Zkontrolujte, jestli je na routeru zapnutá funkce filtrování MAC adres. Pokud ano, odstraňte zařízení ze seznamu filtrů a ujistěte se, že router nebrání připojení zařízení.
- Ujistěte se, že heslo k Wi-Fi zadané v aplikaci je správné.

Mohu zařízení ovládat přes síť 2G/3G/4G?

Při prvním přidání zařízení musí být zařízení i telefon připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s aplikací Tellur Smart, můžete ho dálkově ovládat přes síť 2G/3G/4G.

Jak mohu sdílet své zařízení s rodinou?

Otevřete aplikaci Tellur Smart, přejděte na "Profile" -> "Device sharing" -> "Sharing sent", klepněte na "Add sharing" a sdílejte zařízení s přidánými členy rodiny.

Upozornění – uživatelé si musí nainstalovat aplikaci Tellur Smart na své zařízení, aby viděli sdílená zařízení.

Jak mohu spravovat zařízení, která sdílí ostatní?


Otevřete aplikaci, přejděte na "Profile" > "Device Sharing" > "Sharing Received", pak najdete zařízení sdílená ostatními uživateli. Pro smazání sdíleného zařízení přejetím doleva přejetím prstem.

8. Integrace Alexy


1. Přejděte do domovského menu v aplikaci Alexa.
2. Vyberte "Skills" / "Skills & Games".
3. Zadejte do vyhledávacího pole Tellur Smart.
4. Vyberte Tellur Smart a klikněte na "Enable" pro aktivaci Tellur Smart.
5. Zadejte svůj účet a heslo v Tellur Smart. Nyní jste dokončili integraci s Alexou.

Aplikace Tellur Smart je nyní vybavená Alexou a můžete hlasově ovládat zařízení přidaná v Tellur Smart.


Pamatujte – pokud přejmenováváte svá chytrá zařízení, používejte jednoduchý název, který Alexa rozpozná.



1.




2.



3.



4.



5.

Pro ovládání chytrých zařízení přes Alexu používejte jednoduché a stručné hlasové příkazy. Zde je příklad osvětlení v ložnici:

"Alexa, turn off bedroom light"

"Alexa, turn on bedroom light"

"Alexa, dim bedroom light"

"Alexa, set bedroom light to red"

9. Integrace s Google Home



Než použijete Google Home k ovládání svých zařízení, ujistěte se, že splňujete následující podmínky:

- Máte zařízení Google Home nebo Android s Google Assistant.
- Máte nejnovější verzi aplikace Google Home.
- Máte nejnovější verzi aplikace Google (pouze pro Android).
- Jazyk zobrazení zařízení je nastaven na angličtinu americkou.
- Máte aplikaci Tellur Smart a příslušný účet.


Přidejte zařízení do aplikace Tellur Smart (viz pokyny k aplikaci) – tuto část můžete přeskočit, pokud jste už některá zařízení přidali do svého účtu Tellur Smart. Ujistěte se, že názvy vašich zařízení jsou snadno rozpoznatelné.

Link účet v Home Control

1. Přejděte na domovskou stránku Google Home a klepněte na "+".



Klikněte na tlačítko "Add new", zadejte Tellur Smart do vyhledávacího pole a vyberte aplikaci ze seznamu. Poté vyberte region svého účtu Tellur Smart, zadejte svůj účet a heslo a klepněte na "Link now". Po přiřazení místností pro zařízení budou vaše zařízení uvedena na stránce Domovské kontroly.



Nyní můžete ovládat svá chytrá zařízení přes Google Home. Vezměme si například osvětlení v ložnici – podporované hlasové příkazy jsou následující:

- Ok Google, turn on/off bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to 50 percent.
- Ok Google, brighten bedroom light.
- Ok Google, dim bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to red.

Informace o likvidaci a recyklaci



Přeškrtnutý symbol popelnice na vašem produktu, baterii, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické produkty a baterie musí být na konci své životnosti odvezeny na samostatná místa sběru odpadu; nesmí být vyhazovány do běžného toku odpadu spolu s domácím odpadem. Uživatel je odpovědný za likvidaci zařízení pomocí určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a baterií podle místních zákonů. Správný sběr a recyklace vašich zařízení pomáhá zajistit, že odpad z EEE je recyklován způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví i životní prostředí. Nesprávné zacházení, náhodné poškození, poškození a/nebo nesprávná recyklace na konci životnosti mohou být škodlivé pro zdraví i životní prostředí.