



# Vox 100 Bluetooth Headset TLL511531


## Ďakujeme, že ste si vybrali produkty Tellurium!

Pre zabezpečenie optimálneho výkonu a bezpečnosti si prosím pred použitím dôkladne prečítajte tento manuál. Nechaj si ho na budúce použitie.

### Diagram produktu

Popis obrázka (časti zariadenia):

- Silikónový nástavec do uší
- USB-C port
- Multifunkčné tlačidlo (MFB)
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- Volume Up (Volume +)
- Zníženie hlasitosti (Hlasitosť -)
- LED indikátor
- Mikrofón



## Technické špecifikácie

Bluetooth verzia: 5.3 Čipset: BT8925B2 Dosah: až 10m Frekvencia: 2.4GHz, trieda 2 Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP

Multipoint technológia: Párovanie a udržiavanie spojenia s dvoma telefónmi, možnosť prijímať hovory z oboch zariadení

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100 Hz – 16 kHz Citlivosť mikrofónu: -42 dBm ±3 dB

Reproduktor: 10 mm Citlivosť reproduktora: 101 ±3 dB pri 1 kHz Impedancia reproduktora: 32 ±15

% Frekvenčný rozsah reproduktora: 20 Hz – 20 kHz Nominálny výkon reproduktora: 3 mW Maximálny výkon reproduktora: 5 mW

Čas hovorenia: až 22 hodín Čakacia doba: až 50 dní

Batéria: 230 mAh Doba nabíjania: približne 2 hodiny Nabíjací konektor: USB-C

---

## Funkcie

- Technológia potlačenia hluku SVE
  - Zobrazenie stavu batérie v iOS, opätovné vyvolanie posledného čísla
  - Hlasové vytočenie (aktivácia Siri / Google Assistant)\*
  - Hlasové ovládanie (Siri / aktivácia Google asistenta)\*
  - Hlasové upozornenie
- 

Bluetooth Názov: Tellurium Vox 100 Rozmery produktu: 6,92 × 1,83 × 2,95 cm Hmotnosť produktu: 12,3 g Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C

---

## Obsah balenia

- 1× Bluetooth slúchadlá Vox 100
  - 1× USB-A na USB-C kábel
  - 1× plastový nástavec do ucha
  - 1× TPU háčik na uši
  - 1× Silikónová nástavec do uší
  - 1× Používateľská príručka
- 

## Špecifikácia produktu

### Nabíjanie headsetu

Headset obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu. Odporúčame používať zariadenie, kým sa batéria úplne nevybije, predtým než ho prvýkrát použijete.

Na nabíjanie pripojte USB kábel k USB-C portu headsetu.

Kontrolka bude počas celej doby nabíjania červená a po úplnom nabití sa zmení na modrú.

Keď je batéria vybitá, každých 60 sekúnd zaznie upozornenie "Slabá batéria" a červená LED sa rozsvieti dvakrát.

Ak kapacita batérie klesne pod 15 %, budete počuť hlasové upozornenie, že batéria je vybitá.

**Poznámka:** Prosím, používajte pôvodný nabíjací kábel, nabíjacie napätie nesmie presiahnuť 5V.

---

## Zapnite Bluetooth slúchadlá

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo MFB 2 sekundy, kým modré svetlo trikrát neblinkne. Potom headset oznámi "zapnutie napájania".

Vypínanie: Keď máte slúchadlá zapnuté, podržte tlačidlo MFB 4 sekundy. Červené svetlo trikrát zabliká a zaznie "power off".

Ak zariadenie nie je pripojené, červené svetlo bliká a slúchadlá sa automaticky vypnú po 5 minútach nečinnosti, pričom sa zobrazí hlasové upozornenie "vypnúť".

---

## Párovanie

Slúchadlá vypnuté: Podržte tlačidlo MFB asi 4 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania. Zapnite Bluetooth na telefóne a vyhľadajte zariadenie "Tellur Vox 100".

Telefón vyhľadá názov zariadenia, svetlá budú striedavo blikáť červeno a modro a zaznie "párovanie".

Po úspešnom pripojení budete počuť "pripojené".

Keď zapnete slúchadlá, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k naposledy spárovanému telefónu.

Modré svetlo bliká pomaly a zvuky "pripojenia".

---

## Ovládanie volania a hudby

- Prijmite/ukončíte hovor: stlačte multifunkčné tlačidlo
  - Odmietnite hovor: podržte multifunkčné tlačidlo približne 2 sekundy
  - Prehrávanie/pauza: krátke stlačenie multifunkčného tlačidla
  - Predchádzajúca skladba: podržte tlačidlo hlasitosti + asi 2 sekundy
  - Ďalšia skladba: podrž tlačidlo hlasitosti – asi 2 sekundy
  - Vytočte posledné číslo opakovane: dvojitým kliknutím na multifunkčné tlačidlo
- 

## Ovládanie hlasitosti

- Zvýšenie hlasitosti: krátke stlačenie tlačidla Volume +
  - Zníženie hlasitosti: krátke stlačenie tlačidla hlasitosti -
  - Hlasitosť -: stlačte raz na zníženie hlasitosti o jednu úroveň, minimálne zaznie varovanie
  - Hlasitosť +: stlačte raz na zvýšenie hlasitosti o jednu úroveň, zaznie notifikácia na maximum
- 

## Upozornenie

Nízka batéria: červené svetlo dvakrát blikne a zaznie "Nízka batéria".

Strata pripojenia: počujete "odpojené", keď prekročíte dosah. Modré svetlo pomaly bliká. Headset sa automaticky vráti do režimu párovania asi po 5 minútach so správou "pripojené".

---

## Hlasové ovládanie

Zapnutie/vypnutie: Pri hraní alebo v pohotovostnom režime podržte tlačidlo MFB asi 2 sekundy, aby ste aktivovali hlasového asistenta. Stlač ho znova na deaktiváciu.

(Poznámka: táto funkcia vyžaduje podporu hlasového ovládania vo vašom telefóne.)

---

### **Továrenský reset**

V režime párovania držte tlačidlo Volume + až kým sa slúchadlá nevypnú (po tom, čo sa červené a modré svetlá rozsvietia na 1 sekundu).

---

### **Viacbodové spojenie**

Slúchadlá sa dajú pripojiť k dvom telefónom naraz.

- Po spárovaní s prvým telefónom vypnite slúchadlá a vypnite Bluetooth na prvom zariadení.
- Zapni headset a spáruj ho s druhým telefónom.
- Znovu zapnite headset a aktivujte Bluetooth na prvom telefóne – tým sa ukončí spojenie s oboma zariadeniami.

Slúchadlá sa automaticky pripoja k najnovšie používaným zariadeniam pri ďalšom zapnutí.

---

### **Čakanie hovoru**

Počas hovoru (A), ak príde ďalší hovor (B):

1. Stlačte MFB na prijatie hovoru (B) a uložte hovor na čakanie (A). Stlačte znova pre prepínanie medzi hovormi (A) a (B).
  2. Dvojklik MFB – ukončení hovoru (B).
  3. Držte MFB 2-3 sekundy – odmietnite hovor (B).
- 

### **Odpojte slúchadlá**

Slúchadlá môžete odpojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vypnite slúchadlá
  - Odpojte zariadenie cez Bluetooth vo svojom telefóne
  - Posuňte slúchadlá viac ako 10 m od telefónu
- 

### **Riešenie problémov**

#### **"Odpojená" správa Bluetooth**

funguje vo voľnom priestore a za ideálnych podmienok môže dosiahnuť až 10 m. Avšak ľudské telo je jednou z najväčších prekážok signálu. Odporúča sa nosiť headset na rovnakej strane ako telefón pre stabilnejšie pripojenie.

---

### **Žiadny zvuk z Bluetooth headsetu**

1. Uistite sa, že slúchadlá sú zapnuté a plne nabité.

2. Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k vášmu mobilnému telefónu.
  3. Uistite sa, že máte v telefóne zapnutý Bluetooth.
  4. Udržiavajte vzdialenosť medzi headsetom a telefónom do 10 metrov a ideálne bez prekážok. Prekážky, ako sú steny alebo elektronické zariadenia, môžu znížiť stabilitu spojenia.
  5. Ak problém pretrváva, skúste nasledujúce kroky: a. Nabíjajte headset. Reštartuj telefón. Znovu zapnite Bluetooth na telefóne a vymažte predchádzajúce spárovacie záznamy. Znovu spárujte headset s telefónom
- 

## **Oznámenia a vyhlásenia**

### **Káblové a bezdrôtové zariadenia - Európa**

Prečítajte si všetky relevantné časti tohto manuálu.

Pre vašu ochranu a pohodlie zaviedla spoločnosť ABN Systems International S.A. ochranné opatrenia v tomto produkte, aby udržala bezpečnú úroveň hlasitosti a zabezpečila, že zariadenie spĺňa vládne bezpečnostné normy.

## **UPOZORNENIE NA AUDIO PRODUKTY!**

Dlhodobé vystavenie hlasnému zvuku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Používajte čo najnižšiu hlasitosť.

Vyhnite sa dlhodobému používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti.

Aby ste znížili riziko poškodenia sluchu, dodržiavajte tieto pokyny:

1. Pred použitím:
  - Nastavte hlasitosť na najnižšiu úroveň
  - Dajte si slúchadlá do uší (ak je to relevantné)
  - Postupne zvyšujte hlasitosť na pohodlnú úroveň
2. Počas používania:
  - Držte hlasitosť čo najnižšie
  - Ak potrebujete zvýšiť hlasitosť, robte to postupne
  - Ak pociťujete nepohodlie alebo zvonenie v ušiach, okamžite prestaňte produkt používať

Pri dlhodobom používaní pri vysokých hlasitostiach si uši môžu zvyknúť na zvuk, čo môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu bez zjavného nepohodlia.

---

## **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

- Ak máte kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, poraďte sa pred použitím s lekárom.
- Tento produkt obsahuje malé časti – uchovávať mimo dosahu detí. Balenie alebo malé komponenty môžu pri prehltnutí spôsobiť udusenie.
- Nepokúšajte sa rozobrať produkt ani do neho vkladať cudzie predmety – hrozí riziko skratu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Žiadna súčiastka nie je určená na opravu samotným používateľom. Opravy by mali vykonávať iba autorizované servisné centrum.
- Nevystavujte produkt dažďu ani tekutinám.
- Udržiavajte zariadenia, káble a príslušenstvo mimo pohybujúcich sa častí stroja.
- Dodržujte všetky upozornenia a vypnite zariadenie na miestach ako nemocnice alebo lietadlá.
- Ak sa zariadenie prehrieva, poškodí alebo prišlo do kontaktu s kvapalinou, prestaňte ho používať.
- Zariadenie likvidujte podľa miestnych predpisov (pozri <http://www.tellur.com/weee>).

Pamätajte: dbajte na bezpečnosť a dodržiavajte zákony počas jazdy. Používanie slúchadiel počas jazdy môže byť v niektorých krajinách obmedzené alebo zakázané.

---

## **STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIE**

- Produkt obsahuje nabíjateľnú batériu. Plný výkon novej batérie dosiahnete po 2-3 plných nabíjacích cykloch.
- Batériu je možné nabíjať viackrát, ale postupne sa opotrebováva. Nenechávajte plne nabitú batériu pripojenú k nabíjačke na dlhé úseky.
- Keď sa batéria nepoužíva, postupne sa vybíja.
- Extrémne teploty (teplé aj studené) znižujú kapacitu a životnosť batérie. Ideálna teplota je 15 °C až 25 °C.
- Zariadenie môže dočasne nefungovať, ak je batéria príliš studená alebo horúca.

### **Upozornenie:**

Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar alebo chemické popáleniny. Poškodená batéria môže explodovať.

- Používajte iba schválené nabíjačky.
- Likvidujte batérie podľa miestnych predpisov – recyklujte, nevyhadzujte ich do bežného odpadu alebo ohňa.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, batériu používateľ nemôže vybrať ani vymeniť.

Pre viac informácií: <http://www.tellur.com/batteries>

---

## **STAROSTLIVOSŤ O NABÍJAČKU**

- Používajte iba priloženú nabíjačku.
- Nepoužívajte iné typy nabíjačiek – môžu poškodiť zariadenie a zrušiť záruku.
- Nabíjajte podľa návodu v manuáli.

### **Dôležité:**

Dodržiavajte indikáciu nabíjania uvedenú v manuáli. Niektoré produkty nie je možné používať počas nabíjania.

---

## **VAROVANIA PRED NABÍJANÍM**

- Nepoužívajte AC nabíjačku s výkonom vyšším ako 5 V / 2 A.
  - Pri odpojení vždy držte konektor, nie kábel.
  - Nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
  - Nerozoberajte nabíjačku – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 

## **ÚDRŽBA**

- Pred čistením odpojte zariadenie alebo nabíjačku.
  - Čistíte suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
  - Čistím len kábel a nabíjačku do sucha.
- 

## **Informácie o likvidácii a recyklácii**

Preškrtnutý symbol kolieskovej nádoby na výrobku, batérii, dokumentácii alebo balení znamená, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie musia byť po skončení svojej životnosti odovzdané na určené zberné miesta. Nesmú sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Používateľ je zodpovedný odovzdať zariadenie na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v súlade s miestnou legislatívou.

Správny zber a recyklácia pomáhajú zabezpečiť, že odpad, elektrické a elektronické zariadenia sú spracované spôsobom, ktorý šetrí cenné suroviny a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávne zaobchádzanie, náhodné poškodenie alebo nevhodná likvidácia môžu negatívne ovplyvniť zdravie a životné prostredie.

