



TWS-115

BLUETOOTH EARBUDS

USER MANUAL

CZ návod

UPOZORNĚNÍ

1. Sluchátka nepřetěžujte ani je nevystavujte silnému tlaku.
Chraňte je před vlhkostí a teplem.
2. Udržujte zařízení mimo dosah Wi-Fi routerů nebo jiných vysokofrekvenčních vysílacích zařízení, aby nedocházelo k rušení příjmu signálu.
3. Používejte sluchátka v jejich pracovním dosahu (10–15 m).
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud mezi připojenými zařízeními nejsou žádné překážky.
4. Nabíjecí napětí a proud: 5 V, 0,6–0,8 A.
Nepoužívejte nabíječky s vyšším napětím nebo vyšším proudem.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0 + EDR (obě sluchátka), velmi nízká spotřeba energie

Bluetooth profily: A2DP 1.3 / HFP 1.6 / HSP 1.2 / AVRCP 1.6 / D11.3

Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz

Kapacita baterie: Vestavěná polymerová lithium baterie 35 mAh / Nabíjecí pouzdro: 200 mAh

Pohotovostní doba: Až 50 hodin (obě sluchátka)

Doba přehrávání / hovoru: Doba přehrávání: 4–5 hodin / Doba hovoru: přibližně 5 hodin

Postup používání sluchátek a zvláštní pokyny

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra – přejdou do režimu nabíjení a automaticky se vypnou.
 2. Otevřete v telefonu nastavení Bluetooth, vyjměte sluchátka z pouzdra.
Jakmile se obě sluchátka mezi sebou spárují (jedno bliká, druhé ne), telefon vyhledá odpovídající místní model **TWS-115** – klepněte na něj a připojte Bluetooth.
 3. Pokud nejsou sluchátka po dobu 5 minut připojena k žádnému Bluetooth zařízení, automaticky se vypnou.
 4. Počet bliknutí signalizuje stav nabíjení nabíjecího pouzdra; při 100% nabití kontrolka svítí trvale.
 5. Pokud telefon vypnete a znovu zapnete, sluchátka se k němu automaticky znovu připojí.
-


Dotykové ovládání třetí generace (boční ovládání)

- Jedno stisknutí L/R: přehrát / pozastavit
- Dvojitě stisknutí L: předchozí skladba
- Dvojitě stisknutí R: další skladba
- Trojitě stisknutí L: snížení hlasitosti
- Trojitě stisknutí R: zvýšení hlasitosti
- Dlouhé stisknutí L/R (2 s): vyvolání hlasového asistenta

Příchozí hovor:

- Jedno stisknutí L/R: přijmout / ukončit hovor
- Dlouhé stisknutí L/R (2 s): odmítnout hovor

Third Generation Side Touch Menu



NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

UPOZORNENIE

1. Slúchadlá nepreťažujte ani ich nevystavujte silnému tlaku.
Chráňte ich pred vlhkosťou a teplom.
 2. Udržujte zariadenie mimo dosahu Wi-Fi routerov alebo iných vysokofrekvenčných vysielacích zariadení, aby nedochádzalo k rušeniu príjmu signálu.
 3. Používajte slúchadlá v ich pracovnom dosahu (10 – 15 m).
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak medzi pripojenými zariadeniami nie sú žiadne prekážky.
 4. Nabíjacie napätie a prúd: 5 V, 0,6 – 0,8 A.
Nepoužívajte nabíjačky s vyšším napätím alebo vyšším prúdom.
-

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Verzia Bluetooth: Bluetooth 5.0 + EDR (obe slúchadlá), veľmi nízka spotreba energie

Bluetooth profily: A2DP 1.3 / HFP 1.6 / HSP 1.2 / AVRCP 1.6 / D11.3

Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHz

Kapacita batérie: Vstavaná polymérová lítiová batéria 35 mAh / Nabíjacie puzdro: 200 mAh

Pohotovostný čas: Až 50 hodín (obe slúchadlá)

Doba prehrávania / hovoru: Doba prehrávania: 4 – 5 hodín / Doba hovoru: približne 5 hodín

Postup používania slúchadiel a osobitné pokyny

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra – prejdú do režimu nabíjania a automaticky sa vypnú.
 2. Otvorte v telefóne nastavenia Bluetooth a vyberte slúchadlá z puzdra.
Keď sa obe slúchadlá medzi sebou spárujú (jedno bliká, druhé nie), telefón vyhľadá príslušný lokálny model TWS-115 – ťuknite naň a pripojte Bluetooth.
 3. Ak slúchadlá nie sú po dobu 5 minút pripojené k žiadnemu Bluetooth zariadeniu, automaticky sa vypnú.
 4. Počet bliknutí signalizuje stav nabitia nabíjacieho puzdra; pri 100 % nabití kontrolka svieti nepretržite.
 5. Ak telefón vypnete a znovu zapnete, slúchadlá sa k nemu automaticky znovu pripoja.
-

Dotykové ovládanie tretej generácie (bočné ovládanie)

- Jedno stlačenie L/R: prehrať / pozastaviť
- Dvojité stlačenie L: predchádzajúca skladba
- Dvojité stlačenie R: nasledujúca skladba
- Trojité stlačenie L: zníženie hlasitosti
- Trojité stlačenie R: zvýšenie hlasitosti
- Dlhé stlačenie L/R (2 s): vyvolanie hlasového asistenta

Prichádzajúci hovor:

- Jedno stlačenie L/R: prijať / ukončiť hovor
- Dlhé stlačenie L/R (2 s): odmietnuť hovor

Third Generation Side Touch Menu

