

Drátový ovladač Xbox Afterglow Wave – Stručný návod k obsluze

[Stručnou úvodní příručku](#) si můžete stáhnout zde nebo si prohlédnout obsah v tomto článku:


OBSAH BALENÍ

- Drátový ovladač Afterglow Wave
- 3m kabel USB-C
- Stručný průvodce

NASTAVENÍ


1. Počáteční nastavení

Zapojte konec kabelu s USB-C do horní části ovladače a konec s USB do konzole nebo počítače. Stiskněte tlačítko Xbox. Jakmile se tlačítko Xbox rozsvítí, ovladač je připojen a připraven k použití.




2. Ztlumení mikrofону

Dvojitým stisknutím funkčního tlačítka, které se nachází nad audio konektorem, vypnete mikrofon.




3. Ovládání hlasitosti

Podržte funkční tlačítko a stiskněte D-Pad + nahoru/dolů pro nastavení hlasitosti hry.




4. Zůstatek ve hře/chatu

Podržte funkční tlačítko a stiskněte tlačítko D-Pad vlevo/vpravo pro úpravu vyvážení her/chatu.




5. Tlačítka pro návrat do programu

- A. Podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko zpět, ke kterému chcete funkci přiřadit. LED dioda funkčního tlačítka začne blikat.
- B. Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete namapovat, a LED dioda funkčního tlačítka třikrát blikne, což signalizuje úspěšně namapovanou funkci.
- C. Chcete-li vymazat namapovanou funkci nebo úplně deaktivovat tlačítka zpět, podržte funkční tlačítko a dvakrát stiskněte libovolné tlačítko zpět.



6. Režim spouštěčů vlasů

Funkce vlasového spouště je velmi žádaná funkce, která umožňuje rychlejší stisknutí spouště a zvyšuje herní zážitek. Ovladač Afterglow Wave využívá digitální vlasové spouště s Hallovým spínačem pro rychlou a přesnou odezvu.



Chcete-li zapnout režim spouštění vlasů:

- Přepnutím posuvných tlačítek na zadní straně ovladače směrem ven nastavíte spouštěcí tlačítka na improvizovanou funkci.
- Přepnutím posuvných tlačítek na zadní straně ovladače do středu nastavíte spouštěcí tlačítka na střední vzdálenost.
- Přepněte posuvná tlačítka na zadní straně ovladače směrem dovnitř, abyste spouštěcí tlačítka nastavili zpět na Meade na plnou vzdálenost.

*SKUTEČNÉ vlasové spouštěče: digitální vlasové spouštěče Hallova efektu

7. Změna světelných efektů

A. Chcete-li přepínat mezi světelnými efekty, podržte funkční tlačítko a stiskněte tlačítko L nebo R.

B. Světelné efekty:


- Statické: RGB světla zůstanou zapnutá a nastavená na zvolenou barvu.
- Vlna: Zobrazuje duhu RGB světel v nepřetržitém pohybu.
- Dýchání: RGB světla pomalu zapínají a vypínají se v nastavené barvě.
- Rumble: Herní rumble aktivuje nastavenou barvu pro RGB světla.

Drátový ovladač Xbox Afterglow Wave – technické specifikace

- Drátové/Bezdrátové
 - Drátové
- Způsob připojení
 - USB-A k hostiteli (USB-C k řadiči)
- Délka kabelu (m)
 - 3 m / 10 stop

- Konektor pro sluchátka
 - Ano. 3,5mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
 - Xbox Series S|X, Xbox One a Windows 10/11
- Typ tyče
 - Potenciometr
- Mapování tlačítek
 - Ano. 2 zadní tlačítka.
- Ovládání zvuku
 - Hlasitost hry, mix chatu, monitoring mikrofonu, ztlumení mikrofonu (dvojité kliknutí na funkční tlačítko)
- Vibrace dunění
 - Ano
- Impulzní spouštěče
 - Ano
- Typ spouštěče
 - Hallův digitální spoušť
- Spouštěče vlasů
 - Ano
- Zastavení spouště
 - 3 zastávky
- Typ osvětlení
 - 8 světelných zón, 4 přednastavené režimy osvětlení na ovladači, další ke stažení v [aplikaci Turtle Beach - PDP control hub](#)
- Aktualizovatelný firmware
 - Ano


Drátový ovladač Afterglow Wave pro Xbox



* Pro stažení a použití dalších světelných efektů přejděte do [aplikace Control Hub](#).

8. Upravte osvětlení


- A. Podržte funkční tlačítko a pomocí levé analogové páčky změňte barvu LED diody.
- B. Jakmile najdete požadovanou barvu, uložte nastavení uvolněním funkčního tlačítka.
- C. Pro bílou barvu podržte funkční tlačítko a klikněte na levé páčce.
- D. Pro nastavení jasu podržte funkční tlačítko a stiskněte levou spoušť.



* Pro pokročilá nastavení světelných efektů přejděte do [aplikace Control Hub](#).

9, Změna nastavení RGB zón

Drátový ovladač Afterglow Wave je dodáván s 8 různými RGB zónami, které lze přizpůsobit jednotlivě nebo více najednou v [aplikaci Control Hub](#).



10. Ovládací centrum

Chcete-li si ovladač dále přizpůsobit, stáhněte si bezplatnou [aplikaci Control Hub](#) z Obchodu Windows do počítače nebo Xboxu. Můžete ji použít k úpravě profilů osvětlení RGB a zón RGB, k přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, recalibraci analogových páček a spouštěčů a k mnoha dalším funkcím.

FUNKCE

- Inteligentní RGB podsvícení s přizpůsobitelnými efekty, barvami a jasem v osmi jednotlivých zónách
- [Doprovodná aplikace Control Hub](#) pro pokročilé úpravy osvětlení, mapování tlačítek, konfiguraci ovladače a další
- Dva turbulentní motory a impulzní spouště pro pohlcující hraní