

Drátový ovladač Xbox Rematch Core – Stručný průvodce

[Stručnou úvodní příručku](#) si můžete stáhnout zde , obsahuje informace dostupné v tomto článku; pro stažení [pokynů k balíčku klikněte zde](#) .


OBSAH BALENÍ

- Ovladač Rematch™ Core
- Kabel USB-C o délce 2,4 m
- Stručný průvodce

NASTAVENÍ


1. Počáteční nastavení

Zapojte konec kabelu s konektorem USB-C do horní části ovladače a konec kabelu s konektorem USB-A do konzole nebo počítače a poté stiskněte tlačítko Xbox na ovladači. Rozsvítí se kontrolka nad logem Xbox, která signalizuje připojení.




2. Ztlumení mikrofonu

Dvojitým stisknutím funkčního tlačítka, které se nachází nad audio konektorem, ztlumíte mikrofon.




3. Ovládání hlasitosti

Podržte funkční tlačítko a stiskněte D-Pad + nahoru/dolů pro nastavení hlasitosti hry.



4. Zůstatek ve hře/chatu

Podržte funkční tlačítko a stiskněte tlačítko D-Pad vlevo/vpravo pro úpravu vyvážení her/chatu.



FUNKCE

- Dva motory s duněním a impulzní spouště pro pohlcující hraní
- Vyhledejte a stáhněte si [aplikaci Control Hub](#) v obchodě Microsoft Store pro Xbox nebo PC, kde najdete informace o konfiguraci a diagnostice ovladače.

Xbox Rematch Core Wired Controller - Technical Specifications

- Wired/Wireless
 - Wired
- Connection method
 - USB-A to host (USB-C to controller)
- Cord Length (m/ft)
 - 2.4/8
- Headset Jack
 - Yes. 3.5mm jack (CTIA)
- Compatibility
 - Xbox Series S|X, Xbox One and Windows 10/11
- Stick Type
 - Potentiometer
- Button Mapping
 - No back buttons
- Audio Controls
 - Game Volume, Chat Mix, Mic Monitoring, Mic Mute(double click Function button)
- Rumble Vibration
 - Yes
- Impulse Triggers
 - Yes
- Trigger type
 - Analog
- Hair triggers
 - No
- Trigger Stop
 - No
- Motion Control
 - No
- Firmware Updateable
 - Yes