



# STEALTH™ 700

## Rýchly štart

### Stealth 700Gen3

PC a PlayStation xbox  
verzie:

Bezdrôtové slúchadlá. Kompatibilné s PlayStation 4, 5 (cez primárny USB vysielateľ) a PC (cez sekundárny USB vysielateľ). Kompatibilné so zariadeniami s podporou Bluetooth. Simultánny Bluetooth a vysielací zvuk; prepínajte medzi vysielateľmi pomocou tlačidla CrossPlay.

#### Verzia pre Xbox:

Bezdrôtové slúchadlá. Kompatibilné s Xboxom (cez primárny vysielateľ XBOX) a PC/PlayStation (cez sekundárny USB vysielateľ). Kompatibilné so zariadeniami s podporou Bluetooth. Simultánny Bluetooth a vysielací zvuk; prepínajte medzi vysielateľmi pomocou tlačidla CrossPlay.

PROSÍM, UISTITE SA, ŽE VÁŠ HEADSET JE AKTUALIZOVANÝ NAJNOVŠÍM FIRMVÉROM.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Swarm™ II pre Android alebo iOS, aby ste mohli aktualizovať headset na najnovší firmvér a prispôbiť nastavenia.



Android




iOS

## OBSAH BALÍKA

1. Dva vysieláče CrossPlay
2. Nabíjací kábel (USB-A na USB-C)
3. Herné slúchadlá Stealth 700 Gen 3



1.  
Two CrossPlay USB Wireless Transmitters  
Deux émetteurs USB sans-fil CrossPlay




2.  
Charging Cable (USB-A to USB-C)  
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



3.  
Stealth™ 700 Gaming Headset  
Casque de jeu Stealth™ 700

# OVLÁDANIE




1. **Tlačidlo režimu EQ**
2. **Hlasitosť hry**
3. **Monitorovanie Variabilneho mikrofónu**
4. **USB port na nabíjanie a aktualizácie**
5. **Tlačítko Zap/Vyp/Superhuman**
  - Tlač (2s) - Zapnuté/vypnuté
  - Stisknete (1s) - Superhuman Hearing On/Off
6. **Tlačidlo CrossPlay**
  - Stlačíť (1s) - Prepínanie medzi vysielacími
7. **Bluetooth hlasitosť**
8. **Bluetooth multifunkčné tlačidlo (MFB)**
  - Pozri nastavenia párovania cez Bluetooth
9. **Bluetooth stavová LED**



## MIKROFÓN S PREPÍNANÍM NA STLLENIE

Naklápajúci mikrofón pre možnosť stlmenia

Unmute | Activation du micro



Mute | Désactivation du micro



# BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM CROSSPLAY

CrossPlay Wireless System vám umožňuje bezdrôtovo prepínať medzi dvoma platformami stlačením tlačidla CrossPlay Switch na headsete.



Poznámka: Oba bezdrôtové vysielacie musia byť pripojené a zapnuté, aby sa mohli zapnúť. Prepínanie vysieláčov automaticky nenapája zdrojovú platformu.

LED na vysieláčoch bude indikovať, ktorý vysieláč je aktívny a či je mikrofón na slúchadlách stlmený, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

| STAV VYSIELAČA                              | LED FARBA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Párový (aktívny vysieláč)                   | ZELENÁ    |
| Spárované (vysieláč v pohotovostnom režime) | JANTÁR    |
| Mikrofón je stlmený                         | ČERVENÁ   |


## NASTAVENIA BLUETOOTH

### PÁROVANIE BLUETOOTH

Stealth 700 prechádza do režimu Bluetooth párovania hneď po prvom zapnutí. Ak do dvoch minút nie je žiadne Bluetooth pripojenie, režim Bluetooth sa zastaví.

Manuálne povolenie režimu Bluetooth párovania kedykoľvek:

1. Stlačte a podržte Bluetooth Multifunkčné tlačidlo (MFB), kým sa neprehrá hlasová výzva "Párovanie Bluetooth".
2. Po prepnutí headsetu do režimu Bluetooth párovania vyberte headset v nastaveniach Bluetooth vo vašom zariadení a pripojte sa.
3. Bluetooth MFB sa používa na prijímanie a ukončenie hovorov, ako aj na ovládanie prehrávania médií pri pripojení k kompatibilnému mobilnému telefónu.



## ODPOVEDANIE A UKONČENIE TELEFONÁTOV

Keď je headset pripojený cez USB bezdrôtový transceiver v predvolenom bezdrôtovom režime 2,4GHz, prichádzajúce hovory je možné prijať jedným stlačením tlačidla Bluetooth MFB.

Slúchadlá sa po ukončení hovoru opäť prepnú do bezdrôtového režimu 2,4 GHz, buď opätovným stlačením tlačidla Bluetooth MFB, alebo použitím mobilného telefónu na ukončenie hovoru.

### Na odstránenie náušnice a prístup k nastavovaciemu štítku:





1. Vložku do ľavého ucha vyberte tak, že ju palcom potiahnete hore.
2. Keď uvoľníte látku z vrchu okraja, stiahnite náušnicou rovno dozadu a mala by okamžite sklznúť.

*Pri výmene náušníka postupujte rovnakým spôsobom v opačnom poradí.*







## NASTAVENIE PRE PC A PLAYSTATION verzie

1. Pripojte bezdrôtový vysielač do USB portu na vašom počítači.
2. (voliteľné) Pripojte druhý bezdrôtový vysielač do USB portu na vašom PlayStation® alebo druhom počítači
3. Zapni slúchadlá
4. Počkaj, kým sa headset a USB bezdrôtový vysielač spárujú



## NASTAVENIE PRE XBOX verzie

1. Pripojte bezdrôtový vysielateľ označený "Xbox" do USB portu na vašom® Xboxe.
2. (voliteľné) Pripojte druhý bezdrôtový vysielateľ označený "USB" k USB portu na vašom PlayStation® alebo PC.
3. Zapni slúchadlá
4. Počkaj, kým sa headset a USB bezdrôtový vysielateľ spárujú



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)

(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)