成品尺寸:100x200mm
材质:157g铜版纸
正反印刷 风琴折

877C

OneOdio

Hi-Res AUDIO WIRELESS

Hi-Res AUDIO

OneOdio
Focus A6
Hybrid ANC Headphones

Model: A6

User Manual

LDAC

OneOdio

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

0.2 - 2.5 W

UK REP
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Tel.: +441616371080
Email: info@apex-ce.com

EC REP
C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +4901746508451
Email: info@ce-connection.de

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No. 5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: info@oneodio.com
Tel.: +85269403848

Battery Manufacturer: Shenzhen EPT Battery Co., Ltd.
Add: Building 3, Huancheng Industrial Park, No. 41Dalang north road, Dalang Street, LonghuaDistrict, Shenzhen City, Guangdong Province,P.R.China
Tel: +86-18926769886
E-mail: evan@ept-battery.com

EN: The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watts required by the radio equipment,and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. 0,2 Watt, die von der Funkausrüstung benötigt werden, und max. 2,5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

ES: La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo 0,2 vatios requeridos por el equipo de radio y el máximo 2,5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.

FR: La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min 0,2Watts requis par l'équipement radio et max 2,5 Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

IT: La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0,2 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 2,5 Watt per raggiungere la massima velocità di carica.

NL: Het door de lader geleverde vermogen moet minimaal 0,2 Watt zijn, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 2,5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Ochrona środowiska
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

R 220-JP8744

FCC ID:2A25A-A6 IC:28237-A6

Made in China



5V ⎓ 500mAh

1.5h

中文
1. ANC按键
2. 开关机/多功能按键
3. 音量加/下一首
4. 音量减/上一首
5. 工作指示灯
6. USB-C接口（充电/音频）
7. 通话麦克风
8. 前馈降噪麦克风

TC
1. ANC按鍵
2. 開關機/多功能按鍵
3. 音量加/下一首
4. 音量減/上一首
5. 工作指示燈
6. USB-C接口（充電/音頻）
7. 通話麥克風
8. 前饋降噪麥克風

EN
1. ANC Button
2. Power/Multifunction Button
3. Volume Up/Next Track
4. Volume Down/Previous Track
5. Indicator Light
6. USB-C Port (Charging/Audio)
7. Call Microphone
8. Feedforward Noise Cancelling Microphone

DE
1. ANC-Taste
2. Power-/Multifunktionstaste
3. Lautstärke erhöhen/Nächster Titel
4. Lautstärke verringern/Vorheriger Titel
5. Anzeigeleuchte
6. USB-C-Anschluss (Aufladen/Audio)
7. Anrufmikrofon
8. Feedforward-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

FR
1. Bouton ANC
2. Bouton d'alimentation/multifonction
3. Augmenter le volume/piste suivante
4. Diminuer le volume/piste précédente
5. Voyant d'état
6. Port USB-C (charge/audio)
7. Microphone d'appel
8. Microphone à annulation de bruit par anticipation

JP
1 ANCボタン
2. 電源/マルチファンクションボタン
3. 音量+/次の曲
4. 音量-/前の曲
5. インジケーターライト
6. USB-Cポート（充電/オーディオ）
7. 通話マイク
8. フィードフォワードノイズキャンセリングマイク

IT
1. Tasto ANC
2. Tasto accensione/multifunzione
3. Volume su/traccia successiva
4. Volume giù/traccia precedente
5. Indicatore luminoso
6. Porta USB-C (Ricarica/Audio)
7. Microfono di chiamata
8. Microfono con cancellazione rumore di feedforward

ES
1. Botón de ANC
2. Botón de encendido/multifunción
3. Subir volumen/pista siguiente
4. Bajar volumen/pista anterior
5. Indicador luminoso
6. Puerto USB-C (Carga/audio)
7. Micrófono de llamada
8. Micrófono de cancelación de ruido en exterior

RU
1. Кнопка ANC
2. Питание/многофункциональная кнопка (МФК)
3. Увеличение громкости/следующая композиция
4. Уменьшение громкости/предыдущая композиция
5. Световой индикатор
6. Разъем USB-C (зарядка/аудио)
7. Микрофон
8. Микрофон с прямым шумоподавлением (FF-NC)

KR
1. ANC 버튼
2. 전원/다기능 버튼
3. 볼륨 업/다음 트랙
4. 볼륨 다운/이전 트랙
5. 상태 표시등
6. USB-C 포트(충전/오디오)
7. 통화 마이크
8. 피드포워드 노이즈 캔슬링 마이크

NL
1. ANC-knop
2. Aan-Uit/multifunctionele knop
3. Volume omhoog/Volgend nummer
4. Volume omlaag/Vorige track
5. Status Indicatielampje
6. USB-C-poort (opladen/audio)
7. Oproepmicrofoon
8. Feedforward-ruisonderdrukkende microfoon

TR
1. ANC Düğmesi
2. Güç/Çoklu İşlev Düğmesi
3. Sesi Artır/Sonraki Parça
4. Sesi Azalt/Önceki Parça
5. Gösterge Işığı
6. USB-C Girişi (Şarj/Ses)
7. Çağrı Mikrofonu
8. İleri Beslemeli Gürültü Önleyici Mikrofon

PT
1. Botão ANC
2. Botão de Ligar/Multifunção
3. Aumentar volume/Próxima faixa
4. Diminuir volume/Faixa anterior
5. Luz indicadora
6. Porta USB-C (Carregamento/Áudio)
7. Microfone de chamada
8. Microfone com cancelamento de ruído Feedforward

PL
1. Przycisk ANC
2. Przycisk zasilania/wielofunkcyjny
3. Zwiększenie głośności/Następna ścieżka
4. Zmniejszenie głośności/Poprzednia ścieżka
5. Lampka kontrolna
6. Port USB-C (ładowanie/audio)
7. Mikrofon
8. Mikrofon z tłumieniem szumów feedforward

安全信息
在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。
1.请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
2.当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤
3.驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。
4.请勿将设备包裹、密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品，请勿将设备放置在盒子、箱子等封闭环境中使用。
5.请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、炉火、热水器、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
6.请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
7.请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致电池爆炸或设备故障。
8.请使用清洁、干燥的软布擦拭设备。清洁和维护前请停止使用本设备。
9.请在温度5~35°C范围内使用本设备,并在温度5~55°C范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。当温度低于5°C时，电池的性能会受到限制。
10.请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的地方。
11.本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用本设备。本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。
12.本设备配有不可拆卸的内置可充电电池。请勿自行更换电池。电池只能由授权服务中心更换。
13.请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发生故障时请联系授权服务中心。
14.请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理，请遵守本设备及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。
15.在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
16.设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起博器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
17.在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。
18.使用来经许可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

有毒有害物名称及含量标识

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T26572 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T26572 标准规定的限量要求。
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
本标识内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。
本产品所含有的有害物质都是由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求，且属于欧盟 RoHS 豁免范围内。在产品设计时已经做了特别考虑，确保外观部件均采用无毒无害的绿色环保材料制造，消费者在正常使用情况下不会接触到有害物质，不会对人体造成危害。

产品保修卡

保修卡			
客户资料			
型号		售机单位	
客户姓名		联系电话	
销售电话		购买日期	
产品编码			
客户地址			
销售地址			
摘要			
日期	故障现象	检修	备注

一兆声学科技（深圳）有限公司
广东省深圳市宝安区航城街道草围社区宝安大道5010号深圳多彩汇威文化创意博览城T3创意大厦6层
www.oneodio.com
全国统一服务热线：400-870-0835

保修条款

一、根据国家有关法规，全面实行三包。
OneOdio产品的用户，将根据国家有关部门在2002年7月23日发布的《家用视听商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。
二、保修原则
1.在正常操作使用情况下，出现故障，未经拆修，自购买之日起产品主机七天包换，一年内保修。
2.连接线等产品附件，如售前有质量问题可以"以新换新",不在保修范围内。属下列情况之一者不实行三包，但是可以实行收费修理:
a.人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用,不按说明书使用所引起的损坏等;
b.用户私自拆机，自行维修;改装或非经本公司联保单位维修;
c.因不可抗拒力(如水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏;
d.无产品保修卡和有效购买凭证的;
e.产品保修卡和购买凭证与产品型号不符或者私自涂改。
三、保修方法
1.三包时，必须凭保修卡和有效购买凭证。如有遗失，请与本公司客服服务部联系，查询用户信息档案。
2.符合包换的产品，您可与代理商直接办理换货手续，换货时，主机有故障，则免费更换本公司同规格,同型号主机;主机的配件有故障，则免费更换主机配件。
3.对需要维护的产品，您可与本公司指定的代理商或售后服务中心联络具体维修事宜。
4.保修卡在购买产品后请立即填写。
5.请务必填写好保修卡。请销售人员在销售现场协同顾客-起认真填写保修信息回执卡并寄回本公司，以便更好的享受本公司提供的专业服务。

保修條款
一、根據國家有關法規，全面實行三包。
OneOdio產品的使用者，將根據國家有關部門在2002年7月23日發佈的《家用視聽商品修理更換退貨責任規定》享受全面三包服務。
二、保修原則
1.在正常操作使用情況下，出現故障，未經拆修，自購買之日起產品主機七天包換，二年內保修，終身維護。
2.連接線等產品附件，如售前有品質問題可以"以新換新",不在保修範圍內。屬下列情況之一者不實行三包，但是可以實行收費修理:
a.人為因素造成的損壞，包括非正常工作環境下使用，不按說明書使用所引起的損壞等;
b.用戶私自拆機，自行維修，改裝或非經本公司聯保單位維修; C.因不可抗拒力(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的損壞; d.無產品保修卡和有效購買憑證的;
e.產品保修卡和購買憑證與產品型號不符或者私自塗改。
三、保修方法
1.三包時，必須憑保修卡和有效購買憑證。如有遺失，請與本公司客服服務部聯繫，查詢使用者資訊檔案。

產品保修卡

保修卡			
客戶資料			
型號		售機單位	
客戶姓名		聯繫電話	
銷售電話		購買日期	
客戶位址			
銷售地址			
摘要			