# Stealth 500 pre Nintendo Switch 2 – Stručný návod

## Dôležité

**Uistite sa, že má headset najnovší firmvér.** Stiahnite si aplikáciu Swarm II, pomocou ktorej headset aktualizujete na najnovší firmvér a upravíte jeho nastavenia a funkcie. K dispozícii sú dve verzie: mobilná pre Android a iOS a desktopová pre Windows.

## Obsah balenia

- Herný headset Stealth 500 (s nastaviteľným pásikom)
- Bezdrôtový vysielač USB-C
- Nabíjací kábel (USB-A na USB-C)



# Pripojenie k Nintendo Switch 2

1. Pripojte bezdrôtový vysielač do portu USB-C na konzole Nintendo Switch 2.
2. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo napájania na headsete, čím ho zapnete.
3. Počkajte, kým sa headset s vysielačom spáruje. Keď LED na vysielači svieti nepretržite nazeleno (pri zapnutom mikrofóne) a LED na headsete blikne nazeleno raz za päť sekúnd, sú headset a vysielač spárované a headset je pripravený na použitie.








# Ovládacie prvky headsetu




- **Napájanie / Superhuman Hearing**
  - Stlačenie na 2 s – zapnutie/vypnutie
  - Stlačenie na 1 s / krátke stlačenie – Superhuman Hearing zap./vyp. Superhuman Hearing je situačná funkcia, ktorá zosilňuje konkrétne herné zvuky, napríklad kroky nepriateľov, takže ich dokážete rýchlejšie lokalizovať a získate výhodu.
- **Tlačidlo režimu EQ** – krátkym stlačením prechádzate režimami ekvalizéra:
  - 1 pípnutie – Signature Sound
  - 2 pípnutia – Bass Boost (zosilnenie basov)
  - 3 pípnutia – Bass & Treble Boost (zosilnenie basov a výšok)
  - 4 pípnutia – Vocal Boost (zosilnenie hlasov)
- **Multifunkčné tlačidlo Bluetooth (MFB)** – pozri kapitolu Bluetooth.
- **Hlavná hlasitosť (Master Volume)** – ovláda hlasitosť prichádzajúceho zvuku hry AJ chatu.
- **Spodný otočný ovládač – plynulý odposluch mikrofónu (Mic Monitoring)** – umožňuje počuť v headsete vlastný hlas, keď hovoríte do mikrofónu, aby ste na ostatných hráčov nechtiac nekričali.
- **Tlačidlo QuickSwitch** – stlačenie na 1 s prepína medzi bezdrôtovým režimom 2,4 GHz a režimom Bluetooth.
- **Port USB na nabíjanie a aktualizácie**

- **Stavová LED** – pozri Indikácie LED na headsete a vysielači.

## Stlmenie mikrofónu sklopením (Flip-to-Mute)

Sklopením mikrofónu úplne dopredu mikrofón zapnete, vyklopením úplne dozadu ho stlmíte. Keď mikrofón prejde prechodovou polohou, budete počuť tón: klesajúci tón = mikrofón stlmený, stúpajúci tón = mikrofón zapnutý.




## Tlačidlo QuickSwitch

Headset môžete podľa potreby používať buď cez bezdrôtové spojenie 2,4 GHz s nízkou latenciou k vysielaču, alebo cez Bluetooth so zariadením, ako je smartfón alebo tablet. Tlačidlom QuickSwitch medzi týmito režimami prepínate.




- S vysielačom musí byť headset v **BEZDRÔTOVOM REŽIME**. So smartfónom či iným mobilným zariadením musí byť v **REŽIME BLUETOOTH**.
- Režim Bluetooth slúži na hovory, počúvanie hudby a pripojenie ďalších kompatibilných zariadení Bluetooth. Na hranie na Nintendo Switch odporúčame pre najlepší výkon bezdrôtový režim 2,4 GHz.

- Headset môže byť spárovaný s vysielačom aj so smartfónom súčasne, ale prehráva zvuk vždy len z jedného zdroja. V režime Bluetooth počujete IBA zvuk zo spárovaného zariadenia Bluetooth, v bezdrôtovom režime IBA zvuk z konzoly alebo počítača, ku ktorému je pripojený vysielač.

**Poznámka:** Niektoré pokročilé zvukové funkcie dostupné v bezdrôtovom režime 2,4 GHz nemusia byť v režime Bluetooth podporované.

## Nastaviteľný pásik

Na vnútornej strane hlavového oblúka sú pásiky, ktorými upravíte usadenie headsetu. Opatrne rozopnite a odtiahnite suchý zips a potom ho pripevnite vyššie na oblúku (pevnejšie usadenie) alebo nižšie (voľnejšie usadenie).




## Indikácie LED na headsete

LED na headsete (medzi portom USB na nabíjanie a aktualizácie a mikrofónom) informuje o stave batérie, nabíjania a spárovania.




## Pri používaní – bezdrôtový režim

| Správanie LED | Napájanie | Spárovanie s vysielačom | Batéria | Význam |
|---|---|---|---|---|
| Blikne nazeleno raz za 5 s | Zap. | Spárované | Nabitá | Headset je v bezdrôtovom režime, spárovaný s vysielačom a batéria je nabitá – môžete ho ďalej používať. |
| Rýchlo bliká nazeleno | Zap. | Nespárované / režim párovania | Nesúvisí | Headset je zapnutý, ale nie je spárovaný s vysielačom. Hľadá vysielač, aby sa spárovali. |
| Bliká načerveno 2× za sekundu | Zap. | Spárované | Slabá | Headset je spárovaný, ale batéria je slabá – čoskoro ju nabite. |

## Pri používaní – režim Bluetooth

| Správanie LED | Napájanie | Spárovanie | Batéria | Význam |
|---|---|---|---|---|
| Blikne namodro raz za 5 s | Zap. | Spárované | Nabitá | Headset je v režime Bluetooth, spárovaný so zariadením Bluetooth a batéria je nabitá – môžete ho ďalej používať. |

| Správanie LED | Napájanie | Spárovanie | Batéria | Význam |
|---|---|---|---|---|
| Rýchlo bliká namodro | Zap. | Nespárované | Nesúvisí | Headset je zapnutý v režime Bluetooth, ale nie je spárovaný – pred použitím ho spárujte so zariadením Bluetooth. |
| Bliká namodro a nabielo | Zap. | Režim párovania Bluetooth | Nesúvisí | Headset je v režime Bluetooth a aktívne hľadá zariadenie na spárovanie. |
| Bliká načerveno 2× za sekundu | Zap. | Spárované | Slabá | Headset je spárovaný, ale batéria je slabá – čoskoro ju nabite. |

### Pri nabíjaní

| Správanie LED | Napájanie | Stav nabíjania | Význam |
|---|---|---|---|
| Svieti načerveno | Nesúvisí | Nabíja sa | Headset je pripojený káblom USB a nabíja sa. |
| Svieti nazeleno (bezdrôtový režim) / namodro (režim Bluetooth) | Zap. | Úplne nabité | Ak je headset pri nabíjaní zapnutý, LED po dokončení nabíjania nepretržite svieti. Farba závisí od režimu: zelená v bezdrôtovom, modrá v režime Bluetooth. |
| Nesvieti | Vyp. | Úplne nabité | Ak je headset pri nabíjaní vypnutý, LED po dokončení nabíjania zhasne. |

## Indikácie LED na vysielači

LED na boku vysielača ukazuje stav spárovania headsetu s vysielačom (v bezdrôtovom režime) alebo headsetu so zariadením Bluetooth (v režime Bluetooth), stlmenie mikrofónu a prebiehajúcu aktualizáciu firmvéru vysielača (cez Swarm II).



## Pri používaní – bezdrôtový režim

| Správanie LED | Stav spárovania | Význam |
|---|---|---|
| Svieti nazeleno | Spárované s headsetom | Headset je v bezdrôtovom režime a úspešne spárovaný s vysielačom. |
| Rýchlo bliká nazeleno | Režim párovania / nespárované s headsetom | Headset je v bezdrôtovom režime, ale vysielač s ním nie je spárovaný. Vysielač aktívne hľadá headset. |
| Pomaly pulzuje načerveno | Spárované, mikrofón stlmený | Headset a vysielač sú spárované, ale mikrofón je stlmený. Po sklopení mikrofónu úplne dopredu začne LED nepretržite svietiť nazeleno. |

## Pri používaní – režim Bluetooth

| Správanie LED | Stav spárovania | Význam |
|---|---|---|
| Svieti namodro | Headset spárovaný cez Bluetooth | Headset je v režime Bluetooth a úspešne spárovaný so zariadením Bluetooth. (Ak je headset v režime Bluetooth a vysielač je pripojený, vysielač ukazuje stav spárovania headsetu, nie svoj vlastný.) |
| Rýchlo bliká namodro | Headset v režime párovania Bluetooth alebo nespárovaný | Headset je v režime Bluetooth, ale nie je spárovaný. Aktívne hľadá zariadenie Bluetooth na spárovanie. |

| Správanie LED | Stav spárovania | Význam |
|---|---|---|
| Pomaly pulzuje načerveno | Spárované cez Bluetooth, mikrofón stlmený | Headset je spárovaný cez Bluetooth, ale mikrofón je stlmený. Po sklopení mikrofónu úplne dopredu začne LED nepretržite svietiť namodro. |

### Počas aktualizácie firmvéru

| Správanie LED | Stav | Význam |
|---|---|---|
| Bliká načerveno raz za sekundu | Prebieha aktualizácia firmvéru vysielača | Na aktualizáciu firmvéru musia byť headset a vysielač spárované. Počas aktualizácie LED vysielača ukazuje priebeh aktualizácie, nie stav spárovania. |

## Bluetooth

**Pri prvom použití:** Stealth 500 po zapnutí prejde do režimu párovania Bluetooth (aj keď je v bezdrôtovom režime). Ak sa do dvoch minút nepripojí žiadne zariadenie, režim párovania sa ukončí.

Po spárovaní so smartfónom či mobilným zariadením už headset po zapnutí do režimu párovania automaticky neprechádza (spojenie Bluetooth už existuje).

**Ručné zapnutie režimu párovania Bluetooth:**

1. Uistite sa, že je headset v režime Bluetooth. Ak LED na headsete a vysielači svietia nazeleno, stlačte tlačidlo QuickSwitch – LED sa zmenia na modré a budete počuť hlasovú výzvu „Bluetooth Mode“.
2. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo Bluetooth (MFB), kým nezaznie hlasová výzva „Pairing Bluetooth“.
3. V nastaveniach Bluetooth svojho zariadenia vyberte headset a pripojte ho.
4. Úspešné pripojenie cez Bluetooth signalizuje nepretržite modrá LED na bezdrôtovom vysielači USB.




Tlačidlo MFB slúži na prijímanie a ukončovanie hovorov a na ovládanie prehrávania médií s kompatibilným mobilným telefónom.

## Prijímanie a ukončovanie hovorov

Keď je headset pripojený cez vysielač v predvolenom bezdrôtovom režime 2,4 GHz, prichádzajúci hovor prijmete jedným stlačením MFB. Headset sa na čas hovoru prepne do režimu Bluetooth a po jeho ukončení (ďalším stlačením MFB alebo na telefóne) sa vráti do bezdrôtového režimu 2,4 GHz.

Ak hráte v bezdrôtovom režime (zvuk z vysielača, zelená LED) a začnete hovor cez Bluetooth na telefóne, headset sa na čas hovoru automaticky prepne do režimu Bluetooth.

**V režime Bluetooth / počas hovoru:**

- Váš mikrofón je počuť iba v hovore cez Bluetooth a počujete iba prichádzajúci zvuk Bluetooth.
- Mikrofón je voči konzole/PC stlmený a zvuk z konzoly/PC sa do headsetu neprehráva. V chate vás nebude počuť a vy nebudete počuť zvuk z vysielača.
- Hlasitosť Bluetooth a hlasitosť vysielača sú na sebe nezávislé – po začatí hovoru môže byť potrebné zosilniť hlasitosť Bluetooth kolieskom Master Volume na headsete alebo tlačidlami hlasitosti na telefóne.

**Po skončení hovoru:**

- Ak bol headset v bezdrôtovom režime, automaticky sa doň vráti (zvuk z vysielača, zelená LED). Zvuk cez Bluetooth už nebudete počuť, mikrofón voči konzole/PC sa znova zapne a v chate vás opäť bude počuť. Zvuk z konzoly/PC sa vráti na predchádzajúcu hlasitosť.
- Ak bol headset v režime Bluetooth, zostane v ňom a budete počuť iba zvuk Bluetooth. Ak chcete počuť zvuk hry a chatu z konzoly/PC (a byť počuť v chate), prepnite headset do bezdrôtového režimu.

**Upozornenie:** Toto správanie headsetu pri práci s Bluetooth je zámerné a nedá sa zmeniť.

# Ovládanie multifunkčným tlačidlom Bluetooth (MFB)

Tlačidlo MFB (vľavo od tlačidla QuickSwitch a nad tlačidlom režimu EQ) slúži na párovanie Bluetooth, na prijímanie a ukončovanie hovorov a na ovládanie prehrávania médií – v režime Bluetooth aj v bezdrôtovom režime 2,4 GHz.




## V režime Bluetooth

| Akcia | Prehrávanie médií | Prichádzajúci hovor | Prebiehajúci hovor | Čakajúci hovor |
|---|---|---|---|---|
| 1× stlačenie MFB | Prehrať/pozastaviť | Prijať hovor | Ukončiť hovor | Prijať hovor |
| 2× stlačenie MFB | Ďalšia skladba | Odmietnuť hovor | – | Odmietnuť hovor |
| 3× stlačenie MFB | Predchádzajúca skladba | – | – | – |

## V bezdrôtovom režime 2,4 GHz

| Akcia | Prehrávanie médií |
|---|---|
| 1× stlačenie MFB | Prehrať/pozastaviť |
| 2× stlačenie MFB | Ďalšia skladba |
| 3× stlačenie MFB | Predchádzajúca skladba |

*Zdroj: Turtle Beach Support – Stealth 500 for Nintendo Switch 2 – Quick Start Guide (aktualizované 6. 8. 2026).*